

Zbraslav VB - tabulka kabelů rozvodnice RB		
Císlo obvodu	Využití obvodu	Kabel
1	sv m.č. OP06, 07, 08, 15,16, venek	CYKY-J 3x1,5
2	vývod varná deska - OP11	CYKY-J 5x2,5
3	MW trouba - OP11	CYKY-J 3x2,5
4	varná konev - OP11	CYKY-J 3x2,5
5	myčka - OP11	CYKY-J 3x2,5
6	zás. kuch. linka - OP11	CYKY-J 3x2,5
7	zás. OP15 - pračka	CYKY-J 3x2,5
8	zás. volné OP06, OP07, OP11, venek	CYKY-J 3x2,5
9	zás. volné OP12, OP13	CYKY-J 3x2,5
10	bojler m.č.OP16	CYKY-J 3x2,5
11	přímotop m.č.OP11	CYKY-J 3x2,5
12	přímotop m.č.OP13	CYKY-J 3x2,5
13	přímotop m.č.OP12	CYKY-J 3x2,5
14	přímotop m.č.OP12	CYKY-J 3x2,5
15	přímotop OP06, OP15	CYKY-J 3x2,5
16	přímotopy m.č.OP07, OP08	CYKY-J 3x2,5
17	sv. sklep, půda	CYKY-J 3x1,5
18	zás. venek	CYKY-J 5x2,5
19	sv.m.č. OP11, OP12, OP13	CYKY-J 3x1,5
41	zás. OP15	CYKY-J 3x2,5
44	zás. OP15 - sušička	CYKY-J 3x2,5