

Zapojení v DT02-B	Svorka	Význam signálu	Kabeláž	Cíl	Návaznost na
Potenciál 2 DC 24V	X50	1 potenciál pro dálkové ovládání NZEE	WS 50 50	NZEE +MP PARALLEL	PS 02
PLC – výstup		2 dálkový start		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – výstup		3 dálkový stop		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – výstup		4 rezerva		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – výstup		5 rezerva		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – výstup		6 rezerva		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – výstup		7 rezerva		NZEE +MP PARALLEL	
Potenciál 2 DC 24V	X51	1 L+ (potenciál pro signalizaci stavů)	WS 50 51	NZEE +MP PARALLEL	
PLC – vstup		2 běh motoru		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – vstup		3 alarm		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – vstup		4 může být zapnuta NN strana		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – vstup		5 zapnutá jistič QFG		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – vstup		6 může být zapnuta VN strana		NZEE +MP PARALLEL	
PLC – vstup		7 Rezerva		NZEE +MP PARALLEL	