

Tabulky povelů a informací ÚS ŽST.BŘECLAV ED BRNO

SIGNÁLY		MS2 DOÚO- POZ32/PLC	DOÚO IE-SW- BL05-4TX- 1SC	Název signálu - Popis v technologii	IE-SW- BL05-4TX- 1SC
Břeclav	ÚS ŽST	198	ETH/FO/ MM-SC	ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	ETH/FO/ MM-SC
Břeclav	ÚS ŽST	188		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	31		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	REZ		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	43A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	53A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	63A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	63B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	431		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	432		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N201		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N202		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	21		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N301		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N101		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N102		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N111		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N112		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	461		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	462		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP1		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP2		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP11		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	

Břeclav	ÚS ŽST	NP12		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP21		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP22		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N211		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N212		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	93A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	93B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	REZ		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	REZ		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	DOÚO -místně		MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	DOÚO -ztráta		MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	HIS		HIS	
POVELY		MS2 DOÚO-POZ32/PLC	DOÚO IE-SW- BL05-4TX- 1SC	Název povelu - Popis v technologii	IE-SW- BL05-4TX- 1SC
Břeclav	ÚS ŽST	198	<i>ETH/FO/ MM-SC</i>	ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	<i>ETH/FO/ MM-SC</i>
Břeclav	ÚS ŽST	188		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	31		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	REZ		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	43A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	53A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	63A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	63B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	431		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	432		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N201		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N202		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	21		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	

Břeclav	ÚS ŽST	N301	ETH/FO/ MM-SC	ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	ETH/FO/ MM-SC
Břeclav	ÚS ŽST	N101		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N102		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N111		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N112		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	461		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	462		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP1		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP2		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP11		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP12		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP21		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	NP22		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N211		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	N212		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	93A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	93B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	REZ		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	
Břeclav	ÚS ŽST	REZ		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS2	