

Tabulky povelů a informací ÚS ŽST.BŘECLAV ED BRNO

SIGNÁLY		MS3 DOÚO- POZ24/PLC	DOÚO IE-SW- BL05-4TX- 1SC	Název signálu - Popis v technologii	IE-SW- BL05-4TX- 1SC
Břeclav	ÚS ŽST	207	ETH/FO/ MM-SC	ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	ETH/FO/ MM-SC
Břeclav	ÚS ŽST	28		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	34		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	36		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	38		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	26		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	441		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	442		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	73A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	73B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N121		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N122		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	463		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	464		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP51		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP52		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP41		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP42		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP31		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP32		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N221		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N222		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	103A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	

Břeclav	ÚS ŽST	103B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	DOÚO -místně		MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	DOÚO -ztráta		MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	HIS		HIS	
POVELY		MS3 DOÚO-POZ24/PLC	DOÚO IE-SW- BL05-4TX- 1SC	Název povelu - Popis v technologii	IE-SW- BL05-4TX- 1SC
Břeclav	ÚS ŽST	207	<i>ETH/FO/ MM-SC</i>	ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	28		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	34		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	36		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	38		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	26		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	441		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	442		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	73A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	73B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N121		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N122		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	463		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	464		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP51		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP52		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP41		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP42		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP31		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	NP32		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	N221		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	

Břeclav	ÚS ŽST	N222		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	103A		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
Břeclav	ÚS ŽST	103B		ZAP,VYP - Úsekový odpojovač – MS3	
			ETH/FO/ MM-SC		ETH/FO/ MM-SC