

SO 01 ÚOTV ŽST Zaječí

Příloha: 6

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm²)	DĚLKA (m)	POZNÁMKA
	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.				
OVLÁDACÍ VODIČE A KABELY										
WL	Místnost DO	FA	1		Místnost DO	L, N, PE	napájení	CYKY-J	9	Napájení skříně RZN-ÚO
101	Rozv. RZN				RZN-ÚO					
WL	Místnost DO	FA1	2-4		Místnost DO	L1, L2	napájení	CYKY-O	2	Napájení skříně MS DOÚO
102	Rozv. RZN-ÚO				MS-DOÚO					
WS	MX-1	X0	1-6		ÚO 401:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	765	Ovládání a signalizace ÚO 401
301					TP č. 5					
WS	MX-1	X0	7-12		ÚO 402:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	790	Ovládání a signalizace ÚO 402
302					TP č. 6					
WS	MX-1	X0	13-18		ÚO 3A:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	765	Ovládání a signalizace ÚO 3A
303					TP č. 5					
WS	MX-1	X0	19-24		ÚO 3B:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	790	Ovládání a signalizace ÚO 3B
304					TP č. 6					
WS	MX-1	X0	25-30		ÚO 13A:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	938	Ovládání a signalizace ÚO 13A
305					TP č. 65					
WS	MX-1	X0	31-36		ÚO 13B:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	969	Ovládání a signalizace ÚO 13B
306					TP č. 66					
WS	MX-1	X0	37-42		ÚO 411:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	938	Ovládání a signalizace ÚO 411
307					TP č. 65					
WS	MX-1	X0	43-48		ÚO 412:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	969	Ovládání a signalizace ÚO 412
308					TP č. 66					
WS	MX-1	X0	49-54		ÚO 5:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	110	Ovládání a signalizace ÚO 5
309					TP č. 31					
WS	MX-1	X0	55-60		ÚO 4:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	152	Ovládání a signalizace ÚO 4
310					TP č. 32					
WS	MX-1	X0	61-66		ÚO 108:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	445	Ovládání a signalizace ÚO 108
311					TP č. 19A					
WS	MX-1	X0	67-72		ÚO 118:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	678	Ovládání a signalizace ÚO 118
312					TP č. 53					
WS	MS DOÚO	X1	1-18		MX-1	1-6	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 401, 402, 3A
201	POZ									
WS	MS DOÚO	X1	19-36		MX-1	19-36	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 3B, 13A, 13B
202	POZ									
WS	MS DOÚO	X1	37-54		MX-1	37-54	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 411, 412, 5
203	POZ									
WS	MS DOÚO	X1	55-72		MX-1	55-72	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 4, 108, 118
204	POZ									

WL silové kabely do 1 kV včetně (rozvody ovládání a signalizace)

CELKEM CYKY-J 3x2,5mm² 9 m

CYKY-O 2x2,5mm² 2 m

WS ovládací a signální kabely

CYKY-O 7x4mm² 8309m

CYKY-O 19x2,5mm² 8 m