

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA										
Bez zvukové výstrahy na výstražnících:										
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:	A	B	C	D						
po sklopení břeven závor:	A	B	C	D						

POZNÁMKY										
<ul style="list-style-type: none"> - měřeno od staničníku 15,1 - rychlost při PN = 40 km/h - u PZS není při jízdách měřena mezní doba anulace, PZS je kryto návěstidly SZZ - obsluhou rozsvítit přivolávací návěst před přejezdem je dovoleno až po uplynutí doby tn - pro návěstidla Se4, L3, L1, L2, Se5 a S žst. Sokolnice-Telnice platí: <ul style="list-style-type: none"> -pohotovostní stav přejezdu je podmínkou pro rozsvícení povolujícího návěstního znaku na návěstidle 										

Zpracováno 11.6.2021, Ing. Milan Lukášek, Excel

PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ	306
Tabulka přejezdu S2/P7183	