

Rel. místnost			
ze svorkovnice	vede na svorkovnici	označení typu kabelu	poznámka
01-F10:2,4,6	Dobíječ	J5x2,5	CYKY
Rozvaděč R1	Dobíječ	O3x1,5	CYKY
02-1914	Dobíječ	16r,16tm,16sm	CYA
KS1-1916	Dobíječ	10r,10tm	CYA
02-1904	Dobíječ	O2x1,5	CYKY
02-1905	03-1710	TCEKY 6p	
02-1913	4P-A 03	TCEKY 6p	
03-1915	51-1915	CYKY 012x1,5	
51-1901	KS1-1901	TCEKY 6p	
02	02	TCEKY 6p	
03	03	TCEKY 6p	
04	04	TCEKY 6p	
05	KS2-1905	TCEKY 6p	
06	52-1901	TCEKY 6p	
51-1908	53-1917	TCEKY 6p	
09	09	TCEKY 6p	
10	10	TCEKY 6p	
11	11	TCEKY 6p	
51-1915	52-1915	CYKY 012x1,5	
16	16	4r,4tm	CYA (CYKY 02X4)
51-0201	5P-A 01	TCEKY 6p	
02	4P-A 02	TCEKY 6p	07,08,09 **)
03	3P-A 01	TCEKY 6p	
04	6P-A 01	TCEKY 6p	08,09 **)
05	13-D 05	TCEKY 6p	01,04,05,08,09,10,11**)
06	11-D 06	TCEKY 6p	05 **)
07	12-D 07	TCEKY 6p	01,02,05,07 **)
08	33-D 05	TCEKY 6p	01,02 **)
09	22-D 09*)	TCEKY 6p	10,11 **)
10	32-D 10	TCEKY 6p	09,11,12 **)
11	32-D 11*)	TCEKY 6p	01,04,05,06,12**)
12	32-D 12	TCEKY 6p	02,07,12 **)
13	32-D 12*)	TCEKY 6p	01 **)
14	02-1912	TCEKY 6p	

Rel. místnost			
ze svorkovnice	vede na svorkovnici	označení typu kabelu	poznámka**)
52-1905	53-1905	TCEKY 6p	
06	KS2-1906	TCEKY 6p	
07	07	TCEKY 6p	
08	08	TCEKY 6p	
09	09	TCEKY 6p	
10	10	TCEKY 6p	
52-1912	53-1912	TCEKY 6p	
13	13	TCEKY 6p	
14	14	TCEKY 6p	
15	15	CYKY 012x1,5	
16	16	4r,4tm	CYA (CYKY 02X4)
52-0201	2P-A 01	TCEKY 6p	08,09 **)
02	2P-A 02	TCEKY 6p	
03	1P-A 02	TCEKY 6p	
04	32-D 08	TCEKY 6p	02,04 **)
05	32-D 02	TCEKY 6p	03,12 **)
06	22-D 08*)	TCEKY 6p	03 **)
07	23-D 07	TCEKY 6p	
08	21-D 08	TCEKY 6p	
09	32-D 09	TCEKY 6p	
10	32-D 10*)	TCEKY 6p	05,06,07,08**)
11	33-D 05*)	TCEKY 6p	01,02 **)
12	31-D 12	TCEKY 6p	04 **)
53-1901	KS2-1901	TCEKY 6p	
02	02	TCEKY 6p	
03	03	TCEKY 6p	
04	04	TCEKY 6p	
06	KS1-1906	TCEKY 6p	
07	07	TCEKY 6p	
08	08	TCEKY 6p	
16	KS2-1916	4r,4tm	CYA (CYKY 02X4)
18	KS1-1905	TCEKY 6p	

Upravil 25.11.2023 Krupa Jar

*) připojit na svorky 13 až 24

**) nepřipojit na svorky

23.8.2021

Oprava zabezp.zařízení v žst.Štřamberk	1701
PS 01 Oprava zabezpečovacího zařízení	
Vnitřní kabely	