

Seznam traťových úseku, kde O12 požaduje PJ 80 km/hod pro účely přípravy staveb

číslo traťového úseku dle TTP	traťové úseky (všechny traťové koleje)
301	Mosty u Jablunkova - Návsí Návsí – Bystřice Bystřice – Třinec Třinec - Český Těšín Český Těšín - Louky nad Olší Louky nad Olší - Karviná hl.n. Karviná hl.n. – Dětmarovice Dětmarovice - Petrovice u Karviné Dětmarovice – Bohumín os.n.
305	Bohumín os.n. - Bohumín-Vrbice Bohumín-Vrbice - Ostrava hl.n. Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov Ostrava-Svinov - Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou – Jistebník“ Jistebník – Studénka Studénka - Suchdol nad Odrou Suchdol nad Odrou – Polom Polom - Hranice na Moravě Hranice na Moravě- Drahotuše Drahotuše - Lipník nad Bečvou Lipník nad Bečvou – Prosenice Prosenice - Přerov
308	Horní Lideč - Valašská Polanka Valašská Polanka – Vsetín Vsetín – Jablůnka Jablůnka - Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou Hustopeče nad Bečvou – Hranice na Moravě město
309	Česká Třebová - Třebovice v Čechách Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách Rudoltice v Čechách - Krasíkov Krasíkov – Hoštejn“ Hoštejn - Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě Lukavice na Moravě – Mohelnice Mohelnice – Moravičany Moravičany – Červenka Červenka – Štěpánov Štěpánov - Olomouc hl.n. Olomouc hl.n. – Grygov Grygov - Brodek u Přerova Brodek u Přerova – Přerov Brodek u Přerova - Prosenice
316	Přerov – Říkovice Říkovice – Hulín Hulín – Tlumačov Tlumačov – Otrokovice Otrokovice – Napajedla Napajedla – Huštěnovice Huštěnovice - Staré Město u Uherského Hradiště Staré Město u Uherského Hradiště – Nedakonice Nedakonice - Moravský Písek Moravský Písek - Bzenec-přívóz Bzenec-přívóz – Rohatec Rohatec – Hodonín

	Hodonín – Lužice Lužice - Moravská Nová Ves Moravská Nová Ves – Hrušky Hrušky – Břeclav-přednádraží
320	Lanžhot – Břeclav Břeclav - Břeclav-přednádraží Břeclav-přednádraží – Podivín Podivín – Zaječí Zaječí – Šakvice Šakvice – Vranovice Vranovice - Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna – Modřice Modřice - Brno-Horní Heršpice
324	Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Brno-Královo Pole – Kuřim Kuřim – Tišnov Tišnov – Říkonín Říkonín - Vlkov u Tišnova Vlkov u Tišnova – Křižanov Křižanov - Sklené nad Oslavou Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou Ostrov nad Oslavou - Ždár nad Sázavou Ždár nad Sázavou - Sázava u Ždáru Sázava u Ždáru – Přibyslav Přibyslav - Pohled Pohled – Havlíčkův Brod
326	Brno-Maloměřice – Adamov Adamov – Blansko Blansko - Rájec-Jestřebí Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou Skalice nad Svitavou – Letovice Letovice - Březová nad Svitavou Březová nad Svitavou – Svitavy Svitavy – Opatov Opatov - Česká Třebová
501	Česká Třebová - Dlouhá Třebová Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí Brandýs nad Orlicí – Choceň Choceň – Zámorsk Zámorsk – Uhersko Uhersko – Moravany Moravany – Kostěnice Kostěnice - Pardubice hl.n. Pardubice hl.n. – Přelouč Přelouč - Řečany nad Labem Řečany nad Labem - Záboří nad Labem Záboří nad Labem – Kolín Kolín – Velim Velim – odb. Cerhenice odb. Cerhenice – Pečky Pečky – odb. Tatce odb. Tace – Poříčany Poříčany – Český Brod Český Brod – Úvaly Úvaly – Praha-Běchovice Praha-Běchovice – Praha-Libeň
502	Havlíčkův Brod – Okrouhlice Okrouhlice – Světlá nad Sázavou Golčův Jeníkov – Čáslav Čáslav – Kutná Hora hl.n. Kutná Hora hl.n. – Kolín Kolín – Velký Osek

	Velký Osek – Libice nad Cidlinou Libice nad Cidlinou – Poděbrady Poděbrady – odb. Babín odb. Babín – Nymburk hl.n.
503	Nymburk hl.n. – Kostomlaty nad Labem Kostomlaty nad Labem – Lysá nad Labem Lysá nad Labem – Stará Boleslav Stará Boleslav – Dřísy Dřísy – Všetaty Všetaty – Mělník Mělník – Liběchov Polepy – Litoměřice d.n.
504	Ústí nad Labem – Chabařovice Bohosudov – Teplice v Čechách Oldřichov u Duchcova – Bílina Bílina – odb. České Zlatníky odb. České Zlatníky – Most Most – Třebušice Třebušice – Kyjice Kyjice – odb. Dolní Rybník
505	Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová Stéblová - Opatovice nad Labem-Pohřebačka
519	Strančice – Říčany Říčany – Praha-Uhříněves Praha-Uhříněves – Praha-Hostivař
521	Řevnice – Dobřichovice *) Dobřichovice – odb. Berounka *) odb. Berounka – výh. Kosoř *) výh. Kosoř – Praha-Radotín *) Praha-Radotín – odb. Závodiště *) odb. Závodiště – Praha-Smíchov *)
524	Lysá nad Labem – odb. Káraný *) Odb. Káraný – Čelákovice *) Čelákovice – Mstětice *) Mstětice – Praha-Horní Počernice *) Praha-Horní Počernice – výh. Skály *) výh. Skály – Praha-Vysočany *)
525	Praha-Libeň – Praha hl.n. Praha-Vysočany – odb. Balabenka odb. Balabenka – Praha hl.n. Praha-Hostivař – Praha-Zahradní Město Praha-Zahradní Město – Praha-Vršovice
526	Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží
527	Roztoky u Prahy – Libčice nad Vltavou Nelahozeves – Vraňany Vraňany – Dolní Beřkovice Dolní Beřkovice – Hněvice Hněvice – Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem – Hrobce Hrobce – Bohušovice nad Ohří Bohušovice nad Ohří – Lovosice Lovosice – Prackovice nad Labem Prackovice nad Labem – Ústí nad Labem Ústí nad Labem – Povrly Povrly – Děčín hl.n.
528	Praha-Ruzyně – Hostivice *) Hostivice – Jeneč *) Jeneč – odb. Fialka *) odb. Fialka – Kladno *)
533	Chomutov – odb. Dubina odb. Dubina – Kadaň-Prunéřov Nové Sedlo u Lokte – Soklov

	Kynšperk nad Ohří – Tršnice Tršnice - Cheb
544	Děčín-Prostřední Žleb – Dolní Žleb Dolní Žleb – Děčín st. hr. SRN
704	České Budějovice – výh. Nemanice Ševětín – Dynín Dynín – Veselí nad Lužnicí Veselí nad Lužnicí – Soběslav Soběslav – Planá nad Lužnicí Planá nad Lužnicí – Tábor Tábor – Chotoviny Chotoviny – Červený Újezd Červený Újezd – Olbramovice Olbramovice – Benešov u Prahy
713	Beroun – Zdice Zdice – Hořovice Hořovice – odb. Zbiroh odb. Zbiroh – Kařízek Kařízek – Holoubkov Holoubkov – Rokycany Rokycany – Ejpovice Ejpovice – Plzeň hl.n.

***) po dokončení modernizace, vč. ETCS**