

TNS Bučovice, vlastní spotřeba - povel, signály

IED v rozvaděči ANG1

Povely			
Svorka na REF	Svorka v ANG1		
X100:10, 12	X100:7, 8	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF101 ZAP</i>
X100:13, 14	X100:9, 10	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF101 VYP</i>
X110:14, 15	X100:27, 28	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF102 ZAP</i>
X110:17, 18	X100:29, 30	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF102 VYP</i>
X110:20, 21	X100:47, 48	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF1 ZAP</i>
X110:23, 24	X100:49, 50	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF1 VYP</i>
Signály			
X120:1	X100:12	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF101 VYP</i>
X120:3	X100:14	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF101 ZAP</i>
X120:4	X100:16	Rozvaděč ANG1	<i>Záskok - ztráta ovládacího napětí</i>
X120:6	X100:18	Rozvaděč ANG1	<i>Záložní přívod – ztráta napětí</i>
X110:2	X100:32	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF102 VYP</i>
X110:4	X100:34	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF102 ZAP</i>
X110:7	X100:36	Rozvaděč ANG1	<i>ANG1.4 – výpadek vývodového jističe</i>
X110:5	X100:38	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní přívod – ztráta napětí</i>
X110:8	X100:41	Rozvaděč ANG1	<i>Přípojnice – ztráta napětí</i>
X110:10	X100:44	Rozvaděč ANG1	<i>Záskok – ovládání místně</i>
X110:11	X100:52	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF1 VYP</i>
X110:13	X100:53	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF1 ZAP</i>
X115:2	X100:55	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF1 - ztráta ovládacího napětí</i>
X115:4	X100:57	Rozvaděč ANG1	<i>Přívod TR – ztráta napětí přípojnice</i>
X115:5	X100:59	Rozvaděč ANG1	<i>Hlavní jistič QF1 – ovládání místně</i>
X115:7	X100:60	Rozvaděč ANG1	<i>ANG1.2 – výpadek vývodového jističe</i>
1DIM8:DI1	X100:73	Rozvaděč ATJ1	<i>Nízké napětí baterie - podpětí</i>
1DIM8:DI2	X100:74	Rozvaděč ATJ1	<i>Vysoké napětí baterie - přepětí</i>
1DIM8:DI3	X100:76	Rozvaděč ATJ1	<i>Usměrňovač - Zemní spojení</i>
1DIM8:DI4	X100:77	Rozvaděč ATJ1	<i>Usměrňovač - sumární porucha</i>
1DIM8:DI5	X100:79	Rozvaděč ATJ1	<i>Porucha sítě</i>
1DIM8:DI6	X100:80	Rozvaděč ATJ1	<i>Střídač – DC přepětí</i>
1DIM8:DI7	X100:82	Rozvaděč ATJ1	<i>Střídač - sumární porucha</i>
1DIM8:DI8	X100:83	Rozvaděč ATJ1	<i>Výpadek vývodového jističe 110VDC</i>
2DIM8:DI1	X100:85	Rozvaděč ATJ1	<i>Výpadek vývodového jističe 24VDC</i>
2DIM8:DI2	Neobsazeno		
2DIM8:DI3	X100:89	Rozvaděč GS1	<i>Provoz</i>
2DIM8:DI4	X100:90	Rozvaděč GS1	<i>Přetížení</i>
2DIM8:DI5	X100:92	Rozvaděč GS1	<i>Porucha střídače</i>
2DIM8:DI6	X100:93	Rozvaděč GS1	<i>DC napětí nízké</i>
2DIM8:DI7	X100:95	Rozvaděč GS1	<i>Porucha sítě</i>
2DIM8:DI8	X100:96	Rozvaděč GS1	<i>Výpadek vývodového jističe</i>