

TNS Bučovice, trafostanice 22/0,4kV - povelý, signály a poruchy

IED ve skříní R22kV

| Povely | | | |
|------------------------|--|--------------|-----------------------------------|
| 1 | | R22.1 – P1 | <i>ZAP odpínače 22kV</i> |
| 2 | | | <i>VYP odpínače 22kV</i> |
| | | Rnn - přívod | <i>ZAP jističe nn</i> |
| | | | <i>VYP jističe nn</i> |
| | | | |
| Signály dvojité | | | |
| 1 | | R22.1 – P1 | <i>ZAP odpínače 22kV</i> |
| 2 | | | <i>VYP odpínače 22kV</i> |
| 3 | | | <i>UZEM odpínač 22kV</i> |
| 4 | | R22.2 – TVS1 | <i>ZAP odpínače 22kV</i> |
| 5 | | | <i>VYP odpínače 22kV</i> |
| 6 | | | <i>UZEM odpínač 22kV</i> |
| 7 | | R22.3 – TVS2 | <i>ZAP odpínače 22kV</i> |
| 8 | | | <i>VYP odpínače 22kV</i> |
| 9 | | | <i>UZEM odpínač 22kV</i> |
| 10 | | Rnn - přívod | <i>ZAP jističe nn</i> |
| 11 | | | <i>VYP jističe nn</i> |
| | | | |
| Signály | | | |
| 1 | | R22.1 – P1 | <i>ztráta napětí 22kV - U<</i> |
| 2 | | | <i>ztráta ovládacího napětí</i> |
| 3 | | | <i>místně</i> |
| 4 | | | <i>dálkově</i> |
| 5 | | R22.2 – TVS1 | <i>ztráta napětí 22kV - U<</i> |
| 6 | | | <i>ztráta ovládacího napětí</i> |
| 7 | | | <i>místně</i> |
| 8 | | | <i>dálkově</i> |
| 9 | | R22.3 – TVS2 | <i>ztráta napětí 22kV - U<</i> |
| 10 | | | <i>ztráta ovládacího napětí</i> |
| 11 | | | <i>místně</i> |
| 12 | | | <i>dálkově</i> |
| 13 | | Rnn - přívod | <i>ztráta ovládacího napětí</i> |
| 14 | | | <i>místně</i> |
| 15 | | | <i>dálkově</i> |
| | | | |
| Poruchy | | | |
| 1 | | R22.2 – TVS1 | <i>Vypnutí pojistkou</i> |
| 2 | | R22.3 – TVS2 | <i>Vypnutí pojistkou</i> |
| | | | |
| | | | |