

DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ POŽÁRNÍ, KOUŘOTĚSNÉ, ZVUKOTĚSNÉ I OBYČEJNÉ

POUŽÍVÁNÍ, OŠETŘOVÁNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Podle zákona č. 246/2001 Sb. je nutné minimálně jednou ročně provádět vizuální kontrolu požárního uzávěru včetně doplňků (vrchního kování, samozavírače, požárního obvodového těsnění, padací lišty). V případě mechanického poškození nebo netěsnosti uzávěru je nutné takové vady ihned odstranit.

Se dveřmi zacházejte opatrně, zejména jim škodí zavírání rázem s použitím síly.

Dveřní uzávěry se ovládají výhradně klikou nebo koulí dveřního kování. Při otevírání či zavírání je nutné plně zmáčknout kliku pro zatažení střelky do zámku, aby nedocházelo k nevhodnému namáhání hrany zárubně a tím k jejímu poškozování.

Dveře nesmí mít zámek v zamčené poloze, jsou-li otevřeny. Pro zajištění trvalého průchodu použijte pomoci druhé osoby, která dveře podrží otevřené po dobu nezbytně nutnou, nebo vyřaďte funkci samozavírače.

V případě osazení dveřního křídla kováním s jednostrannou koulí, je nutno při otevírání klíčem řádně zatáhnout klíčem střelku zámku, teprve poté otevírat křídlo. U křídel osazených do zárubně s těsnícím profilem je nutné před otevřením mírně zatlačit křídlo do zárubně, stejně tak při zamykání do doby „vymačkání“ těsnícího profilu.

V případě ovládání křídla elektrouvolňovačem (BeFo) je pro otevření dveří nutné dveřní křídlo nejprve lehce přitlačit do zárubně a po sepnutí elektrouvolňovače teprve otevřít odtažením dveří ze zárubně.

Dveřní křídla omývejte běžnými saponátovými mycími prostředky. Nepoužívejte přípravky na bázi písku, brusných past, různá ředidla a rozpouštědla.

Kování, zámek a závěsy promažte minimálně jednou za dva týdny (případně dle potřeby častěji) technickým mazadlem (WD40, Concor, olej pro stroje nebo mazací tuk).

Na čištění skel se nesmí použít prostředky, které by mohly narušit silikonovou vrstvu mezi sklem a zasklívací lištou.

Vnitřní dveře prosklené s výplní z vrstveného izolačního skla s požární odolností nesmí být vystaveny přímému působení slunečního záření. Tyto výplně nesmí být ani krátkodobě vystaveny takovému záření, které by zvýšilo jejich povrchovou teplotu nad +52°C anebo naopak snížilo pod -25°C.

Dojde-li k prasknutí skleněné výplně, kontaktujte výrobce. Nikdy však nevyměňujte sklo sami.

Po instalaci dveří není možné jakkoli zasahovat vlastními silami do konstrukce dveří ani jeho jednotlivých částí, nesmí být odstraněna, nahrazena ani upravena žádná součást či doplněk dveřního křídla a obdobně nelze žádné další součásti či doplňky přidávat.

Samozavírače je nutné pravidelně 1x za 14 dnů zkontrolovat, zda dochází k úplnému dovření dveří, popř. ověřit funkčnost koordinátoru. Při netěsnosti je nutné dle návodu výrobce seřídit samozavírač a namazat technickým mazadlem střelku zámku. Funkčnost samozavírače negativně ovlivňuje klínování dveří. Dveřní křídlo se při zaklínování kříží, seřízení zavírače nedrží své nastavení. Pravidelně provádějte promazání nejen střelky a západky zámku, ale i závěsů.

V termínu min. 1x za 10-14 dnů je nutné provádět vizuální kontrolu funkčnosti dveřního uzávěru, tj. přezkoušet bezproblémový pohyb dveřního křídla v zárubni. V případě zjištění nedostatků je nutné upravit dveřní křídlo v zárubni novým nastavením závěsů - seřízením závěsů dveřního křídla nebo zárubně.

Praktické provedení spočívá u přímých jednočepových závěsů ve vysazení dveřního křídla, a dále:

- při požadavku posunout/nahnout dveřní křídlo v rovině jeho plochy směrem na zámkovou nebo závěsovou stranu - otáčením šroubovacích závěsů na křídle nastavit jeho novou polohu

- při potřebě zvednout křídlo směrem od podlahy doplnit mezi spodní díl a horní díl závěsu podložku. Vždy doplňujte podložky pod všechny závěsy, aby nedocházelo k přetěžování jednoho ze závěsů.

U dvoučepových 2D či 3D seřiditelných závěsů, skrytých závěsů nebo seřiditelných spodních dílů závěsů v zárubni je možné provést seřízení závěsů na křídle i zárubni pomocí imbusového klíče i při zavěšeném dveřním křídle, bez nutnosti jeho vysazení.

Dbejte na to, aby všechny závěsy byly vždy v jedné svislé linii nad sebou.

Na dveře nepřipevňujte předměty, které nejsou určeny k doplnění funkcí dveřního křídla.

Dveře opatřené padací lištou musí být jednou za 14 dnů zkontrolovány a seřizeny tak, aby lišta při zavření dosedala k podlaze po celé své délce. Seřízení se provádí plastovým nebo ocelovým trnem lišty při otevřených dveřích.

Protipožární uzávěry se samozavírači nelze v otevřené poloze fixovat mechanickými prostředky (klínky, stavěče apod.), ostatní dveře pouze na dobu nezbytně nutnou.

Povolená relativní vzdušná vlhkost prostředí na místech, kde jsou uzávěry instalovány, je v rozmezí 40–60% (rozdíl max 10% mezi oddělenými interiéry) a stanovené teplotě 10–30°C (rozdíl max 10°C mezi oddělenými interiéry), jinak hrozí nevratná deformace výrobku (zkroucení, prohnutí, praskání povrchu apod.).

Výrobek nesmí vykazovat relativní vlhkost nižší než 9% a vyšší než 12%.

Dveřní křídla nejsou určena do vlhkého prostředí, vzdušná vlhkost nad 60% je přípustná pouze u dveří, určených pro venkovní použití.

Na tyto případy není možné uplatnit právo na odpovědnosti za vady a nemohou být předmětem reklamace.

Všeobecné záruční podmínky

Nárok na bezplatnou záruční opravu trvá zejména za následujících předpokladů:

- výrobek je používán v souladu s návodem na obsluhu
- výrobek nebyl mechanicky poškozen a nebyl používán pro jiné účely, než je jeho určení
- nebyl používán popř. skladován v prostředí s vyšší nebo nižší vlhkostí vzduchu nebo teploty, než je předepsána
- nechybí a je čitelný identifikační štítek u požárních a speciálních uzávěrů
- výrobek nevykazuje relativní vlhkost nižší než 9% a vyšší než 12%

Reklamací je nutné uplatnit písemně.

U požárních a speciálních uzávěrů je nutné vždy uvést identifikaci dle štítku, adresu a název objektu, kde se uzávěr nachází a jeho umístění v objektu.

Uživatelské informace a návody k používání dveřních doplňků uložte tak, aby Vám byly v případě potřeby k dispozici.

•
*Děkujeme Vám za důvěru při nákupu našeho výrobku a přejeme Vám,
aby sloužil zcela podle Vašich představ.*