

Zst Blatec, TC800																		
R0_P4_DI		sk.A																
č.	název	Techn.				PS				PS v Teco		TC800		ED říd.systém a MRS				
		pole	svork.	kabel	bar.		svork.	kabel	bar.	svork.	vstup	sv.	adr.IEC	typ	název říd.systém	typ	sdružený sig./zprac.	
1	401	V	MS1			-	-	-	-	-	DI0				401	O		
2		Z				-	-	-	-	-	DI1							
3	411	V	MS1			-	-	-	-	-	DI2				411	O		
4		Z				-	-	-	-	-	DI3							
5	N203	V	MS1			-	-	-	-	-	DI4				N203	O		
6		Z				-	-	-	-	-	DI5							
7	N103	V	MS1			-	-	-	-	-	DI6				N103	O		
8		Z				-	-	-	-	-	DI7							
9	5	V	MS1			-	-	-	-	-	DI8				5	O		
10		Z				-	-	-	-	-	DI9							
11	7	V	MS1			-	-	-	-	-	DI10				7	O		
12		Z				-	-	-	-	-	DI11							
13	ÚO dálkově (z ovladače)		MS1			-	-	-	-	-	DI16				ÚO MISTNE	O		
14	ÚO 230V AC ztráta		MS1			-	-	-	-	-	DI17				ÚO 230V AC ZTR	V		
15	Rez				-	-	-	-	-	-	DI14							
16					-	-	-	-	-	-	DI15							

Žst Blatec, TC800															
R0,P6,DO			sk.A												
		Techn.		PS				PS v Teco		TC800		ED říd.systém a MRS			
č.	název	pole	svork.	kabel	bar.		svork.	kabel	bar.	svork.	výstup	sv.	adr.IEC	typ	název říd.systém
1	401	V	MS1	D2:3							DO0		2001		
2		Z		D2:1							DO1				
3	411	V	MS1	D2:7							DO2		2003		
4		Z		D2:5							DO3				
5	N203	V	MS1	D2:11							DO4		2005		
6		Z		D2:9							DO5				
7	N103	V	MS1	D2:15							DO6		2007		
8		Z		D2:12							DO7				
9	5	V	MS1	D2:19							DO8		2009		
10		Z		D2:17							DO9				
11	7	V	MS1	D2:23							DO10		2011		
12		Z		D2:21							DO11				
-															

Žst. Blatec

RZS + STS R6kV (Foxtrot)

Tabulky pro přenos mezi R6kV Tecomat Foxtrot STS a PJ Tecomat TC800

	Stan	Kobka	Adr.stan.	ASDU	Pozn.
nf modem, Ch5+6:	Blatec	6kV+Rnn	1	8141	Tyto tabulky

