TABULKA POŠTOVÝCH ÚSEKŮ

Úsv.	Počítací bod	Umístění
1zlv	RP01, RP02	02 Rakovník
1zsk	RP03, RP04	02 Rakovník
1/2sv	RP06, RP08, RP09	02 Rakovník
2lv	RP07, RP08	02 Rakovník
2/1v	RP07, RP08	02 Rakovník
1/2v	RP05, RP01	02 Rakovník
1/2j	RP01, RP04, RP07	02 Rakovník
2/1j	RP01, RP04, RP07	02 Rakovník
1/2sk	RP03, RP04, RP05, RP08	02 Rakovník
1/2z	RP03, RP07, RP08	02 Rakovník
1/2l	RP01, RP07, RP08	02 Rakovník
2/1sk	RP03, RP04, RP05, RP08	02 Rakovník

Úsv.	Počítací bod	Umístění
2/2lv	RP02, RP03	02 Rakovník
2/1sk	RP03, RP04, RP05, RP08	02 Rakovník
2/2sk	RP03, RP04	02 Rakovník
2/2v	RP05, RP01	02 Rakovník
2/2sv	RP06, RP08, RP09	02 Rakovník
1/2Z	RP07, RP08, RP09	02 Rakovník
1/2Sk	RP03, RP04, RP05, RP08	02 Rakovník
1/2P	RP07, RP08	02 Rakovník
2/1Sk	RP03, RP04, RP05, RP08	02 Rakovník
2/1P	RP07, RP08	02 Rakovník
2/1L	RP06, RP08, RP09, RP05	02 Rakovník

Úsv.	Počítací bod	Umístění
1/1sk/k	RP03, RP04	02 Rakovník
1/2Lsk	RP06, RP08	02 Rakovník

ZAP. LOKOMOTIVNÍ ZÁVĚRY
Trakční proud 3kV DC
Zabezpečovací zařízení 1