

## Nouzové přestavení výměn

1/2	3/5	4/8b	6	7/11	8a/VkCH	9/Vk1	12/16b	13	14	15	16a/19b
17/21	Vk2	18/22	19a/24	20/26	23/28	27/31	29/32				

## Nouzové uvolnění výhybkových úseků

1VK	2VK	3,4VK	5VK	8VK	7VK	9VK	11VK	12VK	13-17VK	15VK	16VK
18VK	19VK	20VK	21VK	22VK	23VK	24VK	26VK	27VK	28VK	29VK	31VK
32VK											

## Nouzové uvolnění bezvýhybkových úseků

1ML137K	ML15K	BLc3K	1JL5K	JL3K	1ZL1K	131aK	2cK	4cK	4dK		
134K			137aK								
601bK	602aK	602bK	603aK	603bK	604aK						