

## Nouzové přestavení výměn

101	102/105	103/111b	104/Vk101	106/110		108/113	109/112	111a/116b	114	115a/118b	115b
116a	117	118a	119	120/126	121	122/Vk102	123	124	125/Vk104	127/Vk103	128/Vk106
			131				133	211/213	215/Vk203	Vk201	Vk202
							163/173	174/181			

## Nouzové uvolnění výhybkových úseků

101VK	102VK	103VK	104VK	105VK	106VK	108,112VK	109,113VK	110,114VK	111VK	115VK	116VK
118VK	119,126VK	120,124VK	121-125VK	123VK	127,131VK	128VK		130,132VK	133VK	211VK	213,215VK
						163VK	173,174VK			181VK	

## Nouzové uvolnění souhlasů

P.st.1	Se4										