
Přerov
Rokytnice
Troubky
Dřevohostice
Tovačov
Horní Moštěnice
Bystřice
pod Hostýnem
Chropyně
Kojetín
Holešov
Přílepy
Hulín
Kroměříž
Fryšták
Rataje
Tlumačov
ZLÍN
Zborovice
Kvasice
Troubky-
-Zdislavice
Zdounky
Otrokovice
Litenčice
Halenkovice
Napajedla
Bohuslavice
u Zlína
Spytihněv
Traplice
Doubravy
Topolná
Střílky
Babice
Březolupy
Velehrad
Jalubí
Huštěnovice
Staré
Město
Bílovice
Buchlovice
Uherské
Hradiště
Boršice
Osvětimany
Hradčovice
Polešovice
Nedakonice
Kunovice
Žeravice
Domanín
Uherský
Ostroh
Ostrožská
Vlčnov
D1
D55
E50
244
253
258
260
264
265/16
267
23
22
21
20
19
24
17
18
25
16
15
14
13
11
12
32
30
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
S