

km 3,390    km 9,750    km 9,868    km 11,988

km 12,849    km 14,208    km 14,346    km 14,472    km 15,225    km 20,549    km 20,749    km 21,845    km 26,089

bezporuchový stav

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

nouzový stav

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

poruchový stav

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

výstražný stav

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

beznapájený stav

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

porucha napájení

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

bezvýlukový stav

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

vypnutí zvonku I. stupně

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

vypnutí zvonku II. stupně

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

uzavření přejezdu

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

77a

nouzové otevření přejezdu

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

nouzové otevření přejezdu

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

76a

reset počítadla náprav

76a

76a

76a

76a