

Stanice	Objekt	Rozvaděč	Popis
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.1 - TLAK IZOL.VZDUCHU JE OK
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.1 - ODPÍNAČ VYPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.1 - ODPÍNAČ ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.1 - ODPJOVAČ UZEMNĚN
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.1 - ODPOJOVAČ ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - PŘEPÍNAČ DÁLK. OVL. VYPNUTO
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - PŘEPÍNAČ DÁLK. OVL. ZAPNUTO
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - OVL. NAP. JE OK
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - NAPĚTÍ NA PŘÍPOJNICÍCH - PORUCHA, PŘERUŠENÍ VODIČŮ
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - NAPĚTÍ NA PŘÍPOJNICÍCH - JE VYŠŠÍ NEŽ 10 %
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - NAPĚTÍ NA PŘÍPOJNICÍCH - PORUCHA, PŘERUŠENÍ VODIČŮ
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - NAPĚTÍ NA PŘÍPOJNICÍCH - JE NIŽŠÍ NEŽ 10 %
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - VYPÍNAČ VYPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - VYPÍNAČ VYPNUT NADPROUD. SPOUŠTÍ
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - VYPÍNAČ ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - ODPJOVAČ UZEMNĚN
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - ODPOJOVAČ ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - TEPLOTA TRANSFORMÁTORU T1 JE VYSOKÁ - VYPNUTÍ
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - TEPLOTA TRANSFORMÁTORU T1 JE VYSOKÁ - VÝSTRAHA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - TEPLOTA TRANSFORMÁTORU T1 JE OK
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - TEPLOTA TRANSFORMÁTORU - PORUCHA PŘEVODNÍKU
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ R22.2 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - OVLÁDACÍ NAPĚTÍ JE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - VYPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - NADPROUD
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - OVLÁDÁNÍ DÁLKOVĚ
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - NAPĚTÍ NA PŘÍVODU JE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - PŘÍPOJNICE - NAPĚTÍ JE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - PŘÍPOJNICE - PŘEPĚTÍ
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.1 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.2 - VÝVODNÍ JISTIČ ZAPNUT - TS - ROZV. RZS
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.2 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.2 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RH1.2 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - PŘÍVOD Z RH1 ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - PŘÍVOD Z UNZ ZAPNUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - PŘÍVOD Z RH1 - NAPĚTÍ JE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - PŘÍVOD Z UNZ - NAPĚTÍ JE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - PŘÍPOJNICE - NAPĚTÍ JE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZS - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZN - NAPĚTÍ 400 V AC - JE NA PŘÍPOJNICÍCH
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZN - VÝVOD NA MĚNIČ - PORUCHA IZOLACE
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZN - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZN - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDĚČ RZN - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	MĚNIČ DC 3kV/460V - VSTUPNÍ STYKAČ ZAPNUT/VYPNUT (1/0)
žst.Mstětice	PB	PS	MĚNIČ DC 3kV/460V - STANDBY ANO/NE (1/0)
žst.Mstětice	PB	PS	MĚNIČ DC 3kV/460V - REZERVA (1/0)
žst.Mstětice	PB	PS	MĚNIČ DC 3kV/460V - KMITOČET SPÍNÁNÍ OK ANO/NE (1/0)

Stanice	Objekt	Rozvaděč	Popis
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ R22.2 - VYPÍNAČ VYPNOUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ R22.2 - VYPÍNAČ HAVARIJNÍ VYP
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ R22.2 - VYPÍNAČ ZAPNOUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ R22.2 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - VYPNOUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ RH1.1 - JISTIČ PŘÍVODU OD T1 - ZAPNOUT
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ RH1.1 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ RH1.1 - REZERVA
žst.Mstětice	PB	PS	ROZVÁDEČ RZN - MĚNIČ DC 3kV/460V - ZAPNOUT/VYPNOUT (1/0)

Stanice	Objekt	Rozvaděč	Typ	Popis
odb. Záluží	SÚ	POZ	eth	DOUO1- Ztráta olv. napětí
odb. Záluží	SÚ	POZ	eth	DOUO1- Ovl. ústředně
odb. Záluží	SÚ	POZ	eth	DOUO1- Ovl. místně
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	DOUO1- Porucha iz. stavu
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	P402 - zap
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	P402 - vyp
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	P3A - zap
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	P3A - vyp
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	P401 - zap
odb. Záluží	SÚ	POZ	eht	P401 - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eth	DOUO1- Ztráta olv. napětí
žst. Mstětice	PB	POZ	eth	DOUO1- Ovl. ústředně
žst. Mstětice	PB	POZ	eth	DOUO1- Ovl. místně
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	DOUO1- Porucha iz. stavu
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	401 - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	401 - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	402 - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	402 - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	1Z06 - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	1Z06 - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	3A - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	3A - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	3B - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	3B - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	411 - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	411 - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	412 - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	412 - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	13A - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	13A - vyp
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	13B - zap
žst. Mstětice	PB	POZ	eht	13B - vyp