

## SEZNAM KABELŮ DOÚO - VOJKOVICE

číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL206 - STÁVAJÍCÍ	CYKY-J	3x2,5	10	ANG3	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	R-DOUO1	napájení rozvaděče RDOUO (ze zabezpečeného napájení vlastní spotřeby)
WL206A	CYKY-J	3x4	3	R-DOUO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	R-DOÚO2	napájení rozvaděče RDOUO (ze zabezpečeného napájení vlastní spotřeby)
WL200.1	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS1	propojení svorkovnic X1 / X-MS1
WL200.2	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS1	propojení svorkovnic X1 / X-MS1
WL200.3	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS1	propojení svorkovnic X1 / X-MS1
WL200.4	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS1	propojení svorkovnic X1 / X-MS1
WL200.5	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS1	propojení svorkovnic X1 / X-MS1
WL200.6	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO1	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS1	propojení svorkovnic X1 / X-MS1
WL200.6	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO2	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS2	propojení svorkovnic X2 / X-MS2
WL200.7	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO2	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS2	propojení svorkovnic X2 / X-MS2
WL200.8	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO2	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS2	propojení svorkovnic X2 / X-MS2
WL200.9	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO2	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS2	propojení svorkovnic X2 / X-MS2
WL200.10	CY	12Ax2,5	2	R-DOÚO2	objekt SpS Vlastní spotřeba	objekt SpS Vlastní spotřeba	MS2	propojení svorkovnic X2 / X-MS2
WL201.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	12Ax4	1005	R-DOUO1, MS1	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.5	MP ÚO401	ovládání odpojovače
WL201.3 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	7Ax4	20	MP ÚO401	trakční stožár č.5	trakční stožár č.3	MP ÚO402	ovládání odpojovače
WL202.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY-O	7Ax4	1085	R-DOUO1, MS1	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.1	MP ÚO3A	ovládání odpojovače
WL203.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	7Ax4	455	R-DOUO1, MS1	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.N1	MP ÚOZ108	ovládání odpojovače
WL204.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	12Ax4	455	R-DOUO1, MS1	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.N2	MP ÚO4	ovládání odpojovače
WL204.3 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	7Ax4	2	MP ÚO4	trakční stožár č.N2	trakční stožár č.N2	MP ÚO13B	ovládání odpojovače
WL205.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	12Ax4	455	R-DOUO1, MS1	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.N1	MP ÚO13A	ovládání odpojovače
WL205.3 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	7Ax4	2	MP ÚO13A	trakční stožár č.N1	trakční stožár č.N1	MP ÚO5	ovládání odpojovače

## SEZNAM KABELŮ DOÚO - VOJKOVICE

číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL206.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	12Ax4	1005	R-DOUO2, MS2	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.S1	MP ÚOS101	ovládání odpojovače
WL206.3 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	7Ax4	2	MP ÚOS101	trakční stožár č.S1	trakční stožár č.S2	MP ÚOS102	ovládání odpojovače
WL207.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	12Ax4	1005	R-DOUO2, MS2	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.67	MP ÚOS211	ovládání odpojovače
WL207.3 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	7Ax4	2	MP ÚOS211	trakční stožár č.67	trakční stožár č.69	MP ÚO23A	ovládání odpojovače
WL208.2 - ÚPRAVA	CYKY	12Ax4	STÁV+20	R-DOUO2, MS2	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.59A	MP ÚO411	ovládání odpojovače
WL209.2 - ÚPRAVA	CYKY	12Ax4	STÁV+20	R-DOUO2, MS2	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.65	MP ÚO412	ovládání odpojovače
WL2010.2 - STÁVAJÍCÍ	CYKY	12Ax4	1005	R-DOUO2, MS2	objekt SpS Vlastní spotřeba	trakční stožár č.68	MP ÚOS212	ovládání odpojovače