

ŽST. KŘÍŽANOV – NOJA – 1FÁZOVÁ TRAKCE 27kV, 50Hz

NASTAVENÍ LOGIKY SPÍNÁNÍ :

1. Režim – **RUČNĚ – AUTOMATICKY – DÁLKOVĚ** (přepnutí režimu místně, automaticky nebo dálkově)
2. Režim **RUČNĚ** – obsluha místně (tlačítkem) přepne do režimu RUČNĚ a vypne nebo zapne recloser
3. Režim **AUTOMATICKY** – (výběr režimu z místa nebo z elektrodispečinku)

v tomto režimu recloser vypíná

- a) při **průchodu** nastaveného zkratového proudu
- b) při **ztrátě** napětí v obou stopách TV

v tomto režimu recloser automaticky zapíná

- c) při **obnovení** napětí v obou stopách TV

4. Režim **DÁLKOVĚ** – elektrodispečer dálkově přepne z režimu AUTOMATICKY do režimu DÁLKOVĚ a **vypne** nebo **zapne** recloser (Jestliže je nastaven režim MÍSTNĚ, pak nelze dálkově tento režim přepnout)

Vypínací povel musí být proveditelný nezávisle na režimu skříně ze všech úrovní ovládání.

SIGNALIZACE STAVU :

1. Recloser – VYPNUTO – ZAPNUTO
2. Recloser – VYPNUTÍ NADPROUDEM
3. Přítomnost napětí – stopa TV 1 – průběhové měření napětí
4. Přítomnost napětí – stopa TV 2 – průběhové měření napětí
5. Průtok proudu přes recloser – průběhové měření proudu
6. Poruchové stavy (dle nabídky)