


VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Kompletní PDPS po připomínkách	11/2022
02	-	-
03	-	-

<b>Investor:</b> 	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

<b>Společnost "SP+SEU_ŽST Smíchov_DSP, AD"</b> 	
---	---

<b>Správce:</b> 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	<b>Vedoucí týmu:</b> ING. MICHAL MEČL <b>Specialista profese:</b> ZDENĚK PACHOLÍK
--	---	--

<b>Středisko:</b> ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
<b>Vedoucí střediska:</b> ING. MARTIN RAIBR	<b>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</b> ZDENĚK PACHOLÍK	<b>Vypracoval:</b> ZDENĚK PACHOLÍK	<b>Kontroloval:</b> JIŘÍ DUCHOSLAV

<b>Název akce:</b> <b>REKONSTRUKCE ŽST PRAHA-SMÍCHOV</b> I. ETAPA - SNESENÍ ČÁSTI KOLEJISTÉ ŽST PRAHA-SMÍCHOV, OBVODU SPOLEČNÉHO NÁDRAŽÍ	<b>Číslo smlouvy:</b> 19 108 201	
	<b>Projektový stupeň:</b> PDPS	
<b>Část:</b> STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	<b>Datum:</b> 10/2022	
	<b>Číslo části:</b> D.1.1.1.1	
<b>Název přílohy:</b> <b>Kolejová deska - St.1</b>	<b>Měřítko:</b> -	<b>Počet formátů:</b> 5xA4
	<b>Číslo přílohy:</b> 2.361	

VYSVĚTLIVKY:

- PSP – Pohotovostní stav přejezdu
- PBP – Porucha blokové podmínky
- ZBP – Zavedení blokové podmínky
- RBP – Rušení blokové podmínky
- US – Udělení souhlasu
- VT – Volnost tratě
- PS – Přijem souhlasu
- ŽS – Žádost o souhlas
- VZP – Vypnutí zvonku předhlášky
- PnJS – Přivolávací návěst
- NRC – Nouzové rušení cesty
- Vj.ZS – Tlačítko pro vjezdovou cestu
- Odj.LZ – Tlačítko pro odjezdovou cestu
- ZC/VC – Závěr cesty/Vybavení cesty
- ZV – Závěr výměn
- UZV – Uvolnění závěru výměn
- PN – Porucha napájení
- PK – Porucha kmitače
- KK – Kontrola kmitače
- KM – Kontrola měniče
- NDN – Návěstidla DEN/NOČ
- VZH – Vypnutí zvonku hlídače izol.stavu
- NVN – Nouzové vypnutí napájení
- RPNA – Reset počítačů náprav
- VZ1 – Tlačítko vypnutí zvonku nouzového stavu
- VZ2 – Tlačítko vypnutí zvonku poruchového stavu
- BS – Bezporuchový stav
- NS – Nouzový stav
- PS – Poruchový stav
- VS – Výstražný stav
- UP – Uzavření přejezdu
- NO – Nouzové otevření
- BVS – Bezvýlukový stav
- PN – Porucha napájení
- VZPN – Vypnutí zvonku poruchy napájení

