

Označení kabelů

W* ?mnxy.z: (některé číslice mohou být vynechány a číslo tak kráceno)

- * = Hsilové kabely nad 1 kV
- = Lsilové kabely do 1 kV včetně (rozvod napájecích napětí)
- = Sovládací a signální kabely
- = Ekabely pro měření
- = Dmístní optické kabely

? = 1.....kabely patřící k rozvodně 110 kV - AEA

- mn = 01kabely rozvodny 110 kV pole AEA01
- 02kabely rozvodny 110 kV pole AEA02
- 03kabely stanoviště transformátorů AUE01
- 04kabely stanoviště transformátorů AUE02
- 09kabely ostatní k R110kV
- xy = 01 – 99pořadové číslo kabelu ve skupině mn

? = 2.....kabely patřící k rozvodně 22 kV - AJA

- mn = 01kabely skříně č.1 (přívod P1)
- 02kabely skříně č.2 (vývod T21)
- 03kabely skříně č.3 (Rezerva)
- 04kabely skříně č.4 (vývod U4 po primár TU4)
- 05kabely skříně č.5 (vývod U1 po primár TU1)
- 06kabely skříně č.6 (spojka SP22)
- 07kabely skříně č.7 (můstek SM22)
- 08kabely skříně č.8 (vývod U2 po primár TU2)
- 09kabely skříně č.9 (vývod U3 po primár TU3)
- 10kabely skříně č.10 (Rezerva)
- 11kabely skříně č.11 (vývod T22)
- 12kabely skříně č.12 (přívod P2)

x = 1 ÷ 9pořadové číslo kabelu ve skupině mn

y =nepoužito

.z = 1 ÷ 4paralelní kabely ve skupině x

? = 3.....kabely patřící k usměrňovačovým soustrojím a rozvodně 3 kV - AMA

- mn = 01kabely patřící ke skříně AMA 1 (napajec N1 + U1-Q33)
- 02kabely patřící ke skříně AMA 2 (napajec N11 + U2-Q33)
- 03kabely patřící ke skříně AMA 3 (napajec N12)
- 04kabely patřící ke skříně AMA 4 (napajec N2 + U3-Q33)
- 05kabely patřící ke skříně AMA 5 (napajec N21 + U4-Q33)

11÷16 ..kabely patřící k usměrňovači U1, (sekundár TU1)

17÷18 ..kabely patřící k usměrňovači U1

21÷26 ..kabely patřící k usměrňovači U2, (sekundár TU2)

27÷28 ..kabely patřící k usměrňovači U1

31÷36 ..kabely patřící k usměrňovači U3, (sekundár TU3) – rezerva

37÷38 ..kabely patřící k usměrňovači U3 – rezerva

41÷46 ..kabely patřící k usměrňovači U4, (sekundár TU4) – rezerva

47÷48 ..kabely patřící k usměrňovači U4 – rezerva

50÷59 ..kabely patřící k rozvaděči vazeb napajeců – RVN (AMA0)

60÷69 ..kabely patřící k zemním ochranám a rozvaděči zemních ochran – RZO (AMA0)

70kabely havarijních tlačítek

x = 1 ÷ 9pořadové číslo kabelu ve skupině mn

y =nepoužito

.z = 1 ÷ 4paralelní kabely ve skupině xy

? = 4.....kabely patřící k vlastní spotřebě napájecí stanice

mn =.....nepoužito

xy = 01 ÷ 99pořadové číslo kabelu ve skupině mn

? = 5.....kabely patřící k rozvodně 6 kV , 75Hz - ALM

mn =nepoužito

x = 1 ÷ 9pořadové číslo kabelu ve skupině mn

y =nepoužito

? = 6.....kabely patřící k rozvodně 6 kV , 50Hz - ALA

mn =nepoužito

x = 1 ÷ 9pořadové číslo kabelu ve skupině mn

y =nepoužito

? = 7.....kabely patřící k SO360...364

m = 1 SO 361 - TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení

2 SO 362 - TNS Týniště nad Orlicí, úprava navěsti pro elektrický provoz

3 SO 363 - TNS Týniště nad Orlicí, úprava DOÚO

4 SO 364 - TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110 kV

nxy = 001 ÷ 999pořadové číslo kabelu

? = 9.....pomocné kabely obvodů DŘT, SKŘ, MŘS

mn = 01.....kabely vnitřních komunikačních a dalších propojů

02.....kabely z ovládacích skříní EPZ a EPS

03.....kabely místního řídicího systému (MŘS)

04.....ostatní kabeláž

xy = 0 ÷ 99pořadové číslo kabelu ve skupině mn