

Závěrová tabulka ŽST MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, elektrické SZZ

Vlakové cesty

Př

OPř

Nedodržení ZV:

Kód VZ před náv.

Náv. na ZC

Kód VZ před. náv.

Náv. na KC

1. Od Třebelovic na 5K/1

PřJL			JL	OPřL5	L5
			●		
			[5]		●
			[5]		

2. Od Třebelovic na 5K/2

PřJL			JL	OPřL5	L5
			●		
			[5]		●
			[5]		

3. Od Třebelovic na 3K/1

PřJL			JL		L3
			●		
			[5]		●
			[5]		

4. Od Třebelovic na 3K/2

PřJL			JL		L3
			●		
			[5]		●
			[5]		

5. Od Třebelovic na 1K

PřJL			JL		L1
			●		
			[5]		●
			[5]		

6. Od Třebelovic na 2K

PřJL			JL	OPřL2	L2
			●		
			[5]		●
			[5]		[5]

7. Od Třebelovic na 4K

PřJL			JL	OPřL4	L4
			●		
			[5]		●
			[5]		

Zpracováno 16.8.2023, Ing. Lukášek, AutoCAD LT

PS 11-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení

Tabulka návěstění

301