

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Správa pozemních staveb

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Správa pozemních staveb

Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Správa pozemních staveb

Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa pozemních staveb
Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem


Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa pozemních staveb
Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa pozemních staveb
Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa pozemních staveb
Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa pozemních staveb
Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Správa pozemních staveb
Sídlo: Železničská 1369/31, 400 03 Ústí nad Labem



Přehledná mapa SŽ, s.o. OŘ UNL - Správa pozemních staveb Ústí nad Labem - vnější a vnitřní hranice místních správ, působnosti provozních správů (od 01.01.2025)