11–4 PŘEHLED RELÉ–Jablonné

STOJAN: 02

TYP	OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ		POUŽITO NA VÝKRESE ČÍSLO								
		PATRO	POLE	VINUTÍ	13–11–12	23–21–22	33–31–32	43–41–42	53–51–52	63–61–62	73–71–72	83–81–82
	Měřící svorky	13	1									
	TLKČ1		2									
			3									
NMŠM1–1500	S–Ř		4	4–4		4–4		4–5		VUD–5		3
NMŠM1–1500	LR–Ř		5	4–5	VUD–7	4–5	VUD–7	4–5		VUD–5		3
NMŠM1–1500	LR–DSX		6	4–5		4–1						
NMŠM1–1500	S2–1–DSX		7	4–4	4–4							
NMŠM1–1500	S3–9–DSX		8	4–4	4–4							
NMŠ1–2000	ZR	12	1	6–1		6–1	6–3	6–1		6–2		
NMPŠ4–1000/200	MP		2	6–2		6–2		6–2		6–2		
NMŠ2–4000	COK		3	6–2		6–1		6–1		6–2		6–1
NMVŠ2–1000/1000	P2		4	6–2		6–1		6–2		6–2		6–2
NMŠM2–1750	1AK		5	6–1		6–1		6–1				
NMŠ1–2000	1DK		6	6–1	6–1	6–1	6–1	7		7		7
	HNB		7	6–3		6–2		6–3		6–3		
NMŠ1–2000	K–54		8	6–2	6–1							
NMŠ1–2000	1zbK.JQ	6	1	42B		4–4	7	4–5				
NMŠ1–2000	JRT1.J		2	42B			7	4–5				
NMŠ1–2000	JRT2.J		3	42B			7	4–5				
NMŠ1–2000	JRT3.J		4	42B			7	4–5				
NMŠ1–2000	JR.2,3J		5	42B			7	4–5				
NMŠ1–2000	JR.4J		6	42B			7	4–5				
			7									
NMŠ1–2000	S–NFI		8	4–4					42B		42B	
		5	1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									

Nové Rušené