





Zakázkové číslo: 24-074-40-113		Jméno Krupa	Podpis 	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Datum: 10.2025	Navrhl	Krupa		
Stupeň dokumentace: RDS	Kreslil	Krupa		
	Kontroloval	Krupa		
Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n.O. PS 12-01-11 Doudleby n.O.rlicí, SZZ; PZS P4037 v km 64,112				1120
Průběh kabelů PZS v km 64,112				

Výkr.	RD PZS D2	K.č. 1202a	Výstr. A1,A2				Výkr.	RD PZS D2	K.č. 1204a	Výstr. B1,B2		
číslo	svorkov.	24p1	svorkov.				číslo	svorkov.	24p1	svorkov.		
8204	11-040101	1	I.X-0101	+RP			8206	11-030101	1	I.X-0101	+RP	
8204	02	2	02	-RP			8206	02	2	02	-RP	
8204	03	3	03	+RL			8206	03	3	03	+RL	
8204	04	4	04	-RL			8206	04	4	04	-RL	
8204	05	5	05	+W			8206	05	5	05	+W	
8204	06	6	06	-W			8206	06	6	06	-W	
8204	07	7	07	+NAP			8206	07	7	07	+NAP	
8204	08	8	08	-NAP			8206	08	8	08	-NAP	
	09,10,11	9,10,11	09,10,-					09,10	9,10	09,10		
8208	I	I	11	III.X-0112				11	11	rez		
8208	12	12	12	ZVZ			8208	I	I	11	III.X-0112	
8204	040201	13	I.X-0201	NO			8208	12	12	12	ZVZ	
8204	02	14	02	NC			8206	030201	13	I.X-0201	NO	
8204	03	15	03	PO			8206	02	14	02	NC	
8204	04	16	04	PC			8206	03	15	03	PO	
	05,06	17,18	05,06				8206	04	16	04	PC	
8216	07	19	07	ZN1				05,06	17,18	05,06		
8216	08	20	08	ZN2			8216	07	19	07	ZN1	
8216	09	21	09	ZN3			8216	08	20	08	ZN2	
8204	10	22	10	PWR-RL			8216	09	21	09	ZN3	
8204	11	23	11	PWR-W			8206	10	22	10	PWR-RL	
8204	12	24	12	PWR-RP			8206	11	23	11	PWR-W	
8205	040301	25	II.X-0101	+RP			8206	12	24	12	PWR-RP	
8205	02	26	02	-RP			8207	030301	25	II.X-0101	+RP	
8205	03	27	03	+RL			8207	02	26	02	-RP	
8205	04	28	04	-RL			8207	03	27	03	+RL	
8205	05	29	05	+W			8207	04	28	04	-RL	
8205	06	30	06	*W			8207	05	29	05	+W	
8205	07	31	07	+NAP			8207	06	30	06	*W	
8205	08	32	08	-NAP			8207	07	31	07	+NAP	
	09	33	09				8207	08	32	08	-NAP	
8216	10	34	I.X-0213	BPN1				09-12	33-36	09-12		
8216	11	35	14	BPN2			8207	030401	37	II.X-0201	NO	
8216	12	36	15	BPN3			8207	02	38	02	NC	
8205	040401	37	II.X-0201	NO			8207	03	39	03	PO	
8205	02	38	02	NC			8207	04	40	04	PC	
8205	03	39	03	PO				05-09	41-45	05-09		
8205	04	40	04	PC			8207	10	46	10	PWR-RL	
	05-09	41-45	05-09				8207	11	47	11	PWR-W	
8205	10	46	10	PWR-RL			8207	12	48	12	PWR-RP	
8205	11	47	11	PWR-W								
8205	12	48	12	PWR-RP								

Výkr.	RD PZS D2	K.č. 1202b	Závora A				Výkr.	RD PZS D2	K.č. 1204b	Závora B			
číslo	svorkov.	7p1	svorkov.				číslo	svorkov.	7p1	svorkov.			
8209	11-030101	1	III.X-0101	OZ1			8210	11-040801	1	III.X-0101	OZ1		
8209	02	2	02	OZ2			8210	02	2	02	OZ2		
8209	03	3	03	UZ1			8210	I	I	03			
8209	I	I	04				8210	03	3	04	UZ		
8209	I	I	05				8210	04	4	05	KCB		
8209	04	4	06	KCB			8210	I	I	06			
8209	05	5	07	PS			8210	05	5	07	PS		
8209	06	6	08	MS			8210	06	6	08	MS		
8209	07	7	09	PM			8210	07	7	09	PM		
8209	08	8	10	MM			8210	08	8	10	MM		
I	09	9	11				I	09	9	11			
8208	I	I	12	I.X-01011			8208	I	I	12	I.X-01011		
8208	10	10	I				8208	10	10	I			
8209	11	11	13	BS2			8210	11	11	13	BS2		
8209	12	12	14	BS1			8210	12	12	14	BS1		
		13,14	rez						13,14	rez			
I	I	K.č. 1202c	Závora A				I	I	K.č. 1204c	Závora B			
I	I	CYKCY O 4x10	svorkov.				I	I	CYKCY O 4x10	svorkov.			
8209	040901	1	III.X-0201	P			8210	041101	1	III.X-0201	P		
8209	02	2					8210	02	2				
8209	03	3	02	M			8210	03	3	02	M		
8209	04	4					8210	04	4				
I	I	K.č. 6202	SSP-SMO				I	I	K.č. 6204	SSP-KRONE			
I	I	7p1	svorkovnice				I	I	3XN0,8	svorkovnice			
8202	11-042101	1	01					042201	1a	3-1/1			
8202	02	2	02					02	1b	-1/2			
8202	03	3	03					03	1c	-2/1			
8202	04	4	04					04	1d	-2/2			
8202	05	5	05					05	2a	-3/1			
8202	06	6	06					06	2b	-3/2			
8202	07	7	07					07	2c	-4/1			
8202	08	8	08					08	2d	-4/2			
8202	09	9	09					09	3a	-5/1			
8202	10	10	10					10	3b	-5/2			
8202	11	11	11					11	3c	-6/1			
8202	12	12	12					12	3d	-6/2			
	rez	13,14	I				I	Nap.VTO	K.č.9202	SSP			
							I	svorkov.	CYKY O2x1,5	VTO			
							9201	F-2	1	0103			
							9201	F-4	2	04			

Výkr.	SÚ Doudleby	K.č. 802	RD PZS D2		Výkr.	SÚ Doudleby	K.č. 802	RD PZS D2		Výkr.	SÚ Doudleby	K.č. 802	RD PZS D2
číslo	svorkov.	48p1	svorkov.		číslo	svorkov.	48p1	svorkov.		číslo	svorkov.	48p1	svorkov.
5022	11-F0801	1	11-041301			11-F0501	37	11-041601			11-F0201	73	11-031501
5022	02	2	02			02	38	02			02	74	02
5022	03	3	03			03	39	03			03	75	03
5022	04	4	04			04	40	04			04	76	04
5022	05	5	05			05	41	05			05	77	05
5022	06	6	06			06	42	06			06	78	06
5022	07	7	07			07	43	07			07	79	07
5022	08	8	08			08	44	08			08	80	08
5022	09	9	09			09	45	09			09	81	09
5022	10	10	10			10	46	10			10	82	10
5022	11	11	11			11	47	11			11	83	11
5022	12	12	12			12	48	12			12	84	12
	F0701	13	041401		8202	F0401	49	031301			F0101	85	031601
	02	14	02		8202	02	50	02			02	86	02
5021	03	15	03		8202	03	51	03			03	87	03
5021	04	16	04		8202	04	52	04			04	88	04
5021	05	17	05		8202	05	53	05			05	89	05
5021	06	18	06		8202	06	54	06			06	90	06
5023	07	19	07		8215	07	55	07			07	91	07
5023	08	20	08		8215	08	56	08			08	92	08
5023	09	21	09		8215	09	57	09			09	93	09
5023	10	22	10		8215	10	58	10			10	94	10
5023	11	23	11		8215	11	59	11			11	95	11
5023	12	24	12		8215	12	60	12			12	96	12
5021	F0601	25	041501		8215	F0301	61	031401					
5021	02	26	02		8215	02	62	02					
5021	03	27	03		8215	03	63	03					
5021	04	28	04		8215	04	64	04					
	05	29	05			05	65	05					
	06	30	06			06	66	06					
	07	31	07			07	67	07					
	08	32	08			08	68	08					
	09	33	09			09	69	09					
	10	34	10			10	70	10					
	11	35	11			11	71	11					
	12	36	12			12	72	12					

[illegible]