






19.10.2018

Počet listů: 7

Zakázkové číslo: 18-050-30-513		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2018	Ved. pracoviště	Navrátil		
Stupeň dokumentace: dPSŘ	Kreslil	Navrátil		
	Kontroloval	Navrátil		
Oprava PZZ v km 86,412, 87,045 a 94,548, 94,937 trati Praha Vysočany – Turnov PS 02 : PZS v km 94,548 a 94,937				1100
PZS v km 94,548 Průběh kabelových žil				

Výkr.	RD PZS HL6	K.č. 102	Výstr. A1,A2				Výkr.	RD PZS HL6	K.č. 102	Výstr. A1,A2		
číslo	stojan	30p1	svorkov.				číslo	stojan	30p1	svorkov.		
8006	040101	1	I.X-0101	RLH			8011	040401	37	II.X-0107	BH	
8006	02	2					8011	02	38			
8006	03	3	02	RLN			8011	03	39	08	BN	
8006	04	4					8011	04	40			
8006	05	5	03	RLZ			8011	05	41	09	BZ	
8006	06	6					8011	06	42			
8006	07	7	04	RPH				07	43	10		
8006	08	8						08	44			
8006	09	9	05	RPN				09	45	11		
8006	10	10						10	46			
8006	11	11	06	RPZ				11	47	12		
8006	12	12						12	48			
8008	040201	13	07	BH			8014	030101	49	III.X-0101	OZ1	
8008	02	14					8014	02	50	02	OZ2	
8008	03	15	08	BN			8014	03	51	03	UZ	
8008	04	16					8014	04	52	04	rez. propojeno ve výstražn	
8008	05	17	09	BZ			8014	05	53	05	rez. propojeno ve výstražn	
8008	06	18					8014	06	54	06	KCB	
	07	19	10				8014	07	55	07	PS	
	08	20	11				8014	08	56	08	MS	
8012	09	21	12	ZVZ			8014	09	57	09	PM	
8013	10	22	I.X-0209	AS1			8014	10	58	10	MM	
8013	11	23	10	AS2			8012	11	59	11	ZV	
8013	12	24	11	AS3				12	60	12		
8009	040301	25	II.X-0101	RLH								
8009	02	26										
8009	03	27	02	RLN								
8009	04	28										
8009	05	29	03	RLZ								
8009	06	30										
8009	07	31	04	RPH								
8009	08	32										
8009	09	33	05	RPN								
8009	10	34										
8009	11	35	06	RPZ								
8009	12	36										

[illegible]

Výkr.	RD PZS HL6	K.č. 410	PBHL9				Výkr.	RD PZS HL6	K.č. 413	RD PZS HL5		
číslo	stojan	3p1	svorkov.				číslo	stojan	12p1	stojan		
7002	0417E1	1	101 301	Sys1				031801	1	031501		
7002	E2	2	102 302	Sys2				02	2	02		
7002	E3	3	103 303	Vcc				03	3	03		
7002	E4	4	104 304	GND				04	4	04		
	I	5,6	rez.					05	5	05		
	I	K.č. 414	RD PZS HL7	K.č. 415	PBHL11			06	6	06		
	I	12p1	stojan	3p1	svorkov.			07	7	07		
7003	0418E1	1	041701	1	101 301	Sys1		08	8	08		
7003	E2	2	02	2	102 302	Sys2		09	9	09		
7003	E3	3	03	3	103 303	Vcc		10	10	10		
7003	E4	4	04	4	104 304	GND		11	11	11		
	I	I	I	5,6	rez.			12	12	12		
	I	I	I	K.č. 416	PBHL12			031901	13	021501		
	I	I	I	3p1	svorkov.			02	14	02		
7002	0419E1	5	041705	1	101 301	Sys1		03	15	03		
7002	E2	6	06	2	102 302	Sys2		04	16	04		
7002	E3	7	07	3	103 303	Vcc		05	17	05		
7002	E4	8	08	4	104 304	GND		06	18	06		
	I	I	I	5,6	rez.			07	19	07		
	I	I	I	K.č. 417	PBHL13			08	20	08		
	I	I	I	3p1	svorkov.			09	21	09		
7003	0420E1	9	041709	1	101 301	Sys1		10	22	10		
7003	E2	10	10	2	102 302	Sys2		11	23	11		
7003	E3	11	11	3	103 303	Vcc		12	24	12		
7003	E4	12	12	4	104 304	GND						
	I	I	I	5,6	rez.							
	031701	13	041801									
	02	14	02									
	03	15	03									
	04	16	04									
	05	17	05									
	06	18	06									
	07	19	07									
	08	20	08									

[illegible]

Výkr.	RD PZS HL7	K.č. 606	RD PZS HL6				Výkr.	RD PZS HL6	K.č. 605	RD PZS HL5		
číslo	stojan	16p1	stojan				číslo	stojan	12p1	stojan		
7005	030901	1	041501	T7HLJQ1			7005	041301	1	01-031401	T5,6HLJQ1	
7005	02	2	02	T7HLJQ2			7005	02	2	02	T5,6HLJQ2	
7005	03	3	03	T8HLJQ1			7005	03	3	03	T7HLJQ1	
7005	04	4	04	T8HLJQ2			7005	04	4	04	T7HLJQ2	
7005	05	5	05	T9HLJQ1			7005	05	5	05	T8HLJQ1	
7005	06	6	06	T9HLJQ2			7005	06	6	06	T8HLJQ2	
7005	07	7	07	PBHL11SSQ1			7005	07	7	07	T9HLJQ1	
7005	08	8	08	PBHL11SSQ2			7005	08	8	08	T9HLJQ2	
7005	09	9	09	PBHL12LSQ1			7005	09	9	09	PBHL10LSQ1	
7005	10	10	10	PBHL12LSQ2			7005	10	10	10	PBHL10LSQ2	
8020	11	11	11	DKNP1	•————•		8020	11	11	11	DKNP1	
8020	12	12	12	DKNP2	•————•		8020	12	12	12	DKNP2	
	031001	13	041601				7004	041401	13	01-021401	RPN1	
	02	14	02				7004	02	14	02	RPN2	
	03	15	03				8004	03	15	03	HL6-TO1	
	04	16	04				8004	04	16	04	HL6-TO2	
	05	17	05				8019	05	17	05	HL6-ZY1	
	06	18	06				8019	06	18	06	HL6-ZY2	
	07	19	07				8019	07	19	07	HL6-BAV1	
	08	20	08				8019	08	20	08	HL6-BAV2	
	09	21	09				8019	09	21	09	HL6-CSO1	
	10	22	10				8019	10	22	10	HL6-CSO2	
	11	23	11				8019	11	23	11	HL6-PR1	
	12	24	12				8019	12	24	12	HL6-PR2	
	031101	25	031301									
	02	26	02									
	03	27	03									
	04	28	04									
	05	29	05									
	06	30	06									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

