




PO PŘIPOMÍNKÁCH

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
Kounicova 26  
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Miroslav Šerý 	NAVRHL, VYPRACOVAL Tomáš Klement 	KONTRLOVAL Martin Kadla 	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: MÚ BŘECLAV, MÚ ZNOJMO		STUPEŇ: Projekt stavby	
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo  PS 05-28-01 část A žst Valtice, staniční zabezpečovací zařízení			ZAK. ČÍSLO 15011-01-0416	ARCH. ČÍSLO 2016220001
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ -
			DATUM: 04/2016	
			ČÁST DOKUM. D.1.1.3	PŘÍLOHA 0105
Polohopisný výkres - souřadnice lomových bodů a typ hlavní kabelové trasy				

**Revitalizace trati Břeclav - Znojmo**  
**PS 05-28-01, část A žst Valtice, staniční zabezpečovací zařízení**

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5001		-1211257,09	-591336,89	LOMBOD
052801 5002		-1211255,51	-591338,56	LOMBOD
052801 5003		-1211252,68	-591335,88	LOMBOD
052801 5004		-1211241,56	-591347,45	LOMBOD
052801 5005		-1211237,62	-591353,29	LOMBOD
052801 5006		-1211221,23	-591372,58	LOMBOD
052801 5007		-1211205,88	-591392,71	LOMBOD
052801 5008		-1211190,78	-591413,07	LOMBOD
052801 5009		-1211181,97	-591425,67	LOMBOD
052801 5010		-1211177,14	-591434,50	LOMBOD
052801 5011		-1211164,72	-591456,68	LOMBOD
052801 5012		-1211153,00	-591479,28	LOMBOD
052801 5013		-1211147,50	-591495,77	LOMBOD
052801 5014		-1211146,21	-591503,93	LOMBOD
052801 5015		-1211148,67	-591507,01	LOMBOD
052801 5016		-1211145,27	-591516,47	LOMBOD
052801 5017		-1211141,14	-591528,88	LOMBOD
052801 5018		-1211137,92	-591539,46	LOMBOD
052801 5019		-1211131,07	-591565,72	LOMBOD
052801 5020		-1211128,51	-591577,51	LOMBOD
052801 5021		-1211126,25	-591589,37	LOMBOD
052801 5022		-1211124,14	-591602,27	LOMBOD
052801 5023		-1211121,08	-591627,21	LOMBOD
052801 5024		-1211119,36	-591652,29	LOMBOD
052801 5025		-1211119,06	-591683,14	LOMBOD
052801 5026		-1211120,81	-591714,57	LOMBOD
052801 5027		-1211122,27	-591728,57	LOMBOD
052801 5028		-1211123,85	-591740,53	LOMBOD
052801 5029		-1211128,84	-591768,87	LOMBOD
052801 5030		-1211127,73	-591769,37	LOMBOD
052801 5031		-1211132,52	-591788,03	LOMBOD
052801 5032		-1211136,15	-591801,65	LOMBOD
052801 5033		-1211140,19	-591815,16	LOMBOD
052801 5034		-1211143,63	-591825,68	LOMBOD
052801 5035		-1211147,64	-591837,07	LOMBOD
052801 5036		-1211152,21	-591849,30	LOMBOD
052801 5037		-1211163,46	-591877,21	LOMBOD
052801 5038		-1211171,24	-591895,66	LOMBOD
052801 5039		-1211182,97	-591923,28	LOMBOD
052801 5040		-1211195,86	-591953,63	LOMBOD
052801 5041		-1211200,56	-591964,69	LOMBOD
052801 5042		-1211205,83	-591977,09	LOMBOD
052801 5043		-1211210,34	-591987,70	LOMBOD
052801 5044		-1211215,59	-592000,06	LOMBOD

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5050		-1211229,89	-592033,72	LOMBOD
052801 5051		-1211239,67	-592056,73	LOMBOD
052801 5052		-1211249,44	-592079,74	LOMBOD
052801 5053		-1211260,01	-592104,61	LOMBOD
052801 5054		-1211260,63	-592110,43	LOMBOD
052801 5055		-1211267,43	-592126,42	LOMBOD
052801 5056		-1211275,25	-592144,83	LOMBOD
052801 5057		-1211267,11	-592149,22	LOMBOD
052801 5058		-1211264,81	-592164,67	LOMBOD
052801 5059		-1211274,37	-592172,28	LOMBOD
052801 5060		-1211292,85	-592186,25	LOMBOD
052801 5061		-1211301,06	-592205,58	LOMBOD
052801 5062		-1211298,58	-592210,18	LOMBOD
052801 5063		-1211300,52	-592214,80	LOMBOD
052801 5064		-1211322,24	-592266,11	LOMBOD
052801 5065		-1211341,49	-592312,26	LOMBOD
052801 5066		-1211351,27	-592335,27	LOMBOD
052801 5067		-1211361,04	-592358,28	LOMBOD
052801 5068		-1211370,82	-592381,29	LOMBOD
052801 5069		-1211380,13	-592404,49	LOMBOD
052801 5070		-1211409,46	-592473,52	LOMBOD
052801 5071		-1211418,78	-592496,73	LOMBOD
052801 5072		-1211428,55	-592519,74	LOMBOD
052801 5073		-1211437,87	-592542,94	LOMBOD
052801 5074		-1211447,64	-592565,95	LOMBOD
052801 5075		-1211456,96	-592589,15	LOMBOD
052801 5076		-1211466,28	-592612,36	LOMBOD
052801 5077		-1211476,05	-592635,37	LOMBOD
052801 5078		-1211485,37	-592658,57	LOMBOD
052801 5079		-1211494,68	-592681,78	LOMBOD
052801 5080		-1211504,00	-592704,98	LOMBOD

**Revitalizace trati Břeclav - Znojmo**  
**PS 05-28-01, část A žst Valtice, staniční zabezpečovací zařízení**

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5101		-1211523,44	-592723,89	LOMBOD
052801 5102		-1211523,84	-592724,81	LOMBOD
052801 5103		-1211524,23	-592725,72	LOMBOD
052801 5104		-1211514,57	-592729,87	LOMBOD
052801 5105		-1211538,55	-592790,57	LOMBOD
052801 5106		-1211550,05	-592786,41	LOMBOD
052801 5107		-1211549,69	-592785,63	LOMBOD
052801 5108		-1211555,41	-592783,20	LOMBOD
052801 5109		-1211549,32	-592769,07	LOMBOD
052801 5110		-1211548,48	-592767,59	LOMBOD
052801 5111		-1211561,51	-592816,17	LOMBOD
052801 5112		-1211569,44	-592839,76	LOMBOD
052801 5113		-1211576,31	-592863,67	LOMBOD
052801 5114		-1211579,46	-592876,21	LOMBOD
052801 5115		-1211585,31	-592904,22	LOMBOD
052801 5116		-1211590,96	-592903,35	LOMBOD
052801 5117		-1211595,23	-592930,97	LOMBOD
052801 5118		-1211589,65	-592931,85	LOMBOD
052801 5119		-1211590,47	-592936,90	LOMBOD
052801 5120		-1211591,83	-592948,76	LOMBOD
052801 5121		-1211593,02	-592961,65	LOMBOD
052801 5122		-1211593,80	-592972,57	LOMBOD
052801 5123		-1211594,50	-592986,48	LOMBOD
052801 5124		-1211594,86	-593001,41	LOMBOD
052801 5125		-1211594,89	-593011,36	LOMBOD
052801 5126		-1211594,67	-593024,30	LOMBOD
052801 5127		-1211594,21	-593036,23	LOMBOD
052801 5128		-1211592,45	-593061,05	LOMBOD
052801 5129		-1211591,11	-593073,92	LOMBOD
052801 5130		-1211589,61	-593085,77	LOMBOD
052801 5131		-1211587,71	-593098,57	LOMBOD
052801 5132		-1211584,18	-593110,06	LOMBOD
052801 5133		-1211581,70	-593122,22	LOMBOD
052801 5134		-1211579,22	-593134,38	LOMBOD
052801 5135		-1211565,67	-593182,07	LOMBOD
052801 5136		-1211560,85	-593186,30	LOMBOD
052801 5137		-1211555,18	-593204,58	LOMBOD
052801 5138		-1211554,21	-593207,25	LOMBOD
052801 5139		-1211563,87	-593211,09	LOMBOD
052801 5140		-1211563,15	-593212,96	LOMBOD
052801 5141		-1211551,40	-593214,91	LOMBOD
052801 5142		-1211547,61	-593225,24	LOMBOD
052801 5143		-1211546,39	-593227,64	LOMBOD
052801 5144		-1211535,18	-593249,61	LOMBOD

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5150		-1211529,62	-593260,62	LOMBOD
052801 5151		-1211524,06	-593271,63	LOMBOD
052801 5152		-1211514,31	-593289,97	LOMBOD
052801 5153		-1211512,25	-593293,36	LOMBOD
052801 5154		-1211506,33	-593302,91	LOMBOD
052801 5155		-1211506,66	-593307,43	LOMBOD
052801 5156		-1211501,46	-593315,95	LOMBOD
052801 5157		-1211488,31	-593337,18	LOMBOD
052801 5158		-1211482,34	-593342,91	LOMBOD
052801 5159		-1211481,89	-593343,58	LOMBOD
052801 5160		-1211485,17	-593345,62	LOMBOD
052801 5161		-1211486,04	-593346,17	LOMBOD
052801 5162		-1211487,27	-593342,42	LOMBOD
052801 5163		-1211478,81	-593348,25	LOMBOD
052801 5164		-1211459,00	-593378,28	LOMBOD
052801 5165		-1211464,01	-593381,40	LOMBOD
052801 5166		-1211441,08	-593405,54	LOMBOD
052801 5167		-1211444,42	-593407,62	LOMBOD
052801 5168		-1211454,91	-593414,16	LOMBOD
052801 5169		-1211457,47	-593409,77	LOMBOD
052801 5170		-1211457,97	-593408,91	LOMBOD
052801 5171		-1211421,27	-593432,08	LOMBOD
052801 5172		-1211422,98	-593433,15	LOMBOD
052801 5173		-1211428,91	-593436,84	LOMBOD
052801 5174		-1211427,30	-593439,37	LOMBOD
052801 5175		-1211432,91	-593439,33	LOMBOD
052801 5176		-1211431,32	-593441,88	LOMBOD
052801 5177		-1211408,46	-593455,22	LOMBOD
052801 5178		-1211400,38	-593457,34	LOMBOD
052801 5179		-1211395,57	-593468,53	LOMBOD
052801 5180		-1211397,03	-593469,16	LOMBOD
052801 5181		-1211394,42	-593471,21	LOMBOD
052801 5182		-1211391,93	-593470,13	LOMBOD
052801 5183		-1211390,32	-593473,11	LOMBOD
052801 5184		-1211392,82	-593474,94	LOMBOD
052801 5185		-1211391,72	-593476,67	LOMBOD
052801 5186		-1211373,41	-593505,89	LOMBOD
052801 5187		-1211355,48	-593534,82	LOMBOD
052801 5187		-1211378,64	-593509,13	LOMBOD
052801 5188		-1211331,24	-593573,91	LOMBOD
052801 5189		-1211322,50	-593588,94	LOMBOD

Revitalizace trati Břeclav - Znojmo  
PS 05-28-01, část A žst Valtice, staniční zabezpečovací zařízení

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5201		-1211271,21	-593670,26	LOMBOD
052801 5202		-1211275,89	-593673,15	LOMBOD
052801 5203		-1211269,79	-593682,93	LOMBOD
052801 5204		-1211263,55	-593693,17	LOMBOD
052801 5205		-1211263,03	-593694,03	LOMBOD
052801 5206		-1211266,87	-593677,17	LOMBOD
052801 5207		-1211267,12	-593677,34	LOMBOD
052801 5208		-1211263,29	-593683,49	LOMBOD
052801 5209		-1211258,97	-593690,37	LOMBOD
052801 5210		-1211254,65	-593697,25	LOMBOD
052801 5211		-1211251,51	-593703,28	LOMBOD
052801 5212		-1211250,48	-593703,98	LOMBOD
052801 5213		-1211225,68	-593754,00	LOMBOD
052801 5214		-1211226,23	-593754,30	LOMBOD
052801 5215		-1211231,04	-593747,10	LOMBOD
052801 5216		-1211231,73	-593747,44	LOMBOD
052801 5217		-1211202,33	-593791,07	LOMBOD
052801 5218		-1211203,75	-593791,96	LOMBOD
052801 5219		-1211206,10	-593793,31	LOMBOD
052801 5220		-1211207,53	-593791,40	LOMBOD
052801 5221		-1211210,80	-593786,15	LOMBOD
052801 5222		-1211211,63	-593786,66	LOMBOD
052801 5223		-1211210,68	-593796,16	LOMBOD
052801 5224		-1211211,93	-593794,15	LOMBOD
052801 5225		-1211215,05	-593798,88	LOMBOD
052801 5226		-1211219,68	-593791,91	LOMBOD
052801 5227		-1211228,02	-593778,52	LOMBOD
052801 5228		-1211241,99	-593756,10	LOMBOD
052801 5229		-1211255,11	-593735,04	LOMBOD
052801 5230		-1211246,51	-593729,69	LOMBOD
052801 5231		-1211245,46	-593731,38	LOMBOD
052801 5232		-1211244,93	-593732,23	LOMBOD
052801 5233		-1211201,16	-593791,28	LOMBOD
052801 5234		-1211183,16	-593820,51	LOMBOD
052801 5235		-1211166,89	-593847,48	LOMBOD
052801 5236		-1211165,99	-593852,46	LOMBOD
052801 5237		-1211162,39	-593858,24	LOMBOD
052801 5238		-1211159,25	-593859,83	LOMBOD
052801 5239		-1211135,88	-593899,45	LOMBOD
052801 5240		-1211126,67	-593914,23	LOMBOD
052801 5241		-1211129,63	-593916,07	LOMBOD
052801 5242		-1211128,59	-593917,78	LOMBOD
052801 5243		-1211128,05	-593918,62	LOMBOD
052801 5244		-1211134,22	-593918,93	LOMBOD

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5250		-1211133,10	-593920,62	LOMBOD
052801 5251		-1211132,58	-593921,44	LOMBOD
052801 5252		-1211111,56	-593938,50	LOMBOD
052801 5253		-1211099,25	-593958,25	LOMBOD
052801 5254		-1211085,96	-593976,05	LOMBOD
052801 5255		-1211087,56	-593977,04	LOMBOD
052801 5256		-1211090,52	-593978,89	LOMBOD
052801 5257		-1211092,00	-593976,51	LOMBOD
052801 5258		-1211089,46	-593980,59	LOMBOD
052801 5259		-1211090,43	-593981,19	LOMBOD
052801 5260		-1211087,89	-593983,10	LOMBOD
052801 5261		-1211092,72	-593986,11	LOMBOD
052801 5262		-1211094,30	-593983,60	LOMBOD
052801 5263 V92		-1211087,24	-593977,55	LOMBOD
052801 5264 V92		-1211084,03	-593978,41	LOMBOD
052801 5265 V92		-1211072,18	-593997,11	LOMBOD
052801 5266 V92		-1211068,21	-594003,37	LOMBOD
052801 5267 V92		-1211053,15	-594028,72	LOMBOD
052801 5268 V92		-1211040,69	-594049,71	LOMBOD
052801 5269 V92		-1211036,50	-594056,77	LOMBOD
052801 5270 V92		-1211040,11	-594059,41	LOMBOD
052801 5271 V92		-1211019,84	-594086,88	LOMBOD
052801 5272 V92		-1211005,70	-594108,84	LOMBOD
052801 5273 V92		-1210990,43	-594131,50	LOMBOD
052801 5274 V92		-1210977,11	-594150,76	LOMBOD
052801 5275 V92		-1210972,92	-594157,25	LOMBOD
052801 5276 V92		-1210975,00	-594158,67	LOMBOD
052801 5277 V92		-1210976,14	-594157,03	LOMBOD
052801 5278 V92/C37		-1210968,51	-594164,10	LOMBOD
052801 5279 C37/V92		-1210964,14	-594170,63	LOMBOD
052801 5280 V92		-1210955,99	-594180,92	LOMBOD
052801 5281 V92		-1210945,96	-594194,38	LOMBOD
052801 5282 V92		-1210925,48	-594226,23	LOMBOD
052801 5283 V92		-1210902,37	-594259,29	LOMBOD
052801 5284 V92		-1210887,56	-594280,41	LOMBOD
052801 5285 V92		-1210866,90	-594310,37	LOMBOD
052801 5286 V92		-1210844,56	-594342,40	LOMBOD
052801 5287 V92		-1210823,11	-594373,23	LOMBOD
052801 5288 V92		-1210800,17	-594406,35	LOMBOD
052801 5289 V92		-1210772,97	-594445,62	LOMBOD
052801 5290 V92		-1210760,38	-594463,48	LOMBOD
052801 5291 V92		-1210745,19	-594484,53	LOMBOD
052801 5292 V92		-1210735,56	-594497,87	LOMBOD
052801 5293 V92		-1210726,31	-594510,69	LOMBOD

**Revitalizace trati Břeclav - Znojmo**  
**PS 05-28-01, část A žst Valtice, staniční zabezpečovací zařízení**

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5301	V92	-1210704,70	-594540,70	LOMBOD
052801 5302	V92/C37	-1210698,29	-594549,68	LOMBOD
052801 5303	C37/V92	-1210693,87	-594555,86	LOMBOD
052801 5304	V92	-1210674,92	-594583,39	LOMBOD
052801 5305	V92	-1210661,45	-594602,96	LOMBOD
052801 5306	V92	-1210641,94	-594631,22	LOMBOD
052801 5307	V92	-1210628,12	-594651,18	LOMBOD
052801 5308	V92/T20	-1210619,90	-594663,05	LOMBOD
052801 5309	V92/T20	-1210633,53	-594671,96	LOMBOD
052801 5310	V92	-1210635,19	-594663,67	LOMBOD
052801 5311	V92	-1210646,35	-594650,17	LOMBOD
052801 5312	V92	-1210642,52	-594646,56	LOMBOD
052801 5313	V92	-1210643,09	-594645,74	LOMBOD
052801 5314	V92	-1210643,00	-594644,17	LOMBOD
052801 5315	V92	-1210648,19	-594647,60	LOMBOD
052801 5316	V92	-1210653,16	-594641,86	LOMBOD
052801 5317	V92	-1210662,76	-594627,41	LOMBOD
052801 5318	V92	-1210610,25	-594700,00	LOMBOD
052801 5319	V92	-1210588,48	-594730,97	LOMBOD
052801 5320	V92	-1210566,72	-594761,93	LOMBOD
052801 5321	V92	-1210558,36	-594774,00	LOMBOD
052801 5322	V92	-1210547,55	-594790,11	LOMBOD
052801 5323	V92	-1210515,20	-594837,83	LOMBOD
052801 5324	V92	-1210495,64	-594865,07	LOMBOD
052801 5325	V92/C35	-1210496,81	-594868,59	LOMBOD
052801 5326	C35/V92	-1210490,12	-594873,30	LOMBOD
052801 5327	V92	-1210480,18	-594887,33	LOMBOD
052801 5328	V92	-1210473,24	-594896,49	LOMBOD
052801 5329	V92	-1210440,68	-594934,36	LOMBOD
052801 5330	V92	-1210409,35	-594968,19	LOMBOD
052801 5331	V92	-1210408,18	-594969,48	LOMBOD
052801 5332	V92/T20	-1210404,85	-594966,00	LOMBOD
052801 5333	T20/V92	-1210400,68	-594962,26	LOMBOD
052801 5334	V92	-1210389,41	-594973,26	LOMBOD
052801 5335	V92	-1210375,04	-594986,35	LOMBOD
052801 5336	V92	-1210362,22	-594998,01	LOMBOD
052801 5337	V92	-1210338,03	-595018,23	LOMBOD
052801 5338	V92	-1210311,25	-595038,72	LOMBOD
052801 5339	V92	-1210309,71	-595038,93	LOMBOD
052801 5340	V92	-1210308,94	-595040,38	LOMBOD
052801 5341	V92	-1210295,87	-595049,71	LOMBOD
052801 5342	V92/R1	-1210293,24	-595051,75	LOMBOD
052801 5343	R1/V92	-1210286,91	-595056,35	LOMBOD
052801 5344	V92	-1210284,03	-595057,77	LOMBOD

Číslo bodu	typ hl. kab. trasy	souř. Y	souř. X	objekt
052801 5350	V92	-1210265,55	-595069,70	LOMBOD
052801 5351	V92	-1210248,84	-595079,85	LOMBOD
052801 5352	V92	-1210227,80	-595091,85	LOMBOD
052801 5353	V92	-1210222,37	-595087,72	LOMBOD
052801 5354	V92	-1210205,36	-595095,44	LOMBOD
052801 5355	V92	-1210181,85	-595107,18	LOMBOD
052801 5356	V92	-1210163,11	-595115,91	LOMBOD
052801 5357	V92	-1210112,97	-595136,38	LOMBOD
052801 5358	V92/C37	-1210091,51	-595123,09	LOMBOD
052801 5359	C37/V92	-1210086,95	-595129,58	LOMBOD
052801 5360	V92/T20	-1210083,32	-595144,84	LOMBOD
052801 5361	T20/V92	-1210089,84	-595165,24	LOMBOD
052801 5362	V92	-1210072,72	-595169,68	LOMBOD
052801 5363	V92	-1210064,85	-595172,64	LOMBOD
052801 5364	V92	-1210049,35	-595176,82	LOMBOD
052801 5365	V92	-1210034,76	-595181,33	LOMBOD
052801 5366	V92	-1209989,10	-595190,39	LOMBOD
052801 5367	V92	-1209957,61	-595200,69	LOMBOD
052801 5368	V92	-1209899,52	-595208,91	LOMBOD
052801 5369	V92	-1209854,45	-595217,66	LOMBOD
052801 5370	V92	-1209849,91	-595218,71	LOMBOD
052801 5371	V92	-1209848,78	-595213,82	LOMBOD
052801 5372	V92	-1209845,86	-595214,48	LOMBOD
052801 5373	V92	-1209842,89	-595220,33	LOMBOD
052801 5374	V92	-1209808,92	-595227,90	LOMBOD
052801 5375	V92	-1209800,49	-595229,78	LOMBOD
052801 5376	V92	-1209767,99	-595235,29	LOMBOD
052801 5377	V92	-1209759,79	-595239,84	LOMBOD
052801 5378	V92	-1209744,74	-595243,24	LOMBOD
052801 5379	V92	-1209728,87	-595246,82	LOMBOD
052801 5380	V92	-1209713,34	-595250,32	LOMBOD
052801 5381	V92	-1209696,64	-595254,09	LOMBOD
052801 5382	V92	-1209679,30	-595258,01	LOMBOD
052801 5383	V92	-1209663,94	-595261,48	LOMBOD
052801 5384	V92	-1209640,43	-595266,78	LOMBOD
052801 5385	V92	-1209628,75	-595266,24	LOMBOD
052801 5386	V92	-1209615,80	-595269,68	LOMBOD
052801 5387	V92	-1209602,85	-595273,11	LOMBOD
052801 5388	V92	-1209601,77	-595268,34	LOMBOD
052801 5389	V92	-1209600,67	-595268,59	LOMBOD
052801 5390	V92	-1209601,79	-595273,35	LOMBOD
052801 5391	V92	-1209580,77	-595278,30	LOMBOD