

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH RDRT, Tecomat TC700 (PLC01) Tabulky signálů, měření a povelů

Editace: 23.10.2015 v02

ASDU: 41
IP: 10.24.61.164
Zkrác.název: NS HB

Modré písmo - [Vzorce v tabulce-nepřepisovat!](#)

žlutá	- signály kratší než 50ms
šedá	- klidový kontakt

Automatiky PLC:

Avizo změny - houkačka:

Při přepnutí na "ovládání z MŘS" a změně signálu se spíná výstupní kontakt v TC700 pro ovládání houkačky na TNS.

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH, RDRT, Tecomat TC700 (PLC01)																			
R0.P6.DI sk.A																			
č.	název	Techn.	svork.	kabel	bar.	PS				PS v Teco			TC700		ED řídicí systém a MRS				
		pole					relé								adr.IEC	název řídicího systému NS HB...	typ	sdílený sig./zprac. NS HB...	přenosy ED MRS Enrg
1	EZS alarm (hlavní budova-velin)	EZS	KA2:6 kl.	WS5010001	3bz	-	-	-	-	-	-	X99:1	DI0	A2	1	EZS ALARM BUDOVA VELIN	Vi		x x
2	EZS porucha ústředny	EZS	KA4:6 kl.	WS5010001	3z	-	-	-	-	-	-	X99:2	DI1	A3	2	EZS POR	Pi		x x
3	EZS vstup = zakódováno - souhrn všech	EZS	KA3:5	WS5010001	4bh	-	-	-	-	-	-	X99:3	DI2	A4	3	EZS VSTUP	Oi		x x
4	EZS alarm (domek R27kV)	EZS	KA5:6 kl.k.	WS5010001	4h	-	-	-	-	-	-	X99:4	DI3	A5	4	EZS ALARM DOMEK R27	Vi		x x
5	EZS alarm (budova R6kV, spolu s R22 a 35KV)	EZS	KA1:6 kl.k.	WS5010001	1bm/m	-	-	-	-	-	-	X99:5	DI4	A6	5	EZS ALARM BUDOVA R6+R35	Vi		x x
6	EPS alarm	EPS	KA2:6 kl.k.	WS5010002	1m,m	-	-	-	-	-	-	X99:6	DI5	A7	6	EPS ALARM	Pi		x x
7	EPS porucha ústředny	EPS	KA1:6 kl.k.	WS5010002	3bz,z	-	-	-	-	-	-	X99:7	DI6	A8	7	EPS POR	Pi		x x
8						-	-	-	-	-	-	X99:8	DI7	A9					
9	RO osvětlení R110kV	RO	XS:4	WS6010002	b,h	-	-	-	-	-	-	X99:9	DI8	A12	9				x x
10	RO osvětlení příjezdová cesta	RO	XS:5	WS6010002	b,o	-	-	-	-	-	-	X99:10	DI9	A13	10				x x
11	RO osvětlení Rezerva	RO	XS:6	WS6010002	r,z	-	-	-	-	-	-	X99:11	DI10	A14	11				x x
12	Vstup hlavní budova-dílina	Dv.k.1		WS5010003	3z/b	-	-	-	-	-	-	X99:12	DI11	A15	12				x x
13	Vstup hlavní budova-chodba	Dv.k.2		WS5010004	3z/b	-	-	-	-	-	-	X99:13	DI12	A16	13				x x
14	NS havarijní vypnutí	AWA03	X3:4	WS9090017	ě	-	-	-	-	-	-	X99:14	DI13	A17	14				x x
15	GS2 výpadek vývodového jističe (suma)	GS2	XS:3	WS9090006	h	-	-	-	-	-	-	X99:15	DI14	A18	15				x x
16	GS2 napětí sběrný OK	GS2	XS:4	WS9090006	š	-	-	-	-	-	-	X99:16	DI15	A19	16		i		x x
17	ANG2 výpadek vývodového jističe (suma)	ANG2	XS:3	WS9090005	h	-	-	-	-	-	-	X99:18	DI16	B2	17				x x
18	ANG2 napětí sběrný OK	ANG2	XS:4	WS9090005	š	-	-	-	-	-	-	X99:19	DI17	B3	18		i		x x
19												X99:20	DI18	B4					
20												X99:21	DI19	B5					
21												X99:22	DI20	B6					
22												X99:23	DI21	B7					
23												X99:24	DI22	B8					
24												X99:25	DI23	B9					
25												X99:26	DI24	B12					
26												X99:27	DI25	B13					
27												X99:28	DI26	B14					
28												X99:29	DI27	B15					
29												X99:30	DI28	B16					
30												X99:31	DI29	B17					
31												X99:32	DI30	B18					
32	NS ovl.ústředně (Blok ED/MRS)	ASX2	X1:92	WS5010005	1b/m	-	-	-	-	-	-	X99:33	DI31	B19	32	OVLADANI Z MRS	Pi		x x

Spol. +24V:	z Tc:	EZS	KA1:4 spol	WS5010001	2bo,o	-	-	-	-	-	-	X99:35		
		EPS	KA2:4 spol	WS5010002	2bo,o	-	-	-	-	-	-			
		ANG2	XS:1	WS9090005	h	-	-	-	-	-	-			
		Dv.k.1		WS5010003	2o/b	-	-	-	-	-	-	X99:36		
		Dv.k.2		WS5010004	2o/b	-	-	-	-	-	-			
		GS2	XS:1	WS9090006	h	-	-	-	-	-	-			
		AWA03	X3:3	WS9090017	h	-	-	-	-	-	-			
		RO	XS:1	WS6010002	r,h	-	-	-	-	-	-	X99:37		
		ASX2	X1:91	WS5010005	2b,o	-	-	-	-	-	-			
Spol. -24V:	z Tc:										-			

R0.P8.DI sk.A																		
č.	název	Techn.	svork.	kabel	bar.	PS				PS v Teco		TC700		ED řídicí systém a MRS				přenosy
		pole					relé	svork.	kabel	bar.	svork.	vstup	sv.	adr.IEC	název řídicího systému	typ	sdržený sig./zprac.	
65	UONP1	V				SS.DO		SS.DO6f		z	X99:75	DI0	A2	65	NS HB...			x
66		Z				SS.DO		SS.DO7f		f	X99:76	DI1	A3					x
67	UO301	V				SS.DO		SS.DO4c		h	X99:77	DI2	A4	67				x
68		Z				SS.DO		SS.DO5c		f	X99:78	DI3	A5					x
69	UO411	V				SS.DO		SS.DO6b		m	X99:79	DI4	A6	69				x
70		Z				SS.DO		SS.DO7b		mb	X99:80	DI5	A7					x
71	UO302	V				SS.DO		SS.DO4d		m	X99:81	DI6	A8	71				x
72		Z				SS.DO		SS.DO5d		f	X99:82	DI7	A9					x
73	UO412	V				SS.DO		SS.DO6c		z	X99:83	DI8	A12	73				x
74		Z				SS.DO		SS.DO7c		f	X99:84	DI9	A13					x
75	TS 224 C1	V				SS.DO		SS.DO8a		r	X99:85	DI10	A14	75				x
76		Z				SS.DO		SS.DO9a		f	X99:86	DI11	A15					x
77	TS 224 C2	V				SS.DO		SS.DO8b		ž	X99:87	DI12	A16	77				x
78		Z				SS.DO		SS.DO9b		h	X99:88	DI13	A17					x
79	TS 1452 C3	V				SS.DO		SS.DO8c		ž	X99:89	DI14	A18	79				x
80		Z				SS.DO		SS.DO9c		š	X99:90	DI15	A19					x
81	TS 1452 C4	V				SS.DO		SS.DO8d		o	X99:92	DI16	B2	81				x
82		Z				SS.DO		SS.DO9d		š	X99:93	DI17	B3					x
83	SUO-1 místně					SS.DO		SS.DO10a			X99:94	DI18	B4	83				x
84											X99:95	DI19	B5					
85											X99:96	DI20	B6					
86											X99:97	DI21	B7					
87											X99:98	DI22	B8					
88											X99:99	DI23	B9					
89											X99:100	DI24	B12					
90											X99:101	DI25	B13					
91											X99:102	DI26	B14					
92											X99:103	DI27	B15					
93											X99:104	DI28	B16					
94											X99:105	DI29	B17					
95											X99:106	DI30	B18					
96											X99:107	DI31	B19					

Spol. +24V:	z Tc:					SS.DO		SS.DO22a		r,b	X99:109 X99:110 X99:111		
Spol. -24V:	z Tc:										-		

ASD0-41, IP:10.24.61.164 23.10.2019

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH, RDRT, Tecomat TC700 (PLC01)

R0,P9,DO sk.A																			
č.	název	Techn.				PS					PS v Teco		TC700		ED říd.systém a MRS		přenosy		
		pole	svork.	kabel	bar.		relé	svork.	kabel	bar.	svork.	výstup	sv.	adr.IEC	název říd.systém	ED	MRS	Enrg	
1	RO osvětlení (suma)	V	RO	XP:4	WS6010002	b,š	-	-	-	-	X98:1	DO0	A2	2001		x	x		
1		Z	RO	XP:3	WS6010002	b,z	-	-	-	-	X98:2	DO1	A3			x	x		
2											X98:3	DO2	A4	2002					
2	NS havarijní vypnutí	Z	AWA03	X3:1	WS9090017	č/h					X98:4	DO3	A5			x	x		
3											X98:5	DO4	A7						
3											X98:6	DO5	A8						
4											X98:7	DO6	A9						
4											X98:8	DO7	A10						
5											X98:10	DO8	A12						
5											X98:11	DO9	A13						
6											X98:12	DO10	A14						
6											X98:13	DO11	A15						
7											X98:14	DO12	A17						
7											X98:15	DO13	A18						
8											X98:16	DO14	A19						
8											X98:17	DO15	A20						
R0,P10,DO sk.A																			
9											X98:22	DO0	A2						
9											X98:23	DO1	A3						
10											X98:24	DO2	A4						
10											X98:25	DO3	A5						
11											X98:26	DO4	A7						
11											X98:27	DO5	A8						
12											X98:28	DO6	A9						
12											X98:29	DO7	A10						
13											X98:31	DO8	A12						
13											X98:32	DO9	A13						
14											X98:33	DO10	A14						
14											X98:34	DO11	A15						
15											X98:35	DO12	A17						
15											X98:36	DO13	A18						
16											X98:37	DO14	A19						
16	Rez (MRS - avizo změny, řeší ASX2 Foxtrot)	Z									X98:38	DO15	A20						

Spol. +24V:	z Tc:										-			
Spol. -24V:	z Tc:	RO	XP:1	WS6010002	b,m	-	-	-	-	-	X98:19			
		AWA03	X3:2	WS9090017	č/m						X98:20			
											X98:21			

Spol. +24V:	z Tc:										-			
Spol. -24V:	z Tc:										X98:40			
											X98:41			
											X98:42			

R0,P11,DO sk.A																		
		Techn.				PS				PS v Teco			TC700		ED říd.systém a MRS			
č.	název	pole	svork.	kabel	bar.		relé	svork.	kabel	bar.	svork.	výstup	sv.	adr.IEC	název říd.systém	ED	MRS	Enrg
17											X98:43	DO0	A2		NS HB...			
17											X98:44	DO1	A3					
18											X98:45	DO2	A4					
18											X98:46	DO3	A5					
19											X98:47	DO4	A7					
19											X98:48	DO5	A8					
20											X98:49	DO6	A9					
20											X98:50	DO7	A10					
21											X98:52	DO8	A12					
21											X98:53	DO9	A13					
22											X98:54	DO10	A14					
22											X98:55	DO11	A15					
23											X98:56	DO12	A17					
23											X98:57	DO13	A18					
24											X98:58	DO14	A19					
24											X98:59	DO15	A20					
R0,P12,DO sk.A																		
25											X98:64	DO0	A2					
25											X98:65	DO1	A3					
26											X98:66	DO2	A4					
26											X98:67	DO3	A5					
27											X98:68	DO4	A7					
27											X98:69	DO5	A8					
28											X98:70	DO6	A9					
28											X98:71	DO7	A10					
29											X98:73	DO8	A12					
29											X98:74	DO9	A13					
30											X98:75	DO10	A14					
30											X98:76	DO11	A15					
31											X98:77	DO12	A17					
31											X98:78	DO13	A18					
											X98:79	DO14	A19					
											X98:80	DO15	A20					

Spol. +24V:	z Tc:																	
Spol. -24V:	z Tc:						SS.DO		SS.DO1a		b,m	X98:61						
												X98:62						
												X98:63						
Spol. +24V:	z Tc:																	
Spol. -24V:	z Tc:											X98:82						
												X98:83						
												X98:84						

- zkušební svorka

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH, RDRT, Tecomat TC700 (PLC01)																			
R0.P13.DO sk.A																			
č.	název	Techn.				PS					PS v Teco		TC700		ED říd.systém a MRS		přenosy		
		pole	svork.	kabel	bar.		relé	svork.	kabel	bar.	svork.	výstup	sv.	adr.IEC	název říd.systém	ED	MRS	Enrg	
															NS HB...				
33	UONP1	V+Z				SS.DO		SS.DO16f		b	X98:85	DO0	A2	2033		x			
34	UO301	V+Z				SS.DO		SS.DO15c		ž	X98:86	DO1	A3	2034		x			
35	UO411	V+Z				SS.DO		SS.DO16b		r	X98:87	DO2	A4	2035		x			
36	UO302	V+Z				SS.DO		SS.DO15d		š	X98:88	DO3	A5	2036		x			
37	UO412	V+Z				SS.DO		SS.DO16c		b	X98:89	DO4	A7	2037		x			
38	TS 224 C1	V+Z				SS.DO		SS.DO17a		h	X98:90	DO5	A8	2038		x			
39	TS 224 C2	V+Z				SS.DO		SS.DO17b		š	X98:91	DO6	A9	2039		x			
40	TS 1452 C3	V+Z				SS.DO		SS.DO17c		b	X98:92	DO7	A10	2040		x			
41	TS 1452 C4	V+Z				SS.DO		SS.DO17d		m	X98:94	DO8	A12	2041		x			
42											X98:95	DO9	A13						
43											X98:96	DO10	A14						
44											X98:97	DO11	A15						
45											X98:98	DO12	A17						
46											X98:99	DO13	A18						
47	vypz3 povel-vyp	spol -24V	V			SS.DO		SS.DO12a		r,ž	X98:100	DO14	A19						
48	zapz3 povel-zap	spol -24V	Z			SS.DO		SS.DO13a		z,b	X98:101	DO15	A20						

Spol. +24V:	z Tc:										-		
Spol. -24V:	z Tc:										X98:103 X98:104 X98:105		

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH, RDRT, Tecomat TC700 (PLC01)																								
R0.P4.AI																			sk.A					
Obj.	Název	Techn.				PS				PS v Teco				TC700			ED říd.systém				přenosy			
		pole	svork.	kabel	bar.		svork.	kabel	bar.	svork.		vstup	sv.	adr.IEC	název říd.systém	typ	sdužený sig./zprac.	ED	MRS	Enrg				
															NS HB...		NS HB...							
1										X100:1	+	AI0+	A3											
										X100:2	-	AI0-	A4											
2										X100:4	+	AI1+	A7											
										X100:5	-	AI1-	A8											
3										X100:7	+	AI2+	A13											
										X100:8	-	AI2-	A14											
4										X100:10	+	AI3+	A17											
										X100:11	-	AI3-	A18											
5										X100:14	+	AI4+	B3											
										X100:15	-	AI4-	B4											
6										X100:17	+	AI5+	B7											
										X100:18	-	AI5-	B8											
7										X100:20	+	AI6+	B13											
										X100:21	-	AI6-	B14											
8										X100:23	+	AI7+	B17											
										X100:24	-	AI7-	B18											

ASDU:41, IP:10.24.61.164

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH, RDRT, Tecomat TC700 (PLC01)									
R0.P.- - sk.-									
		ED říd.systém a MRS						přenosy	
č.	název		adr.IEC	název říd.systém	typ	sdružený sig./zprac.	ED	MRS	Enrg
				NS HB...		NS HB...			
1001									
1002									
1003									
1004									
1005									
1006	PW790x SOVR přetížení zdroje - zdroj přetížen (>105%) / zatížení zdroje v povolených mezích		1006	TC700 PW R0 PRETIZEN	V	/jen prot	x	x	
1007	PW790x SPWR stav zdroje - v provozu (ze sítě nebo z UPS akumulátoru) / mimo provoz		1007	TC700 PW R0 MIMO PROVOZ	Pi	/jen prot	x	x	
1008									
1009									
1010									
1011	Jednotka R0,P6,DI porucha		1011	TC700 IB R0-P6 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1012	Jednotka R0,P7,DI porucha		1012	TC700 IB R0-P7 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1013	Jednotka R0,P8,DI porucha		1013	TC700 IB R0-P8 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1014	Jednotka R0,P9,DO porucha		1014	TC700 OR R0-P9 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1015	Jednotka R0,P10,DO porucha		1015	TC700 OR R0-P10 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1016	Jednotka R0,P11,DO porucha		1016	TC700 OR R0-P11 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1017	Jednotka R0,P12,DO porucha		1017	TC700 OR R0-P12 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1018	Jednotka R0,P13,DO porucha		1018	TC700 OR R0-P13 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1019	Jednotka R0,P14,AI porucha		1019	TC700 IT R0-P14 POR	P	TC700 JEDNOTKA V/V POR	x	x	
1020									
1021									
1022									
1023									
1024									
1025									
1026									
1027									
1028									
1029									
1030									
1031									
1032									

NS Havlíčkův Brod R25kV, R22kV, RH, RDRT, Tecomat TC700 (PLC01)									
sk.-									
č.	název		ED říd.systém a MRS				přenosy		
			adr.IEC	název říd.systém	typ	sdružený sig./zprac.	ED	MRS	Enrg
1400	RDRT1-komunikace s PC MRS ztráta		1400	MRS PC POR KOM	P	NS HB...	x	x	
1401									
1421									
1422	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.2 REF630 ztráta		1422		P		x	x	
1423	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.3 REF630 ztráta		1423		P		x	x	
1424	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.4 REF630 ztráta		1424		P		x	x	
1425	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.5 REF630 ztráta		1425		P		x	x	
1426	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.6 REF630 ztráta		1426		P		x	x	
1427									
1428	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.8 REF630 ztráta		1428		P		x	x	
1429	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.9 REF630 ztráta		1429		P		x	x	
1430									
1431									
1432									
1433									
1434	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.14 REF630 ztráta		1434		P		x	x	
1435	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.15 REF630 ztráta		1435		P		x	x	
1436	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.16 REF630 ztráta		1436		P		x	x	
1437	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.17 REF630 ztráta		1437		P		x	x	
1438	RDRT1-komunikace s terminálem vývodu R25.18 REF630 ztráta		1438		P		x	x	
1439									
1440									
1441	RDRT-komunikace s terminálem vývodu R22.1 ABB REF630 ztráta		1441		P		x	x	
1442	RDRT-komunikace s terminálem vývodu R22.2 ABB REF630 ztráta		1442		P		x	x	
1443	RDRT-komunikace s terminálem vývodu RH ABB REF620 ztráta		1443		P		x	x	
1444									
1451	RDRT1-komunikace s ÚO PLC Fatek ztráta		1451		P		x	x	
1452									
1453									
1454									
1455									
1456									