Předepsaný průběh multiplu nutno dodržet

v.č.8205 (1) — CYA 1,5 — CYA 1,5 — (2) v.č.8203B

-B +B 01-1011 R1L 3/4 1/2 23/21 43/41 01-1401 S□Q 01-1016 R1LS 01-1402 □SRQ

-B +B 01-1012 R1P 3/4 1/2 63/61 83/81 01-1401 S□Q 01-1016 R1PS 01-1402 □SRQ

01-0401 čk 110 Patice I.X: 04 03 -DN 08 +DN 07 02 01 → 0104 0103 0108 0107 0102 0101

-RL +RL NAP- NAP+ -RP +RP

Vysílač dohledu výstražníku VDV č.v. 70 843 5018

-1L +1L -2L +2L -3L +3L -RL +RL -1P +1P -2P +2P -3P +3P -RP +RP

-LED1 +LED1 -LED2 +LED2 -LED3 +LED3 -NAP +NAP

R R R Svítilna PVL121 levá

R R R Svítilna PVL121 pravá

Výstražník "A"

Vysílač dohledu výstražníku VDV č.v.70 843 5018

NO NC PO PC PWR_RL PWR_RP

Patice I.X: 0201 0202 0203 0204 0210 0212

čk 110: 13 14 15 16 22 24

01-0401: 13 14 15 16 22 24

18 19 20 21 22 23

03 05 07 09 11 13

NO NC PO PC PWR

-DN -DN -DN -DN

A

Přijímač dohledu výstražníku PDV č.v.70 843 5050

01-0904 Výstražník "A","B"

EOS | PDV-S

Deska svorek č.v.80 079 5055

01-0401 čk 112 Patice I.X: 28 27 -DN 32 +DN 31 26 25 → 0104 0103 0108 0107 0102 0101

-RL +RL NAP- NAP+ -RP +RP

Vysílač dohledu výstražníku VDV č.v. 70 843 5018

-1L +1L -2L +2L -3L +3L -RL +RL -1P +1P -2P +2P -3P +3P -RP +RP

-LED1 +LED1 -LED2 +LED2 -LED3 +LED3 -NAP +NAP

R R R Svítilna PVL121 levá

R R R Svítilna PVL121 pravá

Výstražník "B"

Vysílač dohledu výstražníku VDV č.v.70 843 5018

NO NC PO PC PWR_RL PWR_RP

Patice I.X: 0201 0202 0203 0204 0210 0212

čk 112: 13 14 15 16 22 24

01-0401: 37 38 39 40 46 48

25 26 27 28 29 30

17 19 21 23 25 27

NO NC PO PC PWR

-DN -DN -DN -DN

B

01-1201 SRQ +ČJ2 61/63 → 01-0909 ČJ2.2 ČJP 12s IN+ 15 NV IN- 17 v.č. 75 513d -ČJ2

01-0909 ČJ2.2 NV + 25 27

01-1201 SRQ 72 73 71

01-1403 □SRQ2 32 31

01-1304 NV 21 22

01-1207 □Z 61 62

01-1302 □SR 32 31

01-1402 □SRQ 32 31

01-1304 NV 02-03 04 01

01-1501 SR 31 32

01-1303 SRP 04 01 02-03

01-1303 prop 90 99

01-1303 150R/10W 91 92

01-1303 G22/40V 94 93

01-1302 □SR 81 82

01-1402 □SRQ 01 03 02 04

01-1403 □SRQ2 01 03 02 04

01-1504 prop 90 99

01-1206 TP-Z 11 13

01-1108 SRQSZ 21 22

01-1108 SRQSZ 04 01 02-03

01-1501 SR 71 72

01-1107 SRQSP 04 01 02-03

01-1501 SR 81 82

01-1201 SRQ 21 22

01-1302 □SR 04 01 02-03

01-1207 □Z 43 42 41

01-1207 prop 90 99

01-1201 SRQ 04 01 02-03

04. 2025 Ing. M. Menkina NTD group a.s.

PS 02-01-31 Zabezpečovací zařízení PZS P3414

J1 Zapojení výstražníku A,B

8203A