16								Jistič BDA																		Svork. panel
	106	107	303	304	75Hz	704	406	C/2A			BDA															
			3P1	3P1	7P1	12P1	3P1			05														08		
15			Měnič						HNB																	Svork. panel
			MMB2			704			čv.71972b			tl.HNB														
			02			12P1	04		05		06				07									08		
14	AJ		AS		BS		BJ		X		D															panel Kp-2
	NMŠM1-1500		NMŠM1-1500		NMŠM1-1500		NMŠM1-1500		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000															
	01		02		03		04		05		06				07									08		
13	SR		KZ		OZ		UZ		TO		TZ				PR						K1					panel Up-2
	NMŠM1-1500		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠ2-3500				NMŠ2-4000						NMŠM1-1500					
	01		02		03		04		05	NMŠ2-4000	06				07						08					
12	SO		SA		SAN		SB		SBN												K2					panel Sp2
	NMŠ1-2000		NMŠ1-0,25/0,7		NMŠ1-0,25/0,7		NMŠ1-0,25/0,7		NMŠ1-0,25/0,7												NMŠ1-2000					
	01		02		03		04		05		06				07						08					
11			SP		4Jo		CLJ		PSR		S				P						PRX					panel volné vazby
			NMŠM1-1500		NMŠ1-2000		NMŠ1-2000		NMŠM1-1500		NMŠ1-3/4				NMŠ1-2000						NMŠ1-2000					
	01		02		03		04		05		06	2xR,2xD			07	R,2xC					08	R,D				

10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	panel pojistek
	10A	10A	2A	10	5A		5	5	10	10	10	10	2	2	2	2	2		5	5	5		0,5A	0,5	0,5	
	Px	Zx	PZ	SP	+	SS	S	–	SM	ZZ	ZIII	PIII	3N	3N	ASE	4N	4N		VA	VB	TK		HNB +	HNB S	HNB –	

09																										
08																										
		R1 40	01		R7 2,2	01					R9 14	01		Měřicí svorky		Měřicí svorky										
		R2 40	02		R8 2,2	02																				
		R3 40	03		R13 14	03					R10 14	02														
		R4 40	04	3K KJ-41			4K KJ-41																			
		R5 40	05								R11 2,2	03														
	01	R6 40	06	02			03				12 2,2	04	04	05		06										

07	Fs+	Fs–	F-ČJ	TOD-C		KZDI		TPSR		TA		PCJ			Kazeta CJ											panel volné vazby
	1A	1A	1A	NMŠ1-2000		NMŠ2-4000		NMŠ2-4000		NMŠ2-4000					A35110.14											
	01			02		03		04		05		06	2x Filtr CJ		07						08					

06	VXV		DK-C																							panel volné vazby
	NMŠ2-4000		NMŠ1-2000																							
	01		02		03		04		05		06				07						08					

05																										panel XXX
04																										
			Pobs – 3 TR-3K				Pobs – 3 TR-4K				Pobs – 2 TR1								Tyristorový kmitač TK							
			01				02				03								04							

03																										
02																										
			ASE – 3 JP 76500																							
			01																							

01																										

ZMĚNA ČASOVÉ JEDNOTKY 06/2007 ing. Rezek

PŘEKRESLENO DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE 02.2007
KRESLIL: Bayerová Lenka

Opravil: Hanuš 25.7.2024

Nové
Rušené

04/25 Oprava PZS v úseku Brniště–Rynoltice Ing. L. Francouz NTD group a.s.

SDC Liberec	LOVOSICE – LIBEREC PZS A km 117,502	37
Kontroloval	Dat. 1984	Obsazení stojanu PZS C