
Moldava v Krušných horách
157,776
Mikulov Nové Město
Mikulov v Krušných horách
Dubí
148,639
0704
Střelná
Hrob
142,809
0703
Horní Háj
Osek město
138,026
Lom u Mostu zast.
Louka u Litvínova
64,120=131,938
Litvínov
55,306
Vlečka SŽDC
Litvínov-Hamr
0632
Litvínov město
Most-Minerva
0702
Most n.n.
Most-Kopisty
Třebušice
0605
Kyjice
0602
Jirkov zastávka
Most
48,743
0694
Obrnice
232,109
Volevčice
Počerady
221,516
Vyškov v Čech.
odb. Vrbka
Žiželice
odb. Velichov
Tvršice
207,236
Dolejší Hurry
Žatec záp.
Libočany
0503
0502
Žatec
103,825
204,167
=101,978
Trnovany
88,015
Lišany
211,399
Postoloprty
214,991
Březno u Postoloprt
3,187
Dobříčany
Veletice
Holedeček
0101
Sádek
81,745
Želeč
Deštnice
Milostín
Rukovník
Lužná u Rak.
Oldřichov u Duchcova
22,900
Hájí u Duchcova
Osek
47,021
Duchcov
Duchcov nákl.n.
Želénky
Lom u Mostu
Chotějovice
Bílina
34,514
Bílina Kyselka
Želenice nad Bílinou
Bílina-Chudeřice
Světec 22,646
Hostomice n.Bíl.
Ohnič
18,952
Libín
Hradiště v Č.
Žalany
Žalany zast.
Bořislav
Zím
Dobkovičky
25,255
Chotiměř
26,947
Opárno
Lovosice měs
Lovosice zast
Třebenice město
Sinutec
0771
Třebívlice
13,077
Podsedice
8,726
Dlažkovice
Třebenice
3,403
Čížkovice
4,023
Bečov u Mostu
111,617
0693
Břvany
106,182
Skršín
Bělušice
28,715
Libčeves
21,269
Hnojnice
Semeč
Teplice lesní brána
Novosedlice
36,685
Krupka
31,887
Bohosudov zast.
Unčín
Bohosudov
12,938
Chabařov
11,214
Proboštov
0598
Teplice v Čechách
18,118
Chabařovice st.n.
Ústí n.L. Trmice
Řetenice
20,231
Teplice zám.zahr.
2,776
Úpořiny
13,498
Prosetice
Bystřany v Č.
Velvěty
Rtyně n.Bíl.
Řehlov
6,653
Brozánky
Radejčín
Telnice
21,91
Chlumec
25,74
Ústí n.L.
Ústí
Loun
95,922
Louny předm.
Jimlín
44,827
Opočno u Loun
Hřivice
36,434
Konětopy
Solopysky
34,546
Domoušice
26,654
Dobroměřice
Libořice
1,610,378
Slavětín n.O.
3,946
Veltěže
3,056
Radonice n.O.
1,557
Kostice n.O.
Křesín
Dubany
Libochovice
Pátek
Chlumčany u Loun
92,910
Citoliby
Vrbno nad lesy
83,095
Peruc
78,471
Telce
Vraný
Klobuky v Čechách
71,223
Kralupy n.Vlt
0762
0693
0581
0571
0561
0591
0631
0641
0671
0661
0651
0752
0771
0693
0101
0503
0502
0602
0605
0702
0701
0694
0581
0591
0631
0641
0671
0661
0651
0752
0771
0693
0762