



POSTUP BOURACÍCH PRACÍ

- Před započatím bouracích prací vevřit do podélných stěn dočasné ztužidla (viz obr.)
- 1 – Demontovat doplášnění štítových stěn a střechy
 - 2 – Demontovat opláštění podélných stěn
 - 3 – V krajním poli demontovat vaznice a stěnové paždíky
 - 4 – Demontovat krajní vazníky
 - 5 – Demontovat krajní sloupy
 - 6 – Demontovat vaznice a stěnové paždíky ve vedlejších polích.... atd.