



V příčných řezech jsou zakresleny pouze inženýrské sítě vedoucí podél koleje. Veškeré inženýrské sítě jsou potom zakresleny v situačních výkresech. Inženýrské sítě jsou vyznačeny pouze informativně. Před zahájením stavebních prací je nutno nechat všechny inženýrské sítě vytyčit přímo v terénu jejich správců. Zemní práce v blízkosti veškerých sítí je třeba provádět s podmínkami jejich správců!


PRODIN
PRODiN

| | | |
|---------------------|------|---|
| VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY | F 11 | 4 |
|---------------------|------|---|