



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i> Bc. Jan Cabal <i>Cabal</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i>	VYPRACOVAL Bc. Jan Cabal <i>Cabal</i>
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Hranice	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE <i>Rose</i>
STUPEŇ: DSP+PDPS		ZAK. ČÍSLO 2021-071	
MĚŘITKO -		POČET FORMÁTŮ -	
DATUM: 12/2022		ČÁST DOKUM. D.2.3.7	
PŘÍLOHA 3		SOUPIS SESTAVENÍ	

		SOUPIS SESTAVENÍ UKOLEJNĚNÍ TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ														
		Stavba: „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“ - 2. etapa														
		Objekt: SO 10-87-01 Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, ukolejnění														
STOŽÁR					KOLEJOVÝ PÁS		UKOLEJNĚNÍ DLE SESTAVENÍ								POZNÁMKA	
ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	STOJINA				T	BP								
							J90-31/III/1	J90-33/BP/1								
77	TS	245														
78	TS	245					1									
79	TS	245														
80	TS	245					1									
81	TS	245														
82	TS	245					1									
83	TS	245														
84	TS	245					1									
83A	TS	245														
84A	TS	245					1									
85	TS	245														
86	TS	245					1									
85A	TS	245														
86A	TS	245					1									
87	TS	245														
88	TS	245					1									
87A	TS	245														
88A	TS	245					1									
89	BP26															
90	BP26							1								
89A	BP24															
90A	BP24							1								
91	BP14															
92	BP24							1								
91A	BP26															
92A	BP16							1								

SOUPIS SESTAVENÍ UKOLEJNĚNÍ TRAKČNÍCH STOŽÁRŮ															
Stavba: „Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě – Hranice na Moravě město“ - 2. etapa Objekt: SO 10-87-01 Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, ukolejnění															
STOŽÁR					KOLEJOVÝ PÁS		UKOLEJNĚNÍ DLE SESTAVENÍ								POZNÁMKA
ČÍSLO	TYP	ROZMĚR	STOJINA			T	BP								
		└┐				J90-31/III/1	J90-33/BP/1								
PROVIZORNÍ STAVY															
77	TS	245				1									
78	TS	245													
79	TS	245				1									
80	TS	245													
81	TS	245				1									
82	TS	245													
83	TS	245				1									
84	TS	245													
83A	TS	245				1									
84A	TS	245													
85	TS	245				1									
86	TS	245													
85A	TS	245				1									
86A	TS	245													
87	TS	245				1									
88	TS	245													
87A	TS	245				1									
88A	TS	245													
89	BP26						1								
90	BP26														
89A	BP24						1								
90A	BP24														
91	BP14						1								
92	BP24														
91A	BP26						1								
92A	BP16														
SOUČET						18	8								