

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


SUDOP BRNO
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 TRAKČNÍ VEDENÍ	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY ING. JIŘÍ PELC	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JIŘÍ PELC	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO RADIM CIKL	NAVRHL, VYPRACOVAL RADIM CIKL	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PELC
KRAJ : Jihomoravský		POVĚŘENÝ OÚ : Břeclav	
Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav – Podivín SO 01-01-01 T.ú. Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení			ZAK. ČÍSLO 19125-01-1020
			ARCH. ČÍSLO 2020230002
SOUPISY SESTAVENÍ			MĚŘÍTKO
			POČET FORMÁTŮ 5xA4
SOUPISY SESTAVENÍ			DATUM: 02/2021
			ČÁST DOKUM. D.2.3.1
SOUPISY SESTAVENÍ			PŘÍLOHA 10



SUDOP BRNO

Stavba: Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín
Objekt: SO 01-01-01 T.ú.Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení

Stranka 1 z 1

SOUPIS SESTAVENÍ PODÉLNÝCH POLÍ

Stavba: Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín
Objekt: SO 01-01-01 T.ú.Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení

Číslo stožáru	Číslo sestavení																			
	S 30-3	S30-9	S34-32 izolovaná tyč	S34-37 izolovaná tyč	S34-39/F				Lano 50mm ² Fe INOX											
13 - 14	24	2			4															
15 - 16	24		2	2	4															
17 - 18	24		4		4															
19 - 20	24		2	2	4															
21 - 22	24	2			4															
23 - 24																				
29 - 30	16								120											
31 - 32	16								120											
33 - 34																				
SOUČET	152	4	8	4	20				240											

SOUPIS SESTAVENÍ NAPÁJECÍHO VEDENÍ

Stavba: Úprava neutrálních úseků u TT Břeclav - t.ú. Břeclav - Podivín
Objekt: SO 01-01-01 T.ú.Břeclav - Podivín, úprava trakčního vedení

Číslo stožáru	Číslo sestavení																																		
	S 74-124/M ¹⁾	S 74-127/M ¹⁾	S 74-20//H/F	S 70-30//H	S 74-30//H/F	S 74-38/F	S 70-50//I/P	S 70-52//I/Z	S 70-53//I/2	S 70-54/3/Z	S 70-55/4	S 70-58/BP	S 74-59/T/F	S 74-59/BP/F	S 74-71/2K		S 60-2	S 64-13/C/1/F	S 60-41/C2H	S 60-21/Y	S 60-26/B/Y	S 64-32/C/1/F		S 90-65/1	S 90-70/1	S 90-67/B		S 90-106/3	S 90-106/4		S 94-8/1A		L 12 (m)	L 25 (m)	
15									1						2			2	2																
16									1						2			2	2																
15 - 16		2	2																					2	2	2			4						10
17																					1	1													98
18																					1	1													
17 - 18	2		2																					2	2	2				2					10
19																	1	1	1																98
20																	1	1	1																
19 - 20		2	2																					2	2	2				4		2			10
21 - 22	2			2		1		2						4										2	2	2			2						40
N101	1																													1					10
N102	1																													1					10
N111	1																													1					10
N112	1																													1					10
	Poznámka:																																		
		1) Použít motorové pohony EŽ - s.č. A82/I																																	
SOUČET	8	4	6	2		1		2	2					4	4		2	6	6		2	2		8	8	8		6	10		2			306	