



- LEGENDA:**
- BS - BEZPORUCHOVÝ STAV
 - NS - NOUZOVÝ STAV
 - PS - PORUCHOVÝ STAV
 - VS - KONTROLA ČINNOSTI
 - BAS- BEZANULAČNÍ STAV
 - BVS- BEZVÝLUKOVÝ STAV
 - 3B - PORUCHA NAPÁJENÍ
 - VZ I - VYPNUTÍ ZVONKU PORUCHY I.STUPNĚ
 - VZ II - VYPNUTÍ ZVONKU PORUCHY II.STUPNĚ
 - UP - UZAVŘENÍ PŘEJEZDU
 - OP - OTEVŘENÍ PŘEJEZDU
 - NOP - NOUZOVÉ OTEVŘENÍ PŘEJEZDU
 - RPN- RESET POČÍTAČŮ NÁPRAV AzF PZS "A"
 - KPN - KONTROLA POČÍTAČŮ NÁPRAV AzF PZS "A"
 - NPV- NOUZOVÉ PŘESTAVNÍ VÝMĚN
 - US - UDĚLENÍ SOUHLASU
 - VT - VOLNOST TRATI
 - PS - PŘÍJEM SOUHLASU
 - UO - UDĚLENÍ ODHLÁŠKY
 - ŽS - ŽÁDOST O TRATĚOVÝ SOUHLAS
 - RBP - RUŠENÍ BLOKOVÉ PODMÍNKY
 - VTZ- VYPNUTÍ TRATĚOVÉHO ZVONKU
 - EO - EVIDENCE ODJEZDU

Upraveno v rámci akce : Odstranění TOR na přejezdu P8146 v km 11,557 trati Rohatec – Veselí nad Moravou
SB Projekt s.r.o., 03/2021, DUSP

Legenda:
úprava polohy
nový stav