






Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	9/2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Radim Křenek

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Zhotovitel objektu:	Signal Projekt s.r.o.			
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno			
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Přemysl Boguaj	Radim Křenek	Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Přemysl Boguaj	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí			Označení (S-kód): S622000200
				Zakázka č.: 21-007-35-311
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)			Označení části: D.1.1.3
Název objektu:				Označení objektu/komplexu:
Název přílohy:	Tabulka lomových bodů			Číslo přílohy: 110
Název dílčí části přílohy:				Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		
Královéhradecký	Březová u Broumova [614670] Jetřichov [659193]	1561 22		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DUSP+PDPS	9/2021			

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 2 0 0	- P D P S - D 1 1 3 X	- X X X X X X X X X X	- X X	- X X	- X - 1 1 0	- 0 0 0

**Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123)
a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí**

PS 01-01-31, PS 01-01-32, SO 01-86-01 (pouze část totožná s ostatními PS)

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	X	Y	Z	popis (poznámka)
1	1002673,6960	609380,0928	0,0000	počítač náprav TMPB1
2	1002665,6778	609386,3805	0,0000	obočka trasy k PN TMPB1
3	1002659,6093	609382,2232	0,0000	lom trasy
4	1002631,2359	609350,5834	0,0000	lom trasy
5	1002627,8005	609333,7667	0,0000	lom trasy
6	1002584,9757	609279,2131	0,0000	lom trasy
7	1002586,0716	609275,9744	0,0000	lom trasy
8	1002559,4351	609241,9284	0,0000	lom trasy
9	1002494,2440	609158,9586	0,0000	lom trasy
10	1002448,8616	609097,4997	0,0000	lom trasy
11	1002387,1597	609019,1978	0,0000	lom trasy
12	1002336,7621	608960,0092	0,0000	lom trasy
13	1002320,0784	608944,1948	0,0000	lom trasy
14	1002252,6047	608895,4282	0,0000	lom trasy
15	1002206,3788	608860,8389	0,0000	lom trasy
16	1002184,8905	608843,8643	0,0000	lom trasy
17	1002162,7214	608822,5602	0,0000	lom trasy
18	1002161,6948	608819,8200	0,0000	lom trasy
19	1002150,3588	608808,5890	0,0000	lom trasy
20	1002102,5666	608750,8701	0,0000	lom trasy
21	1002042,0648	608670,9136	0,0000	lom trasy
22	1002001,1191	608607,6954	0,0000	odbočka trasy k PN TMPB2
23	1002003,8167	608606,1777	0,0000	počítač náprav TMPB2
24	1001989,9680	608586,2970	0,0000	lom trasy
25	1001980,1242	608561,9606	0,0000	lom trasy
26	1001965,6604	608513,5007	0,0000	lom trasy
27	1001957,0010	608463,7210	0,0000	lom trasy
28	1001944,7847	608384,3625	0,0000	lom trasy
29	1001939,5983	608356,8568	0,0000	lom trasy
30	1001934,1477	608319,0646	0,0000	lom trasy
31	1001930,5543	608314,2376	0,0000	odbočka trasy k výstražníku B
32	1001933,0914	608309,5471	0,0000	odbočka trasy k PN TMPB3
33	1001938,5310	608308,8055	0,0000	počítač náprav PN TMPB3
34	1001933,7121	608308,9960	0,0000	osa stožáru výstražníku B
35	1001923,2703	608304,4530	0,0000	lom trasy
36	1001931,7133	608294,3201	0,0000	osa stožáru výstražníku D
37	1001930,4380	608294,4937	0,0000	odbočka trasy k výstražníku D
38	1001929,5080	608287,6588	0,0000	odbočka trasy do nového RD P5123
39	1001921,8935	608291,9922	0,0000	odbočka trasy k novému RD P5123
40	1001929,9371	608290,8125	0,0000	lom trasy
41	1001929,0315	608279,8303	0,0000	odbočka trasy k PN TMPB4
42	1001934,4814	608279,0800	0,0000	počítač náprav TMPB4
43	1001929,0859	608284,5567	0,0000	lom trasy
44	1001937,7935	608283,3719	0,0000	lom trasy
45	1001939,3646	608279,3498	0,0000	osa stožáru výstražníku A
46	1001942,1038	608291,6460	0,0000	lom trasy k výstražníku C
47	1001941,2783	608293,4128	0,0000	osa stožáru výstražníku C
48	1001927,8156	608289,4022	0,0000	roh RD P5123
49	1001925,8339	608289,6724	0,0000	roh RD P5123
50	1001925,4286	608286,6999	0,0000	roh RD P5123

PS 01-01-31, PS 01-01-32, SO 01-86-01 (pouze část totožná s ostatními PS)**Seznam souřadnic vytyčovaných bodů**

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	X	Y	Z	popis (poznámka)
51	1001927,4103	608286,4297	0,0000	roh RD P5123
52	1001921,2504	608226,2902	0,0000	lom trasy
53	1001913,3631	608171,8826	0,0000	lom trasy
54	1001905,3298	608162,1841	0,0000	lom trasy
55	1001899,6779	608110,7363	0,0000	lom trasy
56	1001901,8430	608082,9439	0,0000	lom trasy
57	1001889,5725	607993,2606	0,0000	lom trasy
58	1001883,4127	607943,8200	0,0000	lom trasy
59	1001879,4117	607893,5960	0,0000	lom trasy
60	1001882,7841	607841,7769	0,0000	lom trasy
61	1001889,9870	607805,1573	0,0000	lom trasy
62	1001892,1715	607768,3822	0,0000	lom trasy
63	1001896,2583	607753,6990	0,0000	lom trasy
64	1001906,1665	607739,2549	0,0000	lom trasy
65	1001933,0261	607647,9102	0,0000	lom trasy
66	1001945,3847	607598,5964	0,0000	lom trasy
67	1001940,4902	607588,5683	0,0000	lom trasy
68	1001944,3966	607562,6658	0,0000	odbočka trasy k novému RD P5124
69	1001954,2496	607564,6271	0,0000	lom trasy
70	1001955,3752	607559,0394	0,0000	odbočka trasy do nového RD P5124
71	1001959,9125	607559,9533	0,0000	lom trasy
72	1001963,6142	607555,6648	0,0000	počítač náprav TMPB5
73	1001960,7520	607555,1065	0,0000	odbočka trasy k PN TMPB5
74	1001961,5275	607550,6692	0,0000	odbočka trasy k stožáru výstražníku B
75	1001959,7114	607550,3562	0,0000	osa stožáru výstražníku B
76	1001962,6583	607544,1081	0,0000	odbočka trasy k stožáru výstražníku C
77	1001960,8701	607543,7999	0,0000	osa stožáru výstražníku C
78	1001962,9440	607542,4507	0,0000	odbočka trasy k stožáru výstražníku A
79	1001970,8033	607543,7722	0,0000	osa stožáru výstražníku A
80	1001963,4225	607538,5620	0,0000	odbočka trasy k PN TMPB6
81	1001966,5030	607539,0667	0,0000	počítač náprav TMPB6
82	1001953,4107	607560,7858	0,0000	roh RD P5124
83	1001950,9599	607560,2922	0,0000	roh RD P5124
84	1001954,1215	607557,2567	0,0000	roh RD P5124
85	1001951,6707	607556,7631	0,0000	roh RD P5124
86	1001964,9996	607525,7034	0,0000	lom trasy
87	1001962,4315	607516,0967	0,0000	lom trasy
88	1001962,5810	607500,0594	0,0000	lom trasy
89	1001961,1026	607494,6932	0,0000	lom trasy
90	1001961,3642	607483,8770	0,0000	lom trasy
91	1001962,9740	607473,9856	0,0000	lom trasy
92	1001959,7497	607432,8109	0,0000	lom trasy
93	1001949,6117	607384,7251	0,0000	lom trasy
94	1001932,1993	607335,6896	0,0000	lom trasy
95	1001919,4390	607306,9293	0,0000	lom trasy
96	1001913,6074	607284,2064	0,0000	lom trasy
97	1001873,1561	607200,3427	0,0000	lom trasy
98	1001828,2441	607107,4386	0,0000	lom trasy
99	1001780,9195	607029,6224	0,0000	lom trasy
100	1001766,7795	607031,7071	0,0000	lom trasy
101	1001693,8951	606961,7824	0,0000	lom trasy
102	1001668,1927	606940,8774	0,0000	lom trasy

PS 01-01-31, PS 01-01-32, SO 01-86-01 (pouze část totožná s ostatními PS)**Seznam souřadnic vytyčovaných bodů**

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	X	Y	Z	popis (poznámka)
103	1001637,3505	606911,5171	0,0000	lom trasy
104	1001575,9587	606892,6077	0,0000	lom trasy
105	1001514,2414	606870,5245	0,0000	lom trasy
106	1001510,7350	606873,2918	0,0000	lom trasy
107	1001479,9698	606868,2766	0,0000	lom trasy
108	1001476,4143	606862,2454	0,0000	lom trasy
109	1001428,7019	606859,7260	0,0000	lom trasy
110	1001391,5302	606862,7338	0,0000	lom trasy
111	1001388,6380	606867,9580	0,0000	lom trasy
112	1001345,3596	606876,7250	0,0000	lom trasy
113	1001320,6479	606883,2446	0,0000	lom trasy
114	1001284,5911	606895,6550	0,0000	lom trasy
115	1001277,7930	606892,3200	0,0000	lom trasy
116	1001257,1496	606900,2682	0,0000	lom trasy
117	1001256,4070	606906,9223	0,0000	lom trasy
118	1001209,2783	606928,1206	0,0000	lom trasy
119	1001183,1219	606924,8846	0,0000	lom trasy
120	1001109,7524	606954,6990	0,0000	lom trasy
121	1001045,7148	606976,0853	0,0000	lom trasy
122	1001033,0921	606992,6989	0,0000	lom trasy
123	1000943,7455	606996,0769	0,0000	lom trasy
124	1000925,0337	607000,8545	0,0000	lom trasy
125	1000864,5951	606988,8168	0,0000	lom trasy
126	1000828,6394	606973,3797	0,0000	lom trasy
127	1000814,2180	606951,6489	0,0000	lom trasy
128	1000764,9495	606914,7047	0,0000	lom trasy
129	1000723,4423	606875,3141	0,0000	lom trasy
130	1000710,1560	606878,7995	0,0000	lom trasy
131	1000681,6437	606852,2895	0,0000	lom trasy
132	1000634,8910	606804,1960	0,0000	lom trasy
133	1000617,1351	606784,3897	0,0000	lom trasy
134	1000596,5727	606754,8939	0,0000	lom trasy
135	1000589,9294	606743,4461	0,0000	lom trasy
136	1000557,4635	606718,8762	0,0000	lom trasy
137	1000470,3910	606676,7620	0,0000	lom trasy
138	1000468,7734	606674,7844	0,0000	lom trasy
139	1000446,3889	606663,3977	0,0000	lom trasy
140	1000420,4333	606647,8810	0,0000	lom trasy
141	1000414,7963	606653,1381	0,0000	lom trasy
142	1000372,0274	606622,6781	0,0000	lom trasy
143	1000337,4934	606579,6685	0,0000	lom trasy
144	1000338,5390	606575,2660	0,0000	lom trasy
145	1000318,8797	606551,6498	0,0000	lom trasy
146	1000283,5471	606506,0270	0,0000	lom trasy
147	1000271,3242	606498,1392	0,0000	lom trasy
148	1000227,2348	606458,6337	0,0000	lom trasy
149	1000229,7690	606449,6721	0,0000	lom trasy
150	1000168,3439	606409,3499	0,0000	lom trasy
151	1000109,6064	606382,3821	0,0000	lom trasy
152	1000068,9130	606370,0480	0,0000	lom trasy
153	999990,6029	606353,7420	0,0000	lom trasy
154	999987,6614	606354,3103	0,0000	lom trasy
155	999931,7229	606351,0371	0,0000	lom trasy

PS 01-01-31, PS 01-01-32, SO 01-86-01 (pouze část totožná s ostatními PS)**Seznam souřadnic vytyčovaných bodů**

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	X	Y	Z	popis (poznámka)
156	999871,3413	606359,5558	0,0000	lom trasy
157	999858,4093	606361,8090	0,0000	lom trasy
158	999831,5996	606372,7303	0,0000	lom trasy
159	999790,1595	606393,1634	0,0000	lom trasy
160	999772,4264	606402,5290	0,0000	lom trasy
161	999747,9347	606425,3405	0,0000	lom trasy
162	999718,5531	606460,2950	0,0000	lom trasy
163	999688,7870	606515,8138	0,0000	lom trasy
164	999663,2069	606605,6888	0,0000	lom trasy
165	999648,3301	606671,3680	0,0000	odbočka trasy k VB a do St.1 v ŽST Meziměstí
166	999664,5018	606675,0749	0,0000	odbočka trasy k VB
167	999663,7324	606678,0459	0,0000	vstup kabelizace do VB
168	999615,3129	606663,7997	0,0000	lom trasy
169	999610,0830	606697,6034	0,0000	lom trasy
170	999603,7121	606734,2822	0,0000	odbočka trasy k St. 1
171	999596,9223	606732,7139	0,0000	odbočka trasy k St. 1
172	999597,4500	606730,4295	0,0000	vstup kabelizace do St.1