



Obsahuje výkresy:

- 8721
- Obsazení svorkovnic KS1
- 8722
- Obsazení svorkovnic KS2

	Jméno	Podpis	Zakázkové číslo 22-024-40-311	<div>signal</div> <div>PROJEKT</div> <div>Pracoviště Olomouc</div>
Navrhl	Koleček		Datum 08.2021	
Kontroloval	Křenek		Stupeň dokumentace RDS	
Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Nový Bydžov				8720
ŽST NOVÝ BYDŽOV OBSAZENÍ SVORKOVNIC KABELOVÝCH SKŘÍNÍ KS1, KS2				

Svorkovnice 01	Svorkovnice 02	Svorkovnice 03	Svorkovnice 04	Svorkovnice 05	Svorkovnice 06	SLOUPEC A		kabel odchod
						číslo výkresu	svorka	
						2101	01	Se2 pár č. 3 stoč.
						2101	02	
						2101	03	
						2101	04	
						2101	05	Se1 pár č. 3 stoč.
						2101	06	
						2101	07	
						2101	08	
						2001	09	L
						2001	10	
						2001	11	
						2001	12	
						2001	01	PřL páry č. 8–12 stoč.
						2001	02	
						2001	03	
						2001	04	
						2001	05	
						2001	06	
						2009	07	
						2009	08	
						2009	09	
						2009	10	
						rez.	11	
						rez.	12	
						rez.	01	
						rez.	02	
						rez.	03	
						rez.	04	
						rez.	05	
						rez.	06	
						rez.	07	
						rez.	08	
							09	
							10	
							11	
							12	
							01	
							02	
							03	
							04	
							05	
							06	
							07	
							08	
							09	
							10	
							11	
							12	
							01	
							02	
							03	
							04	
							05	
							06	
							07	
							08	
							09	
							10	
							11	
							12	

Svorkovnice 01	Svorkovnice 02	Svorkovnice 03	Svorkovnice 04	Svorkovnice 05	Svorkovnice 06	SLOUPEC B		kabel odchod
						číslo výkresu	svorka	
						4003	01	NBPB4 pár č. 3 stoč.
						4003	02	
						rez.	03	
						rez.	04	
						4003	05	NBPB3 páry č. 3–4 stoč.
						4003	06	
						rez.	07	
						rez.	08	
						4003	09	SMNBPB1
						4003	10	
						rez.	11	
						rez.	12	
						4003	01	SMNBPB2 NBPB1 pár č. 7 stoč.
						4003	02	
						rez.	03	
						rez.	04	
						4003	05	
						4003	06	
						rez.	07	
						rez.	08	
						rez.	09	
						rez.	10	
						rez.	11	
						rez.	12	
							01	
							02	
							03	
							04	
							05	
							06	
							07	
							08	
							09	
							10	
							11	
							12	
							01	
							02	
							03	
							04	
							05	
							06	
							07	
							08	
							09	
							10	
							11	
							12	

Svorkovnice 01	Svorkovnice 02	Svorkovnice 03	Svorkovnice 04	Svorkovnice 05	Svorkovnice 06	SLOUPEC C		kabel odchod
						číslo výkresu	svorka	
						6001	01	VS1
						6001	02	
						6001	03	
						6001	04	
						6001	05	pár č. 7 stoč.
						6001	06	
						6001	07	
						6001	08	
						6001	09	
						6001	10	
						rez.	11	
						rez.	12	
						rez.	01	
						rez.	02	
							03	
							04	
							05	
							06	
							07	
							08	
							09	
							10	
							11	
							12	
							01	
							02	
							03	
							04	
							05	
							06	
							07	
							08	
							09	
							10	
							11	
							12	

Příchozí kabely – zleva.  
Odchozí kabely – zprava.

14.1.2022

PS 01-01 Nový Bydžov

OBSAZENÍ SVORKOVNIC KS1

8721

Svorkovnice 06	Svorkovnice 05	Svorkovnice 04	Svorkovnice 03	Svorkovnice 02	Svorkovnice 01	SLOUPEC A		kabel odchod	
						kabel příchod	číslo výkresu		
101-30P (pár 1-6)	101-30P (pár 7-12)	101-30P (pár 13-18)	101-30P (pár 19-24)	101-30P (pár 25-30)		2101	01	103-16P (pár 1-11)	Se2
						2101	02		
						2101	03		
						2101	04		
						2101	05		
						2101	06		
						2101	07		
						2101	08		
						2001	09		
						2001	10		
						2001	11		
						2001	12		
2001	2001	2001	2001	2001	2001	2001	01	111-3P	Se1
						2001	02		
						2001	03		
						2001	04		
						2001	05		
						2001	06		
						2009	07		
						2009	08		
						2009	09		
						2009	10		
						2102	11		
						2102	12		
2102	2102	2102	2102	2102	2102	2102	01	113-7P	PřL páry č. 12-16 stoč.
						2102	02		
						2002	03		
						2002	04		
						2002	05		
						2002	06		
						2002	07		
						2002	08		
						2003	09		
						2003	10		
						2003	11		
						2003	12		
2003	2003	2003	2003	2003	2003	2003	01	115-7P	Se3
						2003	02		
						2003	03		
						2003	04		
						2004	05		
						2004	06		
						2004	07		
						2004	08		
						2004	09		
						2004	10		
						2004	11		
						2004	12		
rez.	rez.	rez.	rez.	rez.	rez.	rez.	01	117-7P (pár 1-4)	pár č. 3 stoč.
						rez.	02		
						rez.	03		
						rez.	04		
						rez.	05		
						rez.	06		
						rez.	07		
						rez.	08		
						rez.	09		
						rez.	10		
						rez.	11		
						rez.	12		
							01		S1
							02		
							03		
							04		
							05		
							06		
							07		
							08		
							09		
							10		
							11		
							12		

	Svorkovnice 06	201-12P (pár 1-6)	kabel příchod číslo výkresu svorka	B  	kabel odchod	P3  žily č. 6-8 stoč.
			3001	01		
			3001	02		
			3001	03		
			3001	04		
			3001	05		
			3002	06		
			3002	07		
			3002	08		P5  žily č. 6-8 stoč.
			3002	09		
			3002	10		
			rez.	11		
			rez.	12		
	Svorkovnice 05	201-12P (pár 7-12)	rez.	01		
			rez.	02		
			rez.	03		
			rez.	04		
			rez.	05		
			rez.	06		
			rez.	07		
			rez.	08		
			rez.	09		
			rez.	10		
			rez.	11		
			rez.	12		
	Svorkovnice 04	401-24P (pár 1-6)	4003	01		NBPB4
			4003	02		
			rez.	03		
			rez.	04		
			4003	05		NBPB3
			4003	06		
			rez.	07		
			rez.	08		
			4003	09		SMNBPB1
			4003	10		
			rez.	11		
			rez.	12		
	Svorkovnice 03	401-24P (pár 7-12)	4003	01		
			4003	02		
			rez.	03		
			rez.	04		
			4003	05		
			4003	06		NBPB1 páry č. 11-12 stoč.
			rez.	07		
			rez.	08		
			4004	09		NBPB5
			4004	10		
			rez.	11		
			rez.	12		
	Svorkovnice 02	401-24P (pár 13-18)	4004	01		NBPB6
			4004	02		
			rez.	03		
			rez.	04		
			4004	05		
			4004	06		NBPB7 pár č. 3 stoč.
			rez.	07		
			rez.	08		
			4004	09		NBPB8 pár č. 3 stoč.
			4004	10		
			rez.	11		
			rez.	12		
	Svorkovnice 01	401-24P (pár 19-24)	4005	01		NBPB10
			4005	02		
			rez.	03		
			rez.	04		
			4004	05		
			4004	06		NBPB9
			rez.	07		
			rez.	08		
			rez.	09		
			rez.	10		
			rez.	11		
			rez.	12		
						PS 01-01

Svorkovnice 02			01
			02
			03
			04
			05
			06
			07
			08
			09
			10
			11
			12
Svorkovnice 03		rez.	01
		rez.	02
		rez.	03
		rez.	04
		rez.	05
		rez.	06
		rez.	07
		rez.	08
		rez.	09
		rez.	10
		rez.	11
		rez.	12
Svorkovnice 04	701-24P (pár 13-18)	3102	01
		3102	02
		rez.	03
		rez.	04
		3103	05
		3103	06
		3103	07
		3103	08
		3103	09
		3103	10
		rez.	11
		rez.	12
Svorkovnice 05	701-24P (pár 7-12)	3101	01
		3101	02
		3101	03
		3101	04
		3101	05
		3101	06
		rez.	07
		rez.	08
		3102	09
		3102	10
		3102	11
		3102	12
Svorkovnice 06	701-24P (pár 1-6)	6001	01
		6001	02
		6001	03
		6001	04
		6001	05
		6001	06
		6001	07
		6001	08
		6001	09
		6001	10
		rez.	11
		rez.	12
	703-7P (pár 1-6)		
VS1			
pár č. 7 stoč.			
EZ1 CVk2/CVk1			
EZ2 V <sub>k</sub> 1/1k			
páry č. 5-7 stoč.			
EZ3 4/2k			
páry č. 5-7 stoč.			

Příchozí kabely – zleva.  
Odchozí kabely – zprava.