
TDS
TDS
+DR HRK
+ED Pardubice
-INS PR
-INS SC
Dopínání SW InS
-PEVNÝ KL
Dopínání SW klienta
-MOBILNÍ KL
-ZDROJ
48 V DC
dohled a diagnostika
2xKJ
-KOT
+OŘ
-ODTS-IB-NB3
IP 10.148.70.13
Dopínání SW klienta
Mobilní klient Tech. Ústředí je Hakon
+RDP, Liberec
Nový SW klienta
+Zst. Turnov
Pevný klient umístěn v rozvaděči PB na stole v DK nebo/en přes UPS)
+CDP Praha
-KL.DŽDC PR
-KL.DŽDC SC
IP 10.99.72.163
Dopínání SW klienta
-IPDT
Operátor sedlece
(ECDL.cz.PDT)
+ŠZ Hradec Králové
-ŠZE KLIENT
IP 10.105.70.170
Dopínání SW klienta
+Zst. Pardubice
-VB.SekM
-RACK sběr1
ETH P-
Fx
LTD5
TD5
-SW
2. technik
-RACK sběr2
+ATO
-ZDROJ
48 V DC
+PB.RPN
+PB.SekLm
-RO
RS485
ETH
RS232
IP
-PLC_RO
DI
DO
AI
-OSV
-IRH
-ROZ
-KAMS
-KAMS-DOPR
-KAMS-BEZP
-IRZS
-OSE
-EE
-PZTS
-ZPDP
-PZTS
-ZPDP
-PZTS
-ZPDP