



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy


Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakoukoli využití informací v ní obsažených.
Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	12/2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Raibr

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00	

Zhotovitel stavby:	SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel objektu:	SUDOP PRAHA a.s.			
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3			
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Martin Raibr	Ing. Martin Raibr	Ing. Martin Raibr	Ing. Martin Raibr	

Název stavby/akce:	ETCS Praha Uhřetěves – Praha hl. n. (mimo)		Označení (S-kód): S632000048
			Označení zhotovitele: 22-092.208
Název části:	Úpravy SZZ a TZZ pro ETCS		Označení části: D.1.2.2
Název objektu:	Praha-Malešice, provizorní SZZ pro ETCS		Označení objektu/komplexu: PS 01-03-91
Název přílohy:	Závěrová tabulka ŽST Praha-Malešice		Číslo přílohy: 2. 0301
Název dílčí části přílohy:	-		Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Hlavní město Praha	viz. TZ	viz. TZ	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP	01/2023	x A4	-

S-kód: S 6 3 2 0 0 0 0 4 8 - D S P X - D 1 2 2 X - P S 0 1 0 3 9 1 - X X 2 - 0 3 0 1 - 0 0 1
[Prostor pro další informace]

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

Liché vlakové cesty

1. Od P.-Běchovice 1TK k Lc91 /1

NZ

1-47		VZ-1L	1L		Lc91

2. Od P.-Běchovice 1TK k Lc91 /2

NZ

1-47		VZ-1L	1L		Lc91
Návěstí viz předchozí cesta					

3. Od P.-Běchovice 1TK k Lc91 /3

NZ

1-47		VZ-1L	1L		Lc91
Návěstí viz předchozí cesta					

4. Od P.-Běchovice 1TK na 3K /1

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L3	L3

5. Od P.-Běchovice 1TK na 3K /2

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L3	L3
Návěstí viz předchozí cesta					

6. Od P.-Běchovice 1TK na 3K /3

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L3	L3
Návěstí viz předchozí cesta					

7. Od P.-Běchovice 1TK na 1K /1

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L1	L1
Návěstí viz předchozí cesta					

8. Od P.-Běchovice 1TK na 1K /2

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L1	L1
Návěstí viz předchozí cesta					

9. Od P.-Běchovice 1TK na 1K /3

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L1	L1
Návěstí viz předchozí cesta					

10. Od P.-Běchovice 1TK na 2K

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L2	L2
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

11. Od P.-Běchovice 1TK na 4K

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L4	L4
⊖		⊗	⊖⊗	●	⊖●
⊖		⊗	⊖⊗	⊗	⊖⊗⊗
⊖		⊗	⊖⊗	⊗	⊖⊗⊖

12. Od P.-Běchovice 1TK na 6K

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L6	L6
Návěstí viz předchozí cesta					

13. Od P.-Běchovice 1TK na 8K

1-47		VZ-1L	1L	VZ-L8	L8
Návěstí viz předchozí cesta					

14. Od. P.-Běchovice 2TK k Lc91 /1

NZ

2-47		VZ-2L	2L		Lc91
⊖⊗		●	⊖⊗⊗		⊖●

15. Od. P.-Běchovice 2TK k Lc91 /2

NZ

2-47		VZ-2L	2L		Lc91
Návěstí viz předchozí cesta					

16. Od. P.-Běchovice 2TK na 3K /1

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L3	L3
⊖		⊗	⊖⊗	●	⊖●
⊖		⊗	⊖⊗	⊗	⊖⊗⊗
⊖		⊗	⊖⊗	⊗	⊖⊗⊖
⊖		○	⊖○	⊗	⊖⊗
⊖		○	⊖○	○	⊖○

17. Od. P.-Běchovice 2TK na 3K /2

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L3	L3
Návěstí viz předchozí cesta					

18. Od. P.-Běchovice 2TK na 1K /1

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L1	L1
Návěstí viz předchozí cesta					

19. Od. P.-Běchovice 2TK na 1K /2

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L1	L1
Návěstí viz předchozí cesta					

20. Od. P.-Běchovice 2TK na 2K

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L2	L2
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

21. Od. P.-Běchovice 2TK na 4K

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L4	L4
⊖○		⊗	⊖⊗	●	⊖●
⊖○		⊗	⊖⊗	⊗	⊖⊗⊗
⊖○		⊗	⊖⊗	⊗	⊖⊗○

22. Od. P.-Běchovice 2TK na 6K

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L6	L6
Návěsti viz předchozí cesta					

23. Od. P.-Běchovice 2TK na 8K

2-47		VZ-2L	2L	VZ-L8	L8
Návěsti viz předchozí cesta					

24. Od P.-Libeň k HLc

PřHL			HL		HLc
⊖○			⊖⊗		⊖●
⊖○			⊖○		⊖⊗
⊖○			⊖○		⊖⊗
⊖○			⊖○		⊖○
⊖○			⊖⊗		⊖⊗⊗

25. Od HLc k Lc91

NZ

			HLc		Lc91
			⊖⊗		⊖●

26. Od HLc na 3K

			HLc	VZ-L3	L3
			⊖⊗	●	⊖●
			⊖⊗	⊗	⊖⊗⊗
			⊖⊗	⊗	⊖⊗○
			⊖○	⊗	⊖⊗
			⊖○	○	⊖○

27. Od HLc na 1K

			HLc	VZ-L1	L1
Návěsti viz předchozí cesta					

28. Od HLc na 2K

			HLc	VZ-L2	L2
Návěsti viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

29. Od HLc na 4K

			HLc	VZ-L4	L4

30. Od HLc na 6K

			HLc	VZ-L6	L6
Návěstí viz předchozí cesta					

31. Od HLc na 8K

			HLc	VZ-L8	L8
Návěstí viz předchozí cesta					

32. Od L93 do P.-Hostivař

			L93	VZ-1-22	1-22

33. Od L93 do P.-Z. Město 1TK

NZ

			L93	VZ-1-55	1-55

34. Od L93 do P.-Z. Město 2TK

NZ

			L93	VZ-2-55	2-55
Návěstí viz předchozí cesta					

35. Z 3K do P.-Hostivař

		VZ-L3	L3	VZ-1-22	1-22

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

36. Z 3K do P.-Z. Město 1TK

		VZ-L3	L3	VZ-1-55	1-55
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

37. Z 3K do P.-Z. Město 2TK

		VZ-L3	L3	VZ-2-55	2-55
Návěsti viz předchozí cesta					

38. Z 1K do P.-Hostivař

		VZ-L1	L1	VZ-1-22	1-22
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

39. Z 1K do P.-Z. Město 1TK

		VZ-L1	L1	VZ-1-55	1-55
		●	⊖	●	⊖
		○	⊖	●	⊖
		○	⊖	●	⊖
		○	⊖	●	⊖
		○	⊖	○	⊖

40. Z 1K do P.-Z. Město 2TK

		VZ-L1	L1	VZ-2-55	2-55
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

41. Z 2K do P.-Hostivař

		VZ-L2	L2	VZ-1-22	1-22
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

42. Z 2K do P.-Z. Město 1TK

		VZ-L2	L2	VZ-1-55	1-55
		●	⊖●	●	⊖●
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	○	⊖○

43. Z 2K do P.-Z. Město 2TK /1

		VZ-L2	L2	VZ-2-55	2-55
		●	⊖●	●	⊖●
		○	⊖○	●	⊖○
		○	⊖○	●	⊖○
		○	⊖○	●	⊖○
		○	⊖○	○	⊖○

44. Z 2K do P.-Z. Město 2TK /2

		VZ-L2	L2	VZ-2-55	2-55
		●	⊖●	●	⊖●
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	○	⊖○

45. Z 4K do P.-Hostivař

		VZ-L4	L4	VZ-1-22	1-22
		●	⊖●	●	⊖●
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	○	⊖○

46. Z 4K do P.-Z. Město 1TK

		VZ-L4	L4	VZ-1-55	1-55
		●	⊖●	●	⊖●
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	●	⊖○
		●	⊖○	○	⊖○

47. Z 4K do P.-Z. Město 2TK /1

		VZ-L4	L4	VZ-2-55	2-55
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

48. Z 4K do P.-Z. Město 2TK /2

		VZ-L4	L4	VZ-2-55	2-55
Návěstí viz předchozí cesta					

49. Z 6K do P.-Hostivař

		VZ-L6	L6	VZ-1-22	1-22
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

50. Z 6K do P.-Z. Město 1TK

		VZ-L6	L6	VZ-1-55	1-55
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

51. Z 6K do P.-Z. Město 2TK /1

		VZ-L6	L6	VZ-2-55	2-55
Návěstí viz předchozí cesta					

52. Z 6K do P.-Z. Město 2TK /2

		VZ-L6	L6	VZ-2-55	2-55
Návěstí viz předchozí cesta					

53. Z 8K do P.-Hostivař

		VZ-L8	L8	VZ-1-22	1-22
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

54. Z 8K do P.-Z. Město 1TK

		VZ-L8	L8	VZ-1-55	1-55
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

55. Z 8K do P.-Z. Město 2TK /1

		VZ-L8	L8	VZ-2-55	2-55
Návěsti viz předchozí cesta					

56. Z 8K do P.-Z. Město 2TK /2

		VZ-L8	L8	VZ-2-55	2-55
Návěsti viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

Sudé vlakové cesty

57. Od P.-Hostivař k HSc

NZ

1-13		VZ-HS	HS	VZ-HSc	HSc
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

58. Od P.-Z. Město 1TK k 1Sc

NZ

1-55		VZ-1S	1S	VZ-1Sc	1Sc
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		○		○	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		○		○	

59. Od P.-Z. Město 2TK k 2Sc

NZ

2-55		VZ-2S	2S	VZ-2Sc	2Sc
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		○		○	
		●		●	
		●		●	
		●		●	

60. Od HSc na 3K

NZ

		VZ-HSc	HSc	VZ-S3	S3
		●		●	
		●		●	
		●		●	

61. Od HSc na 1K

NZ

		VZ-HSc	HSc	VZ-S1	S1
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		●	
		●		○	

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

62. Od HSc na 2K

NZ

		VZ-HSc	HSc	VZ-S2	S2
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	○	⊖○

63. Od HSc na 4K

NZ

		VZ-HSc	HSc	VZ-S4	S4
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙

64. Od HSc na 6K

NZ

		VZ-HSc	HSc	VZ-S6	S6
Návěstí viz předchozí cesta					

65. Od HSc na 8K

NZ

		VZ-HSc	HSc	VZ-S8	S8
Návěstí viz předchozí cesta					

66. Od 1Sc na 3K

NZ

		VZ-1Sc	1Sc	VZ-S3	S3
Návěstí viz předchozí cesta					

67. Od 1Sc na 1K

NZ

		VZ-1Sc	1Sc	VZ-S1	S1
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖○ ¹⁾	⊙	⊖⊙
		○	⊖○	○	⊖○

68. Od 1Sc na 2K

NZ

		VZ-1Sc	1Sc	VZ-S2	S2
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	○	⊖○

69. Od 1Sc na 4K

NZ

		VZ-1Sc	1Sc	VZ-S4	S4
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

70. Od 1Sc na 6K

NZ

		VZ-1Sc	1Sc	VZ-S6	S6
Návěstí viz předchozí cesta					

71. Od 1Sc na 8K

NZ

		VZ-1Sc	1Sc	VZ-S8	S8
Návěstí viz předchozí cesta					

72. Od 2Sc na 3K

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S3	S3
Návěstí viz předchozí cesta					

73. Od 2Sc na 1K

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S1	S1
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	○	⊖○

74. Od 2Sc na 2K /1

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S2	S2
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		○	⊖○	○	⊖○

75. Od 2Sc na 2K /2

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S2	S2
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	○	⊖○

76. Od 2Sc na 4K /1

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S4	S4
		●	⊖⊙⊙	●	⊖●
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙
		⊙	⊖⊙⊙	⊙	⊖⊙⊙

77. Od 2Sc na 4K /2

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S4	S4
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

78. Od 2Sc na 6K /1

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S6	S6
Návěstí viz předchozí cesta					

79. Od 2Sc na 6K /2

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S6	S6
Návěstí viz předchozí cesta					

80. Od 2Sc na 8K /1

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S8	S8
Návěstí viz předchozí cesta					

81. Od 2Sc na 8K /2

NZ

		VZ-2Sc	2Sc	VZ-S8	S8
Návěstí viz předchozí cesta					

82. Od S91 do P.-Běchovice 1TK /1

			S91	VZ-1-52	1-52
			⊖	●	⊖
			⊖	⊗	⊖
			⊖	○	⊖

83. Od S91 do P.-Běchovice 1TK /2

			S91	VZ-1-52	1-52
Návěstí viz předchozí cesta					

84. Od S91 do P.-Běchovice 1TK /3

			S91	VZ-1-52	1-52
Návěstí viz předchozí cesta					

85. Od S91 do P.-Běchovice 2TK /1

			S91	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

86. Od S91 do P.-Běchovice 2TK /2

			S91	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

87. Od S91 do P.-Libeň

			S91		
			⊖		

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

88. Z 3K do P.-Běchovice 1TK /1

		VZ-S3	S3	VZ-1-52	1-52
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

89. Z 3K do P.-Běchovice 1TK /2

		VZ-S3	S3	VZ-1-52	1-52
Návěstí viz předchozí cesta					

90. Z 3K do P.-Běchovice 1TK /3

		VZ-S3	S3	VZ-1-52	1-52
Návěstí viz předchozí cesta					

91. Z 3K do P.-Běchovice 2TK /1

		VZ-S3	S3	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

92. Z 3K do P.-Běchovice 2TK /2

		VZ-S3	S3	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

93. Z 3K do P.-Libeň

		VZ-S3	S3		
		●	⊖		

94. Z 1K do P.-Běchovice 1TK /1

		VZ-S1	S1	VZ-1-52	1-52
		●	⊖	●	⊖
		○	⊖	●	⊖
		○	⊖	○	⊖

95. Z 1K do P.-Běchovice 1TK /2

		VZ-S1	S1	VZ-1-52	1-52
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	●	⊖
		●	⊖	○	⊖

96. Z 1K do P.-Běchovice 1TK /3

		VZ-S1	S1	VZ-1-52	1-52
Návěstí viz předchozí cesta					

97. Z 1K do P.-Běchovice 2TK /1

		VZ-S1	S1	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

98. Z 1K do P.-Běchovice 2TK /2

		VZ-S1	S1	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

99. Z 1K do P.-Libeň

		VZ-S1	S1		
		●	┌─●○		

100. Z 2K do P.-Běchovice 1TK

		VZ-S2	S2	VZ-1-52	1-52
		●	┌─●●	●	┌─●
		●	┌─●○	●	┌─●
		●	┌─●○	○	┌─○

101. Z 2K do P.-Běchovice 2TK

		VZ-S2	S2	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

102. Z 2K do P.-Libeň

		VZ-S2	S2		
		○	┌─○		

103. Z 4K do P.-Běchovice 1TK

		VZ-S4	S4	VZ-1-52	1-52
		●	┌─●●	●	┌─●
		●	┌─●○	●	┌─●
		●	┌─●○	○	┌─○

104. Z 4K do P.-Běchovice 2TK

		VZ-S4	S4	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

105. Z 4K do P.-Libeň

		VZ-S4	S4		
		●	┌─●○		

106. Z 6K do P.-Běchovice 1TK

		VZ-S6	S6	VZ-1-52	1-52
		●	┌─●●	●	┌─●
		●	┌─●○	●	┌─●
		●	┌─●○	○	┌─○

107. Z 6K do P.-Běchovice 2TK

		VZ-S6	S6	VZ-2-52	2-52
Návěstí viz předchozí cesta					

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Vlaková cesta

nedodrž. ZV

Př	OPř	VZ před náv.	Náv.na zač.	VZ před náv.	Náv.na konci
----	-----	--------------	-------------	--------------	--------------

108. Z 6K do P.-Libeň

		VZ-S6	S6		
		●	┌─●○		

109. Z 8K do P.-Běchovice 1TK

		VZ-S8	S8	VZ-1-52	1-52
		●	┌─●●	●	┌─●
		●	┌─●○	●	┌─●
		●	┌─●○	○	┌─○

110. Z 8K do P.-Běchovice 2TK

		VZ-S8	S8	VZ-2-52	2-52
Návěsti viz předchozí cesta					

111. Z 8K do P.-Libeň

		VZ-S8	S8		
		●	┌─●○		

Poznámky k sudým vlakovým cestám

1) - za návěstí VOLNO následuje omezující návěst na nedostatečnou vzdálenost

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo		Doba na zastavení [s]:	Výhybky:																Traťové souhlasy:					Souhlas St. 300:		Volné úseky:												
			1/2	3/5	4	7/9b	8	9a	10	11/Vk2	12	13/Vk3	14	15	16	17/18	311/19	20/23	21/22	24/25	Do Praha-Běchovice 1TK	Do Praha-Běchovice 2TK	Do Praha-Libeň	Do Praha-Hostivař	Do Praha-Z. Město 1TK	Do Praha-Z. Město 2TK	Jízda po 91K)	Jízda po 93K)				V2-3 1)	V10	V11	V12	V13	V14-15	
Základní poloha výhybek			↗	↗	↗	↗		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗								Jízda po 91K)	Jízda po 93K)										
Jízdní cesta	Volba cesty																																					
Liché vlakové cesty																																						
1. Od P.-Běchovice 1TK k Lc91 /1	VC 1L Lc91		+	+		+				-																												
2. Od P.-Běchovice 1TK k Lc91 /2	VC 1L V4 Lc91		-	+	-		•																															
3. Od P.-Běchovice 1TK k Lc91 /3	VC 1L V5 Lc91		-	-	(+)	+				-																												
4. Od P.-Běchovice 1TK na 3K /1	VC 1L 3K	76	+	+		+				-																												
5. Od P.-Běchovice 1TK na 3K /2	VC 1L V4 3K	76	-	+	-	-	•			-																												
6. Od P.-Běchovice 1TK na 3K /3	VC 1L V5 3K	76	-	-	(+)	+				-																												
7. Od P.-Běchovice 1TK na 1K /1	VC 1L 1K	84	+	+		+				+																												
8. Od P.-Běchovice 1TK na 1K /2	VC 1L V4 1K	84	-	+	-	-	•			+																												
9. Od P.-Běchovice 1TK na 1K /3	VC 1L V5 1K	84	-	-	(+)	+				+																												
10. Od P.-Běchovice 1TK na 2K	VC 1L 2K	81	-	+	-	+	+																															
11. Od P.-Běchovice 1TK na 4K	VC 1L 4K	79	-	+	-	+	-			-																												
12. Od P.-Běchovice 1TK na 6K	VC 1L 6K	77	-	+	-	+	-			+																												
13. Od P.-Běchovice 1TK na 8K	VC 1L 8K	74	-	+	-	+	-			+																												
14. Od. P.-Běchovice 2TK k Lc91 /1	VC 2L Lc91		+	+	-	-	•			-																												
15. Od. P.-Běchovice 2TK k Lc91 /2	VC 2L V5 Lc91		+	-	(+)	+				-																												
16. Od. P.-Běchovice 2TK na 3K /1	VC 2L 3K	76	+	+	-	-	•			-																												
17. Od. P.-Běchovice 2TK na 3K /2	VC 2L V5 3K	76	+	-	(+)	+				+																												
18. Od. P.-Běchovice 2TK na 1K /1	VC 2L 1K	84	+	+	-	-	•			+																												
19. Od. P.-Běchovice 2TK na 1K /2	VC 2L V5 1K	84	+	-	(+)	+				+																												
20. Od. P.-Běchovice 2TK na 2K	VC 2L 2K	81	+	+	-	+	+																															
21. Od. P.-Běchovice 2TK na 4K	VC 2L 4K	79	+	+	-	+	-			-																												
22. Od. P.-Běchovice 2TK na 6K	VC 2L 6K	77	+	+	-	+	-			+																												
23. Od. P.-Běchovice 2TK na 8K	VC 2L 8K	74	+	+	-	+	-			+																												
24. Od P.-Libeň k HLc	VC HL HLc	117																																				
25. Od HLc k Lc91	VC HLc Lc91				+	-	•			-																												
26. Od HLc na 3K	VC HLc 3K	76			+	-	•			-																												
27. Od HLc na 1K	VC HLc 1K	84			+	-	•			+																												
28. Od HLc na 2K	VC HLc 2K	81			+	+	+																															
29. Od HLc na 4K	VC HLc 4K	79			+	+	-			-																												
30. Od HLc na 6K	VC HLc 6K	77			+	+	-			+																												
31. Od HLc na 8K	VC HLc 8K	74			+	+	-			+																												
32. Od L93 do P.-Hostivař	VC L93 TK																																					
33. Od L93 do P.-Z. Město 1TK	VC L93 1TK																																					
34. Od L93 do P.-Z. Město 2TK	VC L93 2TK																																					
35. Z 3K do P.-Hostivař	VC L3 TK																																					
36. Z 3K do P.-Z. Město 1TK	VC L3 1TK																																					
37. Z 3K do P.-Z. Město 2TK	VC L3 2TK																																					
38. Z 1K do P.-Hostivař	VC L1 TK																																					
39. Z 1K do P.-Z. Město 1TK	VC L1 1TK																																					
40. Z 1K do P.-Z. Město 2TK	VC L1 2TK																																					
41. Z 2K do P.-Hostivař	VC L2 TK																																					
42. Z 2K do P.-Z. Město 1TK	VC L2 1TK																																					
43. Z 2K do P.-Z. Město 2TK /1	VC L2 2TK																																					
44. Z 2K do P.-Z. Město 2TK /2	VC L2 V20-22 2TK																																					
45. Z 4K do P.-Hostivař	VC L4 TK																																					
46. Z 4K do P.-Z. Město 1TK	VC L4 1TK																																					
47. Z 4K do P.-Z. Město 2TK /1	VC L4 2TK																																					
48. Z 4K do P.-Z. Město 2TK /2	VC L4 V20-22 2TK																																					
49. Z 6K do P.-Hostivař	VC L6 TK																																					
50. Z 6K do P.-Z. Město 1TK	VC L6 1TK																																					
51. Z 6K do P.-Z. Město 2TK /1	VC L6 2TK																																					
52. Z 6K do P.-Z. Město 2TK /2	VC L6 V20-22 2TK																																					
53. Z 8K do P.-Hostivař	VC L8 TK																																					
54. Z 8K do P.-Z. Město 1TK	VC L8 1TK																																					
55. Z 8K do P.-Z. Město 2TK /1	VC L8 2TK																																					
56. Z 8K do P.-Z. Město 2TK /2	VC L8 V20-22 2TK																																					
Sudé vlakové cesty																																						
57. Od P.-Hostivař k HSc	VC HS HSc																																					
58. Od P.-Z. Město 1TK k 1Sc	VC 1S 1Sc																																					
59. Od P.-Z. Město 2TK k 2Sc	VC 2S 2Sc																																					
60. Od HSc na 3K	VC HSc 3K	76																																				
61. Od HSc na 1K	VC HSc 1K	84						</																														

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo		Doba na zastavení [s]:	Výhybky:																Traťové souhlasy:					Souhlas St. 300:		Volné úseky:												
			1/2	3/5	4	7/9b	8	9a	10	11/Mk2	12	13/Mk3	14	15	16	17/18	311/19	20/23	21/22	24/25	Do Praha-Běchovice 1TK	Do Praha-Běchovice 2TK	Do Praha-Libeň	Do Praha-Hostivař	Do Praha-Z. Město 1TK	Do Praha-Z. Město 2TK	Jízda po 91K)	Jízda po 93K)				V2-3 1)	V10	V11	V12	V13	V14-15	
			↗	↗	↗	↗		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																		
Základní poloha výhybek																																						
Jízdní cesta	Volba cesty																																					
76. Od 2Sc na 4K /1	VC 2Sc 4K	79										(+)	•	+	+	+																						
77. Od 2Sc na 4K /2	VC 2Sc V20-22 4K	79										(+)	•	+	+	+		+	+	+																		
78. Od 2Sc na 6K /1	VC 2Sc 6K	77										(+)	-	+	+	+	+																					
79. Od 2Sc na 6K /2	VC 2Sc V20-22 6K	77										(+)	+	+	+	+		+	+	+																		
80. Od 2Sc na 8K /1	VC 2Sc 8K	74										+	+	+	+	+	+																					
81. Od 2Sc na 8K /2	VC 2Sc V20-22 8K	74										+	+	+	+	+		+	+	+																		
82. Od S91 do P.-Běchovice 1TK /1	VC S91 1TK		+	+		+		-		-																												
83. Od S91 do P.-Běchovice 1TK /2	VC S91 V4 1TK		-	+	-	-	•			-																												
84. Od S91 do P.-Běchovice 1TK /3	VC S91 V5 1TK		-	-	(+)	+		-		-																												
85. Od S91 do P.-Běchovice 2TK /1	VC S91 2TK		+	+	-	-	•	-		-																												
86. Od S91 do P.-Běchovice 2TK /2	VC S91 V5 2TK		+	-	(+)	+		-		-																												
87. Od S91 do P.-Libeň	VC S91 TK				+	-	•	-		-																												
88. Z 3K do P.-Běchovice 1TK /1	VC S3 1TK		+	+		+		-		+																												
89. Z 3K do P.-Běchovice 1TK /2	VC S3 V4 1TK		-	+	-	-	•	-		+																												
90. Z 3K do P.-Běchovice 1TK /3	VC S3 V5 1TK		-	-	(+)	+		-		+																												
91. Z 3K do P.-Běchovice 2TK /1	VC S3 2TK		+	+	-	-	•	-		+																												
92. Z 3K do P.-Běchovice 2TK /2	VC S3 V5 2TK		+	-	(+)	+		-		+																												
93. Z 3K do P.-Libeň	VC S3 TK				+	-	•	-		+																												
94. Z 1K do P.-Běchovice 1TK /1	VC S1 1TK		+	+		+		+		(+)																												
95. Z 1K do P.-Běchovice 1TK /2	VC S1 V4 1TK		-	+	-	-	•	+		(+)																												
96. Z 1K do P.-Běchovice 1TK /3	VC S1 V5 1TK		-	-	(+)	+		+		(+)																												
97. Z 1K do P.-Běchovice 2TK /1	VC S1 2TK		+	+	-	-	•	+		(+)																												
98. Z 1K do P.-Běchovice 2TK /2	VC S1 V5 2TK		+	-	(+)	+		+		(+)																												
99. Z 1K do P.-Libeň	VC S1 TK				+	-	•	+		(+)																												
100. Z 2K do P.-Běchovice 1TK	VC S2 1TK		-	+	-	+	+			(+)																												
101. Z 2K do P.-Běchovice 2TK	VC S2 2TK		+	+	-	+	+																															
102. Z 2K do P.-Libeň	VC S2 TK				+	+	+																															
103. Z 4K do P.-Běchovice 1TK	VC S4 1TK		-	+	-	+	-		-	(+)																												
104. Z 4K do P.-Běchovice 2TK	VC S4 2TK		+	+	-	+	-		-																													
105. Z 4K do P.-Libeň	VC S4 TK				+	+	-		-																													
106. Z 6K do P.-Běchovice 1TK	VC S6 1TK		-	+	-	+	-		+	(+)	-																											
107. Z 6K do P.-Běchovice 2TK	VC S6 2TK		+	+	-	+	-		+		-																											
108. Z 6K do P.-Libeň	VC S6 TK				+	+	-		+		-																											
109. Z 8K do P.-Běchovice 1TK	VC S8 1TK		-	+	-	+	-		+	(+)	+																											
110. Z 8K do P.-Běchovice 2TK	VC S8 2TK		+	+	-	+	-		+		+																											
111. Z 8K do P.-Libeň	VC S8 TK				+	+	-		+		+																											

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo		Doba na zastavení [s]:	Výhybky:																			Traťové souhlasy:						Souhlas St. 300:		Volné úseky:							
			1/2	3/5	4	7/9b	8	9a	10	11/Mk2	12	13/Mk3	14	15	16	17/18	311/19	20/23	21/22	24/25	Do Praha-Běchovice 1TK	Do Praha-Běchovice 2TK	Do Praha-Libeň	Do Praha-Hostivař	Do Praha-Z. Město 1TK	Do Praha-Z. Město 2TK	Jízda po 91K *)	Jízda po 93K **)				V2-3 1)	V10	V11	V12	V13	V14-15
Základní poloha výhybek			↗	↗	↗	↗		↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗																		
Jízdní cesta	Volba cesty																																				
Liché posunové cesty																																					
112. Od Se1 k Lc91	PC Se1 V4 Lc91		-	+	-	-	•	-	-	-																											
113. Od Se1 na 3K	PC Se1 V4 3K		-	+	-	-	•	-	-	-	+																										
114. Od Se1 na 1K	PC Se1 V4 1K		-	+	-	-	•	-	+		(+)																										
115. Od Se1 na 2K	PC Se1 2K		-	+	-	+	+	+			(+)																										
116. Od Se1 na 4K	PC Se1 4K		-	+	-	+	+	-	-	-	(+)																										
117. Od Se1 na 6K	PC Se1 6K		-	+	-	+	+	-		+	(+)	-																									
118. Od Se1 na 8K	PC Se1 8K		-	+	-	+	-	-		+	(+)	+																									
119. Od Se1 za Se4 /1	PC Se1 Se4		+	+																																	
120. Od Se1 za Se4 /2	PC Se1 V5 Se4		-	-	(+)																																
121. Od Se2 k Lc91	PC Se2 V4 Lc91		+	+	-	-	•	-	-	-	-																										
122. Od Se2 na 3K	PC Se2 V4 3K		+	+	-	-	•	-	-	-	+																										
123. Od Se2 na 1K	PC Se2 V4 1K		+	+	-	-	•	-	+		(+)																										
124. Od Se2 na 2K	PC Se2 2K		+	+	-	+	+																														
125. Od Se2 na 4K	PC Se2 4K		+	+	-	+	+		-																												
126. Od Se2 na 6K	PC Se2 6K		+	+	-	+	-		+			-																									
127. Od Se2 na 8K	PC Se2 8K		+	+	-	+	-		+		+																										
128. Od Se2 za Se4	PC Se2 Se4		+	-	(+)																																
129. Od HLc k Lc91	PC HLc Lc91				+	-	•	-	-	-	-																										
130. Od HLc na 3K	PC HLc 3K				+	-	•	-	-	-	+																										
131. Od HLc na 1K	PC HLc 1K				+	-	•	-	+		(+)																										
132. Od HLc na 2K	PC HLc 2K				+	+	+																														
133. Od HLc na 4K	PC HLc 4K				+	+	-		-																												
134. Od HLc na 6K	PC HLc 6K				+	+	-		+			-																									
135. Od HLc na 8K	PC HLc 8K				+	+	-		+		+																										
136. Od Se5 k Lc91	PC Se5 Lc91					+		-	-	-	-																										
137. Od Se5 na 3K	PC Se5 3K					+		-		+																											
138. Od Se5 na 1K	PC Se5 1K					+		+		(+)																											
139. Od L93 za HSc	PC L93 HSK																-	+	+																		
140. Od L93 za 1Sc	PC L93 1SK																(+)	-	(+)	-	+																
141. Od L93 za 2Sc	PC L93 2SK										(+)						(+)	-	(+)	-	-																
142. Z 3K za HSc	PC L3 HSK																	+	+	+																	
143. Z 3K za 1Sc	PC L3 1SK																(+)	+	(+)	-	+																
144. Z 3K za 2Sc	PC L3 2SK										(+)						(+)	+	(+)	-	-																
145. Z 1K za HSc	PC L1 HSK																+	(+)	-	(+)	(+)																
146. Z 1K za 1Sc	PC L1 1SK																+		+	+	+																
147. Z 1K za 2Sc	PC L1 2SK										(+)						+		+	+	-																
148. Z 2K za HSc	PC L2 HSK										(+)				+	-	(+)	-	(+)	(+)																	
149. Z 2K za 1Sc	PC L2 1SK										(+)				+	-		+	+	+																	

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo		Doba na zastavení [s]:	Výhybky:																			Traťové souhlasy:						Souhlas St. 300:		Volné úseky:										
			1/2	3/5	4	7/9b	8	9a	10	11/Vk2	12	13/Vk3	14	15	16	17/18	311/19	20/23	21/22	24/25	Do Praha-Běchovice 1TK	Do Praha-Běchovice 2TK	Do Praha-Libeň	Do Praha-Hostivař	Do Praha-Z. Město 1TK	Do Praha-Z. Město 2TK	Jízda po 91K)	Jízda po 93K)					V2-3 1)	V10	V11	V12	V13	V14-15		
Základní poloha výhybek																																								
Jízdní cesta	Volba cesty																																							
187. Od 2Sc na 2K	PC 2Sc V20-22 2K																																							
188. Od 2Sc na 4K	PC 2Sc V20-22 4K																																							
189. Od 2Sc na 6K	PC 2Sc V20-22 6K																																							
190. Od 2Sc na 8K	PC 2Sc V20-22 8K																																							
191. Od 2Sc na 10K	PC 2Sc V20-22 10K																																							
192. Od 2Sc na 2aK	PC 2Sc 2aK																																							
193. Od 2Sc k Se313	PC 2Sc Se313																																							
194. Z 2aK na 2K	PC Se7 2K																																							
195. Z 2aK na 4K	PC Se7 4K																																							
196. Z 2aK na 6K	PC Se7 6K																																							
197. Z 2aK na 8K	PC Se7 8K																																							
198. Z 2aK na 10K	PC Se7 10K																																							
199. Od S91 za Se1	PC S91 V4 1LK																																							
200. Od S91 za Se1	PC S91 V4 2LK																																							
201. Od S91 za HLc	PC S91 HLK																																							
202. Od S91 za Se5	PC S91 1aK																																							
203. Z 3K za Se1	PC S3 V4 1LK																																							
204. Z 3K za Se1	PC S3 V4 2LK																																							
205. Z 3K za HLc	PC S3 HLK																																							
206. Z 3K za Se5	PC S3 1aK																																							
207. Z 1K za Se1	PC S1 V4 1LK																																							
208. Z 1K za Se1	PC S1 V4 2LK																																							
209. Z 1K za HLc	PC S1 HLK																																							
210. Z 1K za Se5	PC S1 1aK																																							
211. Z 2K za Se1	PC S2 1LK																																							
212. Z 2K za Se1	PC S2 2LK																																							
213. Z 2K za HLc	PC S2 HLK																																							
214. Z 4K za Se1	PC S4 1LK																																							
215. Z 4K za Se1	PC S4 2LK																																							
216. Z 4K za HLc	PC S4 HLK																																							
217. Z 6K za Se1	PC S6 1LK																																							
218. Z 6K za Se1	PC S6 2LK																																							
219. Z 6K za HLc	PC S6 HLK																																							
220. Z 8K za Se1	PC S8 1LK																																							
221. Z 8K za Se1	PC S8 2LK																																							
222. Z 8K za HLc	PC S8 HLK																																							
223. Od Se4 za Se1 /1	PC Se4 1LK																																							
224. Od Se4 za Se1 /2	PC Se4 V5 1LK																																							
225. Od Se4 za Se1	PC Se4 2LK																																							

Poznámky
a) Posunovou cestu bude možné postavit až po obnovení provozu ve směru Praha-Žižkov Nákladové Nádraží.
1) Nekontroluje se jsou-li výhybky 3/6 pod závěrem v poloze mínus.
*) Souhlas potvrzuje vyjádření zakázatele posunu v obvodu St.300, postavení výhybek do správné polohy a volnosti kolejíste v pokračování jízdní cesty v obvodu St. 300, dále kontroluje svícení návěsti "Posun dovozen" na návěstidle Lc91. Souhlas bude udělován elektricky
**) Souhlas potvrzuje vyjádření zakázatele posunu v obvodu St.300, postavení výhybek do správné polohy a volnosti kolejíste v pokračování jízdní cesty v obvodu St. 300, dále kontroluje svícení návěsti "Posun dovozen" na návěstidle Se313. Souhlas bude udělován elektricky zabezpečovacím zařízením St 300

Závěrová tabulka PRAHA-MALEŠICE - elektronické stavědlo
--

Základním provedením zařízení jsou současně vyloučeny:

- jízdní cesty, které mají předepsanou rozdílnou polohu aspoň jedné výhybky
- jízdní cesty, které mají společný výhybkový nebo bezvýhybkový úsek
- při vlakových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové i posunové cesty na tutéž kolej
- při posunových cestách na staniční kolej všechny protisměrné vlakové cesty na tutéž kolej

Kromě toho:

Při jízdní cestě: 119. Od Se1 za Se4 /1 jsou vyloučeny:

202. Od S91 za Se5	206. Z 3K za Se5	210. Z 1K za Se5
--------------------	------------------	------------------

Při jízdní cestě: 120. Od Se1 za Se4 /2 jsou vyloučeny:

202. Od S91 za Se5	206. Z 3K za Se5	210. Z 1K za Se5
--------------------	------------------	------------------

Při jízdní cestě: 128. Od Se2 za Se4 jsou vyloučeny:

202. Od S91 za Se5	206. Z 3K za Se5	210. Z 1K za Se5
--------------------	------------------	------------------

Při jízdní cestě: 202. Od S91 za Se5 jsou vyloučeny:

119. Od Se1 za Se4 /1	120. Od Se1 za Se4 /2	128. Od Se2 za Se4
-----------------------	-----------------------	--------------------

Při jízdní cestě: 206. Z 3K za Se5 jsou vyloučeny:

119. Od Se1 za Se4 /1	120. Od Se1 za Se4 /2	128. Od Se2 za Se4
-----------------------	-----------------------	--------------------

Při jízdní cestě: 210. Z 1K za Se5 jsou vyloučeny:

119. Od Se1 za Se4 /1	120. Od Se1 za Se4 /2	128. Od Se2 za Se4
-----------------------	-----------------------	--------------------