

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm²)	DĚLKA (m)	POZNÁMKA
	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.				
OVLÁDACÍ VODIČE A KABELY										
WL	Objekt RZZ	FA	1		Objekt RZZ	X	Prívod 230V, AC 50Hz, TN-C	CYKY-J	11	Napájení skříně RZS-ÚO
101	RZN				RZN-ÚO		L, N, PE			
WL	Objekt RZZ	FA1	2-4		Objekt RZZ	L1-L2	Prívod 230V, AC 50Hz, IT	CYKY-O	2	Napájení skříně MS DOÚO (POZ)
102	RZN-ÚO				MS DOÚO			2 x 2,5 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	24	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 401
301	7x4mm2	na kab.pro ÚO401			MX-1		1-6	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	24	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 402
302	7x4mm2	na kab.pro ÚO402			MX-1		7-12	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	24	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 3A
303	7x4mm2	na kab.pro ÚO3A			MX-1		13-18	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	24	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 108
304	7x4mm2	na kab.pro Ú108			MX-1		19-24	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	71	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 5
305	7x4mm2	na kab.pro ÚO5			MX-1		25-30	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	113	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 4
306	7x4mm2	na kab.pro ÚO4			MX-1		31-36	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	71	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 118
307	7x4mm2	na kab.pro ÚO118			MX-1		37-42	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	71	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 13A
308	7x4mm2	na kab.pro ÚO13A			MX-1		43-48	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	71	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 411
309	7x4mm2	na kab.pro Ú411			MX-1		49-54	7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	71	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 412
310	7x4mm2	na kab.pro ÚO412			MX-1		55-60	7 x 4 mm2		
WS	MS DOÚO	X1	1-18		MX-1	1-6	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 401, 402, 3A
201	POZ						19 x 2,5 mm2			
WS	MS DOÚO	X1	19-36		MX-1	19-36	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm²)	DĚLKA (m)	POZNAMKA
	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZAŘÍZENÍ	SVORK.				
202	POZ							19 x 2,5 mm2		ÚO 108, 5, 4
WS	MS DOUO	X1	37-54		MX-1	37-54	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 118, 13A, 411
203	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS	MS DOUO	X1	55-66		MX-1	55-66	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 412
204	POZ							7 x 2,5 mm2		

WL silové kabely do 1 kV včetně (rozvody ovládání a signalizace)

CELKEM CYKY-J 3x2,5mm² 11 m

CYKY-O 2x2,5mm² 2 m

WS ovládací a signální kabely

CYKY-O 19x2,5mm² 6 m

CYKY-O 7x2,5mm² 2 m

CYKY-O 7x4mm² 564m