

## SO 07 ÚOTV odbočka Brno-Černovice

Příloha: 6

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm²)	DELKA (m)	POZNAMKA
	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.				
OVLÁDACÍ VODIČE A KABELY										
WL 101	ER 1	FA	2	RZN-ÚO		L, N, PE	napájení	CYKY-J	2	Napájení skříně RZN-ÚO
								3 x 2,5 mm2		
WL 102	RZN	FA1	2-4	MS DOÚO		L1-L2	napájení	CYKY-O		Napájení skříně MS DOÚO ( POZ)
								2x2,5 mm²		
WS 301	MX-1	X0	1-6		UO 401:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	1000	Ovládání a signalizace UO 401
					TP č.205			7 x 4 mm2		
WS 302	MX-1	X0	7-12		UO 402:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	970	Ovládání a signalizace UO 402
					TP č.206			7 x 4 mm2		
WS 303	MX-1	X0	13-18		UO 3A:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	1000	Ovládání a signalizace UO 3A
					TP č.205			7 x 4 mm2		
WS 304	MX-1	X0	19-24		UO 3B:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	970	Ovládání a signalizace UO 3B
					TP č. 206			7 x 4 mm2		
WS 305	MX-1	X0	25-30		UO N232:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	270	Ovládání a signalizace UO N232
					TP č. 240			7 x 4 mm2		
WS 306	MX-1	X0	31-36		UO 403:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	240	Ovládání a signalizace UO 403
					TP č. 239A			7 x 4 mm2		
WS 307	MX-1	X0	37-42		UO 411:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	330	Ovládání a signalizace UO 411
					TP č. 249			7 x 4 mm2		
WS 308	MX-1	X0	43-48		UO S221:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	330	Ovládání a signalizace UO S221
					TP č. 249			7 x 4 mm2		
WS 309	MX-1	X0	49-54		UO NP1:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	285	Ovládání a signalizace UO NP1
					TP č.247			7 x 4 mm2		
WS 310	MX-1	X0	55-60		UO NP2:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	370	Ovládání a signalizace UO NP2
					TP č. 250			7 x 4 mm2		
WS 311	MX-1	X0	61-66		UO 412:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	370	Ovládání a signalizace UO 412
					TP č. 250			7 x 4 mm2		
WS 312	MX-1	X0	67-72		UO S222:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	370	Ovládání a signalizace UO S222
					TP č. 250			7 x 4 mm2		
WS 313	MX-1	X0	67-72		UO 108:X	1,2,3,4,7,9	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	625	Ovládání a signalizace UO 108
					TP č. N1			7 x 4 mm2		
WS 201	MS DOÚO	X1	1-18		MX-1	1-6	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	11	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 401, 402, 3A
	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS 202	MS DOUO	X1	19-36		MX-1	19-36	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	11	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 3B, N232, 403
	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS 203	MS DOUO	X1	37-54		MX-1	37-54	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	11	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 411, S221, NP1
	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS 204	MS DOUO	X1	55-72		MX-1	55-72	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	11	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO NP2, 412, S222
	POZ									
WS 205	MS DOUO	X1	73-78		MX-1	73-78	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	11	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 108
	POZ							7 x 2,5 mm2		

WL silové kabely do 1 kV včetně (rozvody ovládání a signalizace)

CELKEM CYKY-O 2x2,5mm² 2 m

CYKY-J 3x2,5mm² 12 m

WS ovládací a signální kabely

CYKY-O 7x4mm² 7130m

CYKY-O 19x2,5mm² 44 m

CYKY-O 7x2,5mm² 11 m