

SO 03 ÚOTV ŽST. PODIVÍN

Příloha: 6

ČÍSLO KABELU	ODKUD			KAM			FUNKCE	TYP KABELU PRŮŘEZ(mm²)	DĚLKA (m)	POZNAMKA
	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.	POS.	ZARÍZENÍ	SVORK.				
OVLÁDACÍ VODIČE A KABELY										
WL	Objekt RZZ	FA	1		Objekt RZZ	X	Přívod 230V, AC 50Hz, TN-C	CYKY-J	2	Napájení skřině RZS-ÚO
101	RZN				RZN-ÚO	L, N, PE				
WL	Objekt RZZ	FA1	2-4		Objekt RZZ	L1-L2		CYKY-O		Napájení skřině MS DOÚO (POZ)
102	RZN-ÚO				MS DOÚO			Přívod 230V, AC 50Hz, IT		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 401
301	7x4mm2	na kab.pro ÚO401			MX-1	1-6		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 402
302	7x4mm2	na kab.pro ÚO402			MX-1	7-12		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 3A
303	7x4mm2	na kab.pro ÚO3A			MX-1	13-18		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 7
304	7x4mm2	na kab.pro ÚO7			MX-1	19-24		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	80	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 13A
305	7x4mm2	na kab.pro ÚO13A			MX-1	25-30		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	80	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 118
306	7x4mm2	na kab.pro ÚO118			MX-1	31-36		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	80	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 411
307	7x4mm2	na kab.pro ÚO411			MX-1	37-42		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S1			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	80	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 412
308	7x4mm2	na kab.pro ÚO412			MX-1	43-48		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 5
309	7x4mm2	na kab.pro ÚO5			MX-1	49-54		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 4
310	7x4mm2	na kab.pro ÚO4			MX-1	55-60		7 x 4 mm2		
WS	Kabel CYKY	spojka S2			RZZ-DO	X0	ovládání a signalizace ÚO	CYKY-O	30	Kabel pro napájení a ovládání ÚO 108
311	7x4mm2	na kab.pro ÚO108			MX-1	61-66		7 x 4 mm2		
WS	MS DOÚO	X1	1-18		MX-1	1-6	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 401, 402, 3A
201	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS	MS DOÚO	X1	19-36		MX-1	19-36	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 7, 13A, 118
202	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS	MS DOÚO	X1	37-54		MX-1	37-54	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 411, 412, 5
203	POZ							19 x 2,5 mm2		
WS	MS DOUO	X1	55-66		MX-1	55-66	ovládání a signalizace UO	CYKY-O	2	Propojení skříní MS DOUO - MX-1 ÚO 4, 108
204	POZ							19 x 2,5 mm2		

WL silové kabely do 1 kV včetně (rozvody ovládání a signalizace)

CELKEM CYKY-J 3x2,5mm² 2 m

CYKY-O 2x2,5mm² 2 m

WS ovládací a signální kabely

CYKY-O 19x2,5mm² 8 m

CYKY-O 7x4mm² 530m