



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Orientační schéma:




Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	8/2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Václav Švásta

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno	

Zhotovitel stavby:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>		
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel objektu:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>		
Adresa:	Václavská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Václav Švásta	Ing. Přemysl Boguaj	Ing. Přemysl Boguaj

Název stavby/akce:	<b>Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Božice a Hodonice</b>		Označení (S-kód):
			-
			Zakázka č.:
			23-025-40-311
Název části:	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)		Označení části: <b>D.1.1.1</b>
Název objektu:	<b>Oprava SZZ Hodonice</b>		Označení objektu/komplexu: <b>PS 03</b>
Název přílohy:	Tabulka lomových bodů		Číslo přílohy: <b>2. 110</b>
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Jihomoravský	viz textová část	2082 04	
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DSP+PDPS	8/2023		

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X X	- P D P S	- D I I I X	- P S 0 3 X X X X	- X X	- 2 - 1 1 0	- 0 0 0

# Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Božice a Hodonice

## PS 03 Oprava SZZ Hodonice

### Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	X	Y	Z	popis (poznámka)
1	1197023,5892	633476,3371	0,0000	předvěst PŘL
2	1197023,5397	633477,5551	0,0000	lom trasy - protlak pod kolejí, odbočka k PŘL
3	1197028,0221	633480,5280	0,0000	lom trasy - protlak pod kolejí, odbočka k PŘL
4	1197004,3482	633516,6360	0,0000	lom trasy
5	1196954,5068	633592,1923	0,0000	lom trasy
6	1196902,9714	633669,8825	0,0000	lom trasy
7	1196847,6507	633754,2588	0,0000	lom trasy
8	1196789,8587	633842,4044	0,0000	startovací jáma - protlak pod komunikací P7122
9	1196784,2879	633850,9011	0,0000	startovací jáma - protlak pod komunikací P7122
10	1196753,9203	633897,2184	0,0000	lom trasy
11	1196719,6232	633949,5292	0,0000	lom trasy
12	1196689,0636	633996,1394	0,0000	lom trasy
13	1196672,9415	634021,9515	0,0000	lom trasy
14	1196656,0128	634047,9841	0,0000	lom trasy
15	1196641,3520	634071,9089	0,0000	lom trasy - startovací jáma protlaku k vj. náv L a PBH1
16	1196639,9435	634072,6259	0,0000	odbočka trasy k PN PBH1
17	1196637,8214	634071,3043	0,0000	počítač náprav PBH1
18	1196635,8242	634068,4601	0,0000	startovací jáma protlaku - odbočka k vj. náv. L
19	1196635,1064	634069,6105	0,0000	vjezdové návěstidlo L
20	1196633,5980	634084,0780	0,0000	most km 15,995
21	1196631,6541	634088,5954	0,0000	most km 15,995
22	1196619,6090	634108,0871	0,0000	most km 15,995
23	1196615,9946	634111,7293	0,0000	most km 15,995
24	1196574,4412	634180,6390	0,0000	lom trasy
25	1196536,9914	634241,6223	0,0000	lom trasy
26	1196507,7187	634291,9329	0,0000	lom trasy
27	1196473,5020	634350,7406	0,0000	lom trasy
28	1196458,6283	634376,2941	0,0000	lom trasy
29	1196459,7159	634376,9269	0,0000	lom trasy
30	1196454,2297	634386,4897	0,0000	lom trasy
31	1196427,5489	634433,5890	0,0000	odbočka k odj. Náv. SB a PN PBH2
32	1196427,3639	634432,0633	0,0000	skupinové odjezdové návěstidlo SB
33	1196424,7061	634430,6717	0,0000	počítač náprav HPB2
34	1196424,4787	634438,2881	0,0000	jáma protlaku, odbočka trasy SEE k St.I
35	1196418,4206	634435,1060	0,0000	jáma protlaku, odbočka trasy SEE k St.I
36	1196414,2906	634442,5807	0,0000	lom trasy SEE
37	1196414,9020	634443,7695	0,0000	lom trasy SEE
38	1196413,0501	634446,7535	0,0000	lom trasy SEE k St.I
39	1196420,2403	634445,5237	0,0000	lom trasy
40	1196418,2588	634450,2159	0,0000	lom trasy
41	1196410,7049	634463,7601	0,0000	lom trasy
42	1196400,8957	634492,0100	0,0000	lom trasy
43	1196396,1071	634507,4875	0,0000	lom trasy
44	1196393,1861	634508,9727	0,0000	lom trasy
45	1196391,6610	634514,6713	0,0000	lom trasy - startovací jáma protlaku pod kolejí
46	1196385,0491	634511,6610	0,0000	lom trasy - startovací jáma protlaku pod kolejí

# PS 03 Oprava SZZ Hodonice

## Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK

Výškový systém Bpv

Číslo bodu	X	Y	Z	popis (poznámka)
47	1196373,5061	634534,0069	0,0000	lom trasy
48	1196371,6342	634537,0094	0,0000	lom trasy
49	1196370,4874	634539,1957	0,0000	lom trasy
50	1196365,1719	634550,0883	0,0000	lom trasy
51	1196351,7626	634575,8794	0,0000	lom trasy
52	1196336,9346	634604,2133	0,0000	lom trasy
53	1196327,6843	634621,8155	0,0000	lom trasy
54	1196327,1736	634623,8502	0,0000	lom trasy
55	1196325,7074	634626,6654	0,0000	lom trasy
56	1196324,2302	634628,3930	0,0000	lom trasy
57	1196305,3891	634663,7425	0,0000	lom trasy - startovací jáma protlaku pod kolejí
58	1196310,5723	634666,3859	0,0000	lom trasy - startovací jáma protlaku pod kolejí
59	1196301,8228	634680,0549	0,0000	lom trasy
60	1196283,1850	634706,8259	0,0000	lom trasy
61	1196275,9578	634721,4317	0,0000	odbočka sdělovací kabelizace do VB ŽST Hodonice
62	1196275,1818	634739,3839	0,0000	lom trasy - sdělovací kabelizace
63	1196273,2279	634743,5366	0,0000	vstup sděl. kabelizace zboku do VB ŽST Hodonice
64	1196271,8378	634729,2929	0,0000	lom trasy zab. zař.
65	1196260,3300	634751,2507	0,0000	odbočka trasy zab. zař. do VB
66	1196262,6970	634752,5261	0,0000	odbočka trasy zab. zař. do St.II a rovně do VB
67	1196266,2376	634754,4339	0,0000	vstup kabelizace zab. zař. do VB ŽST Hodonice
68	1196259,0118	634759,3655	0,0000	lom trasy
69	1196255,0789	634767,7658	0,0000	lom trasy
70	1196257,2244	634769,5222	0,0000	lom trasy
71	1196251,0327	634781,3614	0,0000	lom trasy
72	1196240,7732	634799,6002	0,0000	lom trasy
73	1196235,3983	634798,5122	0,0000	lom trasy
74	1196219,1746	634829,2801	0,0000	lom trasy
75	1196201,4033	634863,7726	0,0000	lom trasy
76	1196179,0957	634905,7281	0,0000	lom trasy
77	1196162,0459	634937,5976	0,0000	lom trasy
78	1196146,5190	634966,5076	0,0000	lom trasy
79	1196131,0461	634996,0441	0,0000	lom trasy
80	1196129,3847	634999,6842	0,0000	lom trasy
81	1196127,4960	635005,6478	0,0000	lom trasy
82	1196112,5638	635034,3616	0,0000	lom trasy
83	1196096,0661	635066,2304	0,0000	lom trasy
84	1196091,7606	635074,3118	0,0000	lom trasy
85	1196075,7593	635103,8948	0,0000	lom trasy
86	1196073,9693	635109,1563	0,0000	lom trasy
87	1196060,8150	635134,6666	0,0000	odbočka trasy zab. zař. do St.II
88	1196065,2423	635136,9495	0,0000	odbočka trasy zab. zař. do St.II
89	1196064,5219	635138,3578	0,0000	vstup kabelizace zab. zař. do St. II