
PS 01
SO 05
PS 01
k.ú. Milotice nad Opavou
k.ú. Nové Heřminovy
k.ú. Milotice nad Opavou
směr Vrbno p. Pradědem
směr Milotice nad Opavou
směr Bruntál
směr Milotice nad Opavou
TU 2191 116
TU 2191 117
TU 2191 119
TU 2191 118
SO 04
SO 03
SO 05
SO 06
SO 01
SO 02
PS 02
521600
1077200
521100
1077200
521200
1077500
521000
1077400
521600
1077600
71,7
71,8
71,9
72,0
72,1
72,2
72,3
72,4
72,5
72,6
72,7
72,8
72,9
73,0
1,2
1,7
2,0
2,1
2,4
2,5
2,6
2,7
3,0
3,1
3,4
3,5
3,6
3,7
4,0
4,1
4,4
4,5
4,6
4,7
5,0
5,1
5,4
5,5
6,0
6,1
6,4
6,5
6,6
6,7
7,0
7,1
7,4
7,5
8,0
8,1
8,4
8,5
9,0
9,1
9,4
9,5
407/3
407/10
407/14
407/16
407/11
407/18
407/17
407/45
407/43
407/58
407/50
407/48
407/42
407/49
407/51
407/52
407/54
407/53
407/55
407/56
407/57
407/147
407/146
407/145
407/144
407/143
407/141
407/142
407/148
407/149
407/150
407/151
407/152
407/153
407/154
407/155
407/156
407/157
407/158
407/159
407/160
407/161
407/162
407/163
407/164
407/165
407/166
407/167
407/168
407/169
407/170
407/171
407/172
407/173
407/174
407/175
407/176
407/177
407/178
407/179
407/180
407/181
407/182
407/183
407/184
407/185
407/186
407/187