

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
<b>Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves</b>									
<b>1. TK - správný směr</b>					<b>1. TK - nesprávný směr</b>				
Sc1	442,122				Lc1	437,358			
↓		0,372			↓		0,389		
1-4418	441,750		NEL		1-4377	437,747		KRA	
↓		0,300			↓		0,217		
S1a	441,450				1-4379	437,964			
↓		0,320			↓		0,266		
1-4412	441,130		TÚ		L1b	438,230			
↓		0,570			↓		0,450		
1-4406	440,560				1-4387	438,680			
↓		0,620	TÚ + Nel	Zastávka Nelahozeves Zámek 440,188 - 440,375	↓		0,552	TÚ	
1So-4400	439,940				1-4393	439,232			
↓		0,708			↓		0,708		
1-4392	439,232				1Lo-4399	439,940			
↓		0,552	TÚ		↓		0,620	TÚ + Nel	Zastávka Nelahozeves Zámek 440,188 - 440,375
1-4386	438,680				1-4405	440,560			
↓		0,370			↓		0,570	TÚ	
1S	438,310				1-4411	441,130			
↓		0,346			↓		0,270		
1-4380	437,964				1L	441,400			
↓		0,217	KRA		↓		0,350		
1-4378	437,747				1-4417	441,750		NEL	
↓		0,813			↓		0,727		
Sc1	436,934				1-4425	442,477			
<b>2. TK - nesprávný směr</b>					<b>2. TK - správný směr</b>				
Sc2	442,152				Lc2	437,335			
↓		0,402			↓		0,412		
2-4418	441,750		NEL		2-4377	437,747		KRA	
↓		0,300			↓		0,217		
S2a	441,450				2-4379	437,964			
↓		0,320			↓		0,266		
2-4412	441,130		TÚ		L2b	438,230			
↓		0,570			↓		0,450		
2-4406	440,560				2-4387	438,680			
↓		0,620	TÚ + Nel	Zastávka Nelahozeves Zámek 440,188 - 440,375	↓		0,552	TÚ	
2So-4400	439,940				2-4393	439,232			
↓		0,708			↓		0,708		
2-4392	439,232				2Lo-4399	439,940			
↓		0,552	TÚ		↓		0,620	TÚ + Nel	Zastávka Nelahozeves Zámek 440,188 - 440,375
2-4386	438,680				2-4405	440,560			
↓		0,370			↓		0,570		
2S	438,310				2-4411	441,130		TÚ	
↓		0,346			↓		0,270		
2-4380	437,964				2L	441,400			
↓		0,217	KRA		↓		0,350		
2-4378	437,747				2-4417	441,750			
↓		0,780			↓		0,727		
Sc2	436,967				2-4425	442,477			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Nelahozeves - Vraňany									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	449,706				Lc1	442,812			
↓		0,212			↓		0,313		
1-4494	449,494		VRA		1-4431	443,125		NEL	
↓		0,219			↓		0,235		
S1a	449,275				L1b	443,360			
↓		0,419			↓		0,390		
1-4488	448,856		TÚ		1-4437	443,750		TÚ	
↓		0,576			↓		0,530		
1-4482	448,280				1-4443	444,280			
↓		0,600	TÚ + Mič	Zastávka Mlčechvosty 447,780 - 447,942	↓		0,700	TÚ + Ouh	Zastávka Nové Ouholice 444,680 - 444,850 nenulová RS
1-4476	447,680				1-4449	444,980			
		0,600			↓		0,750		
1-4470	447,080				1-4457	445,730			
↓		0,580			↓		0,770		
1So-4464	446,500		TÚ		1Lo-4465	446,500		TÚ	
↓		0,770			↓		0,580		
1-4456	445,730				1-4469	447,080			
		0,750			↓		0,600		
1-4450	444,980				1-4477	447,680			
↓		0,700	TÚ + Ouh	Zastávka Nové Ouholice 444,680 - 444,850	↓		0,600	TÚ + Mič	Zastávka Mlčechvosty 447,780 - 447,942
1-4442	444,280		TÚ		1-4483	448,280			
↓		0,530			↓		0,576	TÚ	
1-4438	443,750				1-4489	448,856			
↓		0,340			↓		0,369		
1S	443,410		NEL		1L	449,225			
↓		0,285			↓		0,269		
1-4432	443,125				1-4495	449,494		VRA	
↓		0,648			↓		0,662		
1-4424	442,477				1-4501	450,156			
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	449,760				Lc2	442,872			
↓		0,266			↓		0,253		
2-4494	449,494		VRA		2-4431	443,125		NEL	
↓		0,219			↓		0,235		
S2a	449,275				L2b	443,360			
↓		0,419			↓		0,390		
2-4488	448,856		TÚ		2-4437	443,750		TÚ	
↓		0,576			↓		0,530		
2-4482	448,280				2-4443	444,280			
↓		0,600	TÚ + Mič	Zastávka Mlčechvosty 447,780 - 447,942 nenulová RS	↓		0,700	TÚ + Ouh	Zastávka Nové Ouholice 444,680 - 444,850 nenulová RS
2-4476	447,680				2-4449	444,980			
		0,600			↓		0,750		
2-4470	447,080				2-4457	445,730			
↓		0,580			↓		0,770		
2So-4464	446,500		TÚ		2Lo-4465	446,500		TÚ	
↓		0,770			↓		0,580		
2-4456	445,730				2-4469	447,080			
		0,750			↓		0,600		
2-4450	444,980				2-4477	447,680			
↓		0,700	TÚ + Ouh	Zastávka Nové Ouholice 444,680 - 444,850	↓		0,600	TÚ + Mič	Zastávka Mlčechvosty 447,780 - 447,942
2-4442	444,280		TÚ		2-4483	448,280			
↓		0,530			↓		0,576	TÚ	
2-4438	443,750				2-4489	448,856			
↓		0,340			↓		0,369		
2S	443,410		NEL		2L	449,225			
↓		0,285			↓		0,269		
2-4432	443,125				2-4495	449,494		VRA	

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
↓		0,648			↓		0,662		
2-4424	442,477				2-4501	450,156			

Vraňany - Dolní Beřkovice									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	458,247				Lc1	450,578			
↓		0,328			↓		0,240		
1-4580	457,919		DBE		1-4509	450,818		VRA	
↓		0,339			↓		0,232		
S1a	457,580				L1b	451,050			
↓		0,549			↓		0,352		
1-4570	457,031		TÚ		1-4513	451,402			
↓		0,710			↓		0,669		
1-4564	456,321				1-4521	452,071			
↓		0,710			↓		0,710		
1-4556	455,611				1-4527	452,781			
↓		0,700	TÚ + Cít	Zastávka Cítov 455,068 - 455,208	↓		0,710	TÚ	
1-4550	454,911				1-4535	453,491			
↓		0,710			↓		0,710		
1So-4542	454,201				1Lo-4543	454,201			
↓		0,710			↓		0,710		
1-4534	453,491				1-4549	454,911			
↓		0,710	TÚ		↓		0,700	TÚ + Cít	Zastávka Cítov 455,068 - 455,208
1-4528	452,781				1-4557	455,611			
↓		0,710			↓		0,710		
1-4520	452,071				1-4563	456,321		TÚ	
↓		0,669			↓		0,710		
1-4514	451,402				1-4571	457,031			
↓		0,302			↓		0,499		
1S	451,100				1L	457,530			
↓		0,282			↓		0,389		
1-4508	450,818		VRA		1-4579	457,919		DBE	
↓		0,662			↓		0,680		
1-4502	450,156				1-4585	458,599			
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	458,208				Lc2	450,510			
↓		0,289			↓		0,308		
2-4580	457,919		DBE		2-4509	450,818		VRA	
↓		0,339			↓		0,232		
S2a	457,580				L2b	451,050			
↓		0,549			↓		0,352		
2-4570	457,031		TÚ		2-4513	451,402			
↓		0,710			↓		0,669		
2-4564	456,321				2-4521	452,071			
↓		0,710			↓		0,710		
2-4556	455,611				2-4527	452,781			
↓		0,700	TÚ + Cít	Zastávka Cítov 455,068 - 455,208	↓		0,710	TÚ	
2-4550	454,911				2-4535	453,491			
↓		0,710			↓		0,710		
2So-4542	454,201				2Lo-4543	454,201			
↓		0,710			↓		0,710		
2-4534	453,491				2-4549	454,911			
↓		0,710	TÚ		↓		0,700	TÚ + Cít	Zastávka Cítov 455,068 - 455,208
2-4528	452,781				2-4557	455,611			
↓		0,710			↓		0,710		
2-4520	452,071				2-4563	456,321		TÚ	
↓		0,669			↓		0,710		
2-4514	451,402				2-4571	457,031			
↓		0,302			↓		0,499		

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
2S	451,100		VRA		2L	457,530		DBE	
↓		0,282			↓		0,389		
2-4508	450,818				2-4579	457,919			
↓		0,662			↓		0,680		
2-4502	450,156				2-4585	458,599			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
<b>Dolní Beřkovice - Hněvice</b>									
<b>1. TK - správný směr</b>					<b>1. TK - nesprávný směr</b>				
Sc1	467,007				Lc1	459,004			
↓		0,397			↓		0,275		
1-4666	466,610		HNE		1-4593	459,279		DBE	
↓		0,223			↓		0,258		
S1a	466,387				L1b	459,537			
↓		0,327			↓		0,496		
1-4660	466,060				1-4601	460,033			
↓		0,600			↓		0,527		
1-4654	465,460		TÚ		1-4605	460,560			
		0,750			↓		0,700		
1-4648	464,710				1-4613	461,260		TÚ	
↓		0,750			↓		0,700		
1-4640	463,960				1-4619	461,960			
↓		0,700	TÚ + HPo	Zastávka Horní Počápy 463,528 - 463,668	↓		0,650		
1-4632	463,260				1Lo-4627	462,610			
↓		0,650			↓		0,650		
1So-4626	462,610				1-4633	463,260			
↓		0,650			↓		0,700	TÚ + HPo	Zastávka Horní Počápy 463,528 - 463,668
1-4620	461,960				1-4639	463,960			
↓		0,700	TÚ		↓		0,750		
1-4612	461,260				1-4647	464,710			
↓		0,700			↓		0,750	TÚ	
1-4606	460,560				1-4655	465,460			
↓		0,527			↓		0,600		
1-4600	460,033				1-4661	466,060			
↓		0,427			↓		0,277		
1S	459,606				1L	466,337			
↓		0,327			↓		0,273		
1-4592	459,279		DBE		1-4667	466,610		HNE	
↓		0,680			↓		0,397		
1-4586	458,599				Sc1	467,007			
<b>2. TK - nesprávný směr</b>					<b>2. TK - správný směr</b>				
Sc2	466,915				Lc2	458,925			
↓		0,305			↓		0,354		
2-4666	466,610		HNE		2-4593	459,279		DBE	
↓		0,223			↓		0,258		
S2a	466,387				L2b	459,537			
↓		0,327			↓		0,496		
2-4660	466,060				2-4601	460,033			
↓		0,600			↓		0,527		
2-4654	465,460		TÚ		2-4605	460,560			
		0,750			↓		0,700		
2-4648	464,710				2-4613	461,260		TÚ	
↓		0,750			↓		0,700		
2-4640	463,960				2-4619	461,960			
↓		0,700	TÚ + HPo	Zastávka Horní Počápy 463,359 - 463,499	↓		0,650		
2-4632	463,260				2Lo-4627	462,610			
↓		0,650			↓		0,650		
2So-4626	462,610				2-4633	463,260			
↓		0,650			↓		0,700	TÚ + HPo	Zastávka Horní Počápy 463,359 - 463,499
2-4620	461,960				2-4639	463,960			
↓		0,700	TÚ		↓		0,750		
2-4612	461,260				2-4647	464,710			
↓		0,700			↓		0,750	TÚ	
2-4606	460,560				2-4655	465,460			
↓		0,527			↓		0,600		
2-4600	460,033				2-4661	466,060			
↓		0,427			↓		0,277		
2S	459,606				2L	466,337			
↓		0,327			↓		0,273		

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
2-4592	459,279		DBE		2-4667	466,610		HNE	
↓		0,680			↓		0,777		
2-4586	458,599				2-4673	467,387			
<b>Hněvice - Roudnice nad Labem</b>									
<b>1. TK - správný směr</b>					<b>1. TK - nesprávný směr</b>				
Sc1	476,082				Lc1	467,77			
↓		0,366			↓		0,852		
1-4758	475,716		RNL		1-4686	468,62			
↓		0,346			↓		0,444		
S1a	475,370				Lc1c	469,064		HNE	
↓		0,546			↓		0,204		
1-4748	474,824		TÚ		1-4693	469,268			
↓		0,700			↓		0,311		
1-4742	474,124				1-4695	469,579			
↓		0,700	TÚ + Dob	Zastávka Dobříň 473,823 - 473,966	↓		0,250		
1-4734	473,424				1-4699	469,829			
↓		0,700			↓		0,361	TÚ	
1-4728	472,724				1-4701	470,190			
↓		0,700			↓		0,500		
1So-4720	472,024		TÚ		1-4707	470,690			
↓		0,700			↓		0,634	TÚ + Zál	Zastávka Záluží 470,924 - 471,060
1-4714	471,324				1-4713	471,324			
↓		0,634	TÚ + Zál	Zastávka Záluží 470,924 - 471,060	↓		0,700		
1-4706	470,690				1Lo-4721	472,024			
↓		0,500			↓		0,700		
1-4702	470,190		TÚ		1-4727	472,724			
↓		0,361			↓		0,700	TÚ + Dob	Zastávka Dobříň 473,823 - 473,966
1-4698	469,829				1-4735	473,424			
↓		0,200			↓		0,700		
1S	469,629				1-4741	474,124			
↓		0,361			↓		0,700	TÚ	
1-4692	469,268				1-4749	474,824			
↓		0,648			↓		0,496		
1-4686	468,620		HNE		1L	475,320			
↓		0,444			↓		0,396		
Sc1c	468,18				1-4757	475,716		RNL	
↓		0,789			↓		0,701		
1-4674	467,39				1-4765	476,417			

"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."  
Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
Hněvice - Roudnice nad Labem									
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	476,025		RNL		Lc2	467,71		HNE	
↓		0,309			↓		0,906		
2-4758	475,716				2-4687	468,62			
↓		0,346	TÚ		↓		0,444	HNE	
S2a	475,370				Lc2c	469,064			
↓		0,546			↓		0,204		
2-4748	474,824		TÚ + Dob		2-4693	469,268		TÚ	
↓		0,700			↓		0,311		
2-4742	474,124				L2b	469,579			
↓		0,700	TÚ	Zastávka Dobříň 473,823 - 473,966	↓		0,250	TÚ	
2-4734	473,424				2-4699	469,829			
↓		0,700			↓		0,361		
2-4728	472,724		TÚ + Zál		2-4701	470,190		TÚ	
↓		0,700			↓		0,500		
2So-4720	472,024				2-4707	470,690			
↓		0,700	TÚ + Zál		↓		0,634	TÚ	Zastávka Záluží 470,924 - 471,060
2-4714	471,324				2-4713	471,324			
↓		0,634		Zastávka Záluží 470,924 - 471,060	↓		0,700		
2-4706	470,690		TÚ		2Lo-4721	472,024		TÚ + Dob	
↓		0,500			↓		0,700		
2-4702	470,190				2-4727	472,724			
↓		0,361	HNE		↓		0,700	TÚ	Zastávka Dobříň 473,823 - 473,966
2-4698	469,829				2-4735	473,424			
↓		0,200			↓		0,700		
2S	469,629		RNL		2-4741	474,124		RNL	
↓		0,361			↓		0,700		
2-4692	469,268				2-4749	474,824			
↓		0,648	HNE		↓		0,496	RNL	
2-4686	468,620				2L	475,320			
↓		0,444			↓		0,396		
Sc2c	468,18		HNE		2-4757	475,716			
↓		0,789			↓		0,701		
2-4674	467,39				2-4765	476,417			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Roudnice nad Labem - Hrobce									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	480,713				Lc1	476,752			
↓		0,282			↓		0,299		
1-4804	480,431		HRO		1-4771	477,051		RNL	
↓		0,280			↓		0,214		
S1a	480,151				L1b	477,265			
↓		0,380			↓		0,414		
1-4798	479,771				1-4777	477,679			
↓		0,700			↓		0,692		
1-4790	479,071		TÚ		1Lo-4783	478,371		TÚ	
↓		0,700			↓		0,700		
1So-4784	478,371				1-4791	479,071			
↓		0,692			↓		0,700		
1-4776	477,679				1-4797	479,771			
↓		0,364			↓		0,330		
1S	477,315				1L	480,101			
↓		0,264			↓		0,330		
1-4770	477,051		RNL		1-4805	480,431		HRO	
↓		0,634			↓		0,658		
1-4764	476,417				1-4811	481,089			
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	480,767				Lc2	476,782			
↓		0,336			↓		0,269		
2-4804	480,431		HRO		2-4771	477,051		RNL	
↓		0,280			↓		0,214		
S2a	480,151				L2b	477,265			
↓		0,380			↓		0,414		
2-4798	479,771				2-4777	477,679			
↓		0,700			↓		0,692		
2-4790	479,071		TÚ		2Lo-4783	478,371		TÚ	
↓		0,700			↓		0,700		
2So-4784	478,371				2-4791	479,071			
↓		0,692			↓		0,700		
2-4776	477,679				2-4797	479,771			
↓		0,364			↓		0,330		
2S	477,315				2L	480,101			
↓		0,264			↓		0,330		
2-4770	477,051		RNL		2-4805	480,431		HRO	
↓		0,634			↓		0,658		
2-4764	476,417				2-4811	481,089			



**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Hrobce - Bohušovice nad Ohří									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	488,230				Lc1	481,465			
↓		0,308			↓		0,277		
1-4880	487,922		BNO		1-4817	481,742		HRO	
↓		0,312			↓		0,290		
S1a	487,610				L1b	482,032			
↓		0,438			↓		0,390		
1-4872	487,172		TÚ		1-4825	482,422			
↓		0,600			↓		0,520		
1-4866	486,572				1-4829	482,942			
↓		0,697	TÚ + Hrd	Zastávka Hrdly 486,374 - 486,514	↓		0,728	TÚ	
1-4858	485,875				1-4837	483,670			
↓		0,750	TÚ		↓		0,755		
1So-4852	485,125				1-4845	484,425			
↓		0,700	TÚ + Ole	Zastávka Oleško 484,875 - 485,015	↓		0,700	TÚ + Ole	Zastávka Oleško 484,875 - 485,015
1-4844	484,425				1Lo-4851	485,125			
↓		0,755			↓		0,750	TÚ	
1-4836	483,670				1-4859	485,875			
↓		0,728	TÚ		↓		0,697	TÚ + Hrd	Zastávka Hrdly 486,374 - 486,514 nutno řešit RS
1-4830	482,942				1-4865	486,572			
↓		0,520			↓		0,600	TÚ	
1-4824	482,422				1-4871	487,172			
↓		0,340			↓		0,388		
1S	482,082				1L	487,560			
↓		0,340			↓		0,388		
1-4818	481,742		HRO		1-4879	487,948		BNO	
↓		0,653			↓		0,702		
1-4810	481,089				1-4887	488,650			
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	488,230				Lc2	481,427			
↓		0,308			↓		0,315		
2-4880	487,922		BNO		2-4817	481,742		HRO	
↓		0,312			↓		0,290		
S2a	487,610				L2b	482,032			
↓		0,438			↓		0,390		
2-4872	487,172		TÚ		2-4825	482,422			
↓		0,542			↓		0,520		
2-4866	486,630				2-4829	482,942			
↓		0,755	TÚ + Hrd	Zastávka Hrdly 486,479 - 486,620	↓		0,728	TÚ	
2-4858	485,875				2-4837	483,670			
↓		0,750	TÚ		↓		0,755		
2So-4852	485,125				2-4845	484,425			
↓		0,700	TÚ + Ole	Zastávka Oleško 484,692 - 484,832	↓		0,700	TÚ + Ole	Zastávka Oleško 484,692 - 484,832
2-4844	484,425				2Lo-4851	485,125			
↓		0,755			↓		0,750	TÚ	
2-4836	483,670				2-4859	485,875			
↓		0,728	TÚ		↓		0,755	TÚ + Hrd	Zastávka Hrdly 486,479 - 486,620

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
2-4830	482,942				2-4867	486,630			nutno řešit RS
↓		0,520			↓		0,542	TÚ	
2-4824	482,422				2-4871	487,172			
↓		0,340			↓		0,388		
2S	482,082				2L	487,560			
↓		0,340			↓		0,388		
2-4818	481,742		HRO		2-4879	487,948		BNO	
↓		0,653			↓		0,702		
2-4810	481,089				2-4887	488,650			

Bohušovice nad Ohří - Lovosice									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
1-4954	495,4				Lc1	488,948			
↓		0,546			↓		0,368		
Sc1	494,85				1-4893	489,316		BNO	
↓		0,606			↓		0,234		
101-4942	494,24				L1b	489,550			
↓		0,793			↓		0,465	TÚ	
Sc101	493,450		LOV		1-4901	490,015			
↓		0,460			↓		0,700	TÚ + Ole	Zastávka Nové Kopisty 490,473 - 490,613
1-4930	492,990				1-4907	490,715			
↓		0,203			↓		0,621		
S101a	492,787				1Lo-4913	491,336			
↓		0,320	TÚ + Luk	Zastávka Lukavec 492,567 - 492,707	↓		0,621	TÚ	
1-4924	492,467				1-4919	491,957			
↓		0,510			↓		0,510		
1-4920	491,957				1-4925	492,467			
↓		0,621	TÚ		↓		0,270		Zastávka Lukavec 492,567 - 492,707
1So-4914	491,336				1L	492,737			nutno řešit RS
↓		0,621			↓		0,253		
1-4908	490,715				1-4929	492,990			
↓		0,700	TÚ + Nko	Zastávka Nové Kopisty 490,473 - 490,613	↓		0,460		
1-4900	490,015		TÚ		101-4935	493,450		LOV	
↓		0,415			↓		0,793		
1S	489,600				Lc101	494,24			
↓		0,284			↓		0,606		
1-4894	489,316		BNO		1-4949	494,85			
↓		0,666			↓		0,546		
1-4886	488,650				Lc1	495,4			
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
2-4954	495,395				Lc2	489,036			
↓		0,546			↓		0,280		
Sc2	494,849				2-4893	489,316		BNO	
↓		0,606			↓		0,234		
102-4942	494,243				L2b	489,550			
↓		0,646			↓		0,465	TÚ	
Sc102	493,597		LOV		2-4901	490,015			
↓		0,603			↓		0,700	TÚ + Ole	Zastávka Nové Kopisty 490,473 - 490,613
2-4930	492,994				2-4907	490,715			
↓		0,207			↓		0,621		
S102a	492,787				2Lo-4913	491,336			
↓		0,320	TÚ + Luk	Zastávka Lukavec 492,567 - 492,707	↓		0,621	TÚ	
2-4924	492,467				2-4919	491,957			
↓		0,510			↓		0,510		
2-4920	491,957				2-4925	492,467			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
↓		0,621	TÚ		↓		0,270		Zastávka Lukavec 492,567 - 492,707 nutno řešit RS
2So-4914	491,336				2L	492,737			
↓		0,621			↓		0,257		
2-4908	490,715				2-4929	492,994			
↓		0,700	TÚ + Nko	Zastávka Nové Kopisty 490,473 - 490,613	↓		0,603		
2-4900	490,015				2-4935	493,597		LOV	
↓		0,415	TÚ		↓		0,646		
2S	489,600				Lc102	494,24			
↓		0,284			↓		0,595		
2-4894	489,316		BNO		2-4949	494,84			
↓		0,666			↓		0,557		
2-4886	488,650				Lc2	495,4			
<b>Lovosice - Prackovice nad Labem</b>									
<b>1. TK - správný směr</b>					<b>1. TK - nesprávný směr</b>				
Sc1	503,607				Lc1	495,395			
↓		0,350			↓		0,347	LOV	
1-5032	503,257		PNL		1-4957	495,742			
↓		0,263			↓		0,260		
S1a	502,994				L1b	496,002			
↓		0,463	TÚ		↓		0,460		
1-5026	502,531				1-4965	496,462		TÚ	
↓		0,600	TÚ + Lib	Zastávka Litochovice nad Labem 502,188 - 502,330	↓		0,563		
1-5020	501,931				1-4971	497,025			
↓		0,700			↓		0,700	TÚ + Lom	Zastávka Lovosice - město 497,125 - 497,316
1-5012	501,231		TÚ		1-4977	497,725			
↓		0,700			↓		0,706		
1-5006	500,531				1-4985	498,431		TÚ	
↓		0,700			↓		0,700		
1So-4998	499,831				1-4991	499,131			
↓		0,700	TÚ + Mže	Zastávka Malé Žernoseky 499,257 - 499,396	↓		0,700	TÚ + Mže	Zastávka Malé Žernoseky 499,257 - 499,396
1-4992	499,131				1Lo-4999	499,831			
↓		0,700			↓		0,700		
1-4984	498,431		TÚ		1-5005	500,531			
↓		0,706			↓		0,700		
1-4978	497,725				1-5013	501,231		TÚ	
↓		0,700	TÚ + Lom	Zastávka Lovosice - město 497,125 - 497,316	↓		0,700		
1-4970	497,025				1-5019	501,931			
↓		0,563	TÚ		↓		0,600	TÚ + Lib	Zastávka Litochovice nad Labem 502,188 - 502,330
1-4964	496,462				1-5025	502,531			
↓		0,410			↓		0,413	TÚ	
1S	496,052				1L	502,944			
↓		0,310			↓		0,313		
1-4958	495,742		LOV		1-5033	503,257		PNL	
↓		0,893			↓		0,678		
Sc1	494,849				1-5039	503,935			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Lovosice - Prackovice nad Labem									
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	503,607				Lc2	495,395			
↓		0,322	PNL		↓		0,347	LOV	
2-5032	503,285				2-4957	495,742			
↓		0,291			↓		0,260		
S2a	502,994		TÚ		L2b	496,002		TÚ	
↓		0,463			↓		0,460		
2-5026	502,531		TÚ + Lib	Zastávka Litochovice nad Labem 502,188 - 502,330	2-4965	496,462		TÚ	
↓		0,600			↓		0,563		
2-5020	501,931				2-4971	497,025			
↓		0,700	TÚ		↓		0,700	TÚ + Lom	Zastávka Lovosice - město 497,125 - 497,316
2-5012	501,231				2-4977	497,725		TÚ	
↓		0,700			↓		0,706		
2-5006	500,531				2-4985	498,431			
↓		0,700	TÚ + Mže	Zastávka Malé Žernoseky 499,257 - 499,396	↓		0,700	TÚ + Mže	Zastávka Malé Žernoseky 499,257 - 499,396
1So-4998	499,831				2-4991	499,131			
↓		0,700			↓		0,700		
2-4992	499,131		TÚ		1Lo-4999	499,831		TÚ	
↓		0,700			↓		0,700		
2-4984	498,431				2-5005	500,531			
↓		0,706	TÚ + Lom	Zastávka Lovosice - město 497,125 - 497,316	↓		0,700		
2-4978	497,725				2-5013	501,231			
↓		0,700			↓		0,700	TÚ + Lib	Zastávka Litochovice nad Labem 502,188 - 502,330
2-4970	497,025		TÚ		2-5019	501,931			
↓		0,563			↓		0,600		
2-4964	496,462				2-5025	502,531		TÚ	
↓		0,410	LOV		↓		0,413		
2S	496,052				2L	502,944		PNL	
↓		0,310			↓		0,341		
2-4958	495,742				2-5032	503,285			
↓		0,904			↓		0,650		
Sc2	494,838				2-5040	503,935			

"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."  
Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc201b	519,57				Lc1	504,265			
↓		0,621			↓		0,311		
1-5190	518,94				1-5045	504,576		PNL	
↓		0,392			↓		0,274		
Sc201	518,55				L1b	504,850			
↓		0,452			↓		0,200		
1-5182	518,1				1-5051	505,050			
↓		0,557			↓		0,200		
Sc921	517,54				1-5053	505,250			
↓		0,791			↓		0,514		
Sc1	516,75				1-5057	505,764		TÚ	
↓		0,471			↓		0,700		
Sc911	516,28		ÚNL		1-5065	506,464			
↓		0,654			↓		0,700		
Sc101a	515,63				1-5071	507,164			
↓		0,599			↓		0,700	TÚ + DZá	Zastávka Dolní Zálezly 507,378 - 507,531
Sc101	515,028				1-5079	507,864			
↓		0,250			↓		0,725		
1-5148	514,778				1-5085	508,589			
↓		0,200			↓		0,725		
S1a	514,578				1Lo-5093	509,314			
↓		0,300		změna HM 514,544 = 514,559	↓		0,725		
1-5142	514,264				1-5101	510,039			
↓		0,600			↓		0,725		
1-5136	513,664				1-5107	510,764			
↓		0,725			↓		0,725	TÚ	
1-5130	512,939				1-5115	511,489			
↓		0,725			↓		0,725		
1-5122	512,214				1-5123	512,214			
↓		0,725			↓		0,725		
1-5114	511,489		TÚ		1-5129	512,939			
↓		0,725			↓		0,725		
1-5108	510,764				1-5137	513,664			
↓		0,725			↓		0,600		
1-5100	510,039				1-5143	514,264			
↓		0,725			↓		0,264		
1So-5094	509,314				1L	514,528			
↓		0,725			↓		0,236		změna HM 514,544 = 514,559
1-5086	508,589				1-5147	514,778			
↓		0,725			↓		0,765		
1-5078	507,864				Lc101	515,543			
↓		0,700	TÚ + DZá	Zastávka Dolní Zálezly 507,378 - 507,531	↓		0,248		
1-5072	507,164				Lc101a	515,79			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
↓		0,700	TÚ		↓		0,699	ÚNL	
1-5064	506,464				Lc911	516,49			
↓		0,700			↓		0,662		
1-5058	505,764				Lc1	517,15			
↓		0,540			↓		0,618		
1-5052	505,224				Lc921	517,77			
↓		0,324	PNL		↓		0,330		
1S	504,900				1-5181	518,1			
↓		0,324			↓		0,844		
1-5046	504,576				1-5189	518,94			
↓		0,641			↓		0,430		
1-5040	503,935				Lc201	519,37			
					↓		0,403		
					Lc201b	519,78			

Prackovice nad Labem - Ústí nad Labem									
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc102	515,028		ÚNL		Lc2	504,262		PNL	
↓		0,250			↓		0,287		
2-5148	514,778				2-5045	504,549			
↓		0,200			L2b	504,850			
S2a	514,578				↓		0,200		
↓		0,300	TÚ	změna HM 514,544 = 514,559	↓		0,200	TÚ	
2-5142	514,264				2-5051	505,050			
↓		0,600			↓		0,200		
2-5136	513,664				2-5053	505,250			
↓		0,725			↓		0,514		
2-5130	512,939				2-5058	505,764			
↓		0,725			↓		0,700		
2-5122	512,214				2-5064	506,464			
↓		0,725			↓		0,700		
2-5114	511,489				2-5082	507,164		TÚ + DZá	Zastávka Dolní Zálezly 507,378 - 507,531
↓		0,725			↓		0,700		
2-5108	510,764		TÚ + DZá		2-5088	507,864		TÚ	
↓		0,725			↓		0,725		
2-5100	510,039				2-5086	508,589			
↓		0,725			↓		0,725		
2So-5094	509,314				2Lo-5094	509,314			
↓		0,725			↓		0,725		
2-5086	508,589				2-5100	510,039			
↓		0,725			↓		0,725		
2-5078	507,864				2-5108	510,764			
↓		0,700		Zastávka Dolní Zálezly 507,378 - 507,531	↓		0,725		
2-5072	507,164		TÚ		2-5114	511,489		TÚ	
↓		0,700			↓		0,725		
2-5064	506,464				2-5122	512,214			
↓		0,700			↓		0,725		
2-5058	505,764				2-5130	512,939			
↓		0,540	PNL		↓		0,725	ÚNL	
2-5052	505,224				2-5136	513,664			
↓		0,324			↓		0,600		
2S	504,900				2-5142	514,264			
↓		0,351			↓		0,264		
2-5046	504,549				2L	514,528			
↓		0,614			↓		0,236		změna HM 514,544 = 514,559
2-5040	503,935				2-5148	514,778			
					↓		0,921		

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
					Lc102	515,699			

Ústí nad Labem obvod sever - Povrly									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	525,610				Lc201a	519,777			
↓		0,414			↓		0,200		
1-5252	525,196		POV		1-5199	519,977		ÚNL	
↓		0,209			↓		0,347		
S1a	524,987				L201b	520,324			
↓		0,340	TÚ + Neš	Zastávka Neštědvice 524,747 - 524,887	↓		0,540		
1-5246	524,647				1-5209	520,864		TÚ	
↓		0,487			↓		0,596		
1-5242	524,160		TÚ		1-5215	521,460			
↓		0,600			↓		0,700	TÚ + Nem	Zastávka Neštěmice 521,705 - 521,845
1-5236	523,560				1-5221	522,160		NEŠ	
↓		0,700	TÚ + Moj	Zastávka Mojžíř 523,320 - 523,460	↓		0,700		
1So-5228	522,860				1Lo-5229	522,860			
↓		0,700	NEŠ		↓		0,700	TÚ + Moj	Zastávka Mojžíř 523,320 - 523,460
1-5222	522,160				1-5235	523,560			
↓		0,700	TÚ + Nem	Zastávka Neštěmice 521,705 - 521,845	↓		0,600	TÚ	
1-5214	521,460				1-5241	524,160			
↓		0,596			↓		0,487		
1-5208	520,864		TÚ		1-5247	524,647			
↓		0,200			↓		0,259	TÚ + Neš	Zastávka Neštědvice 524,747 - 524,887
1S	520,664				1L	524,906			nutno řešit RS
↓		0,340			↓		0,290		
1-5204	520,324		ÚNL		1-5251	525,196		POV	
↓		0,347			↓		0,849		
1-5200	519,977				1-5261	526,045			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Ústí nad Labem obvod sever - Povrly									
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	525,610				Lc202a	519,800			
↓		0,382			↓		0,200		
2-5252	525,228		POV		2-5201	520,000		ÚNL	
↓		0,241			↓		0,324		
S2a	524,987				L2b	520,324			
↓		0,340	TÚ + Neš	Zastávka Neštědice 524,747 - 524,887	↓		0,540	TÚ	
2-5246	524,647				2-5209	520,864			
↓		0,487	TÚ		↓		0,596		
2-5242	524,160				2-5215	521,460			
↓		0,600			↓		0,700	TÚ + Nem	Zastávka Neštěmice 521,705 - 521,845
2-5236	523,560				2Lo-5221	522,160			
↓		0,700	TÚ + Moj	Zastávka Mojžíř 523,320 - 523,460	↓		0,700	NEŠ	
2So-5228	522,860				2-5229	522,860			
↓		0,700	NEŠ		↓		0,700	TÚ + Moj	Zastávka Mojžíř 523,320 - 523,460
2-5222	522,160				2-5235	523,560			
↓		0,700	TÚ + Nem	Zastávka Neštěmice 521,705 - 521,845	↓		0,600	TÚ	
2-5214	521,460				2-5241	524,160			
↓		0,596	TÚ		↓		0,487		
2-5208	520,864				2-5247	524,647			
↓		0,200			↓		0,258	TÚ + Neš	Zastávka Neštědice 524,747 - 524,887 nutno řešit RS
2S	520,664				2L	524,905			
↓		0,664			↓		0,323		
2-5200	520,000		ÚNL		2-5253	525,228		POV	
↓		0,435			↓		0,817		
Sc202a	519,565				2-5261	526,045			



**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Povrly - Děčín hlavní nádraží									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	539,419				Lc1	526,310			
↓		1,314	DĚČ		↓		0,386	POV	
S101	538,105				1-5267	526,696			
↓		0,865			↓		0,200		
1-5372	537,240		TÚ		L1b	526,896			
↓		0,500			↓		0,633		
1-5368	536,740				1-5275	527,529			
↓		0,700	TÚ + VII	Zastávka Vilsnice 536,284 - 536,424	↓		0,700	TÚ	
1-5360	536,040				1-5283	528,229			
↓		0,700			↓		0,700		
1-5354	535,340				1-5289	528,929			
↓		0,700	TÚ		↓		0,700	TÚ + Roz	Zastávka Povrly-Roztoky 529,029 - 529,170
1-5346	534,640				1-5297	529,629			
↓		0,711			↓		0,725		
1-5340	533,929				1-5303	530,354			
↓		0,700	TÚ + Cho	Zastávka Choratice 533,567 - 533,676	↓		0,725		
1-5332	533,229		TÚ		1-5311	531,079			
↓		0,700	TÚ + Dob	Zastávka Dobkovice 532,688 - 532,878	↓		0,725		
1So-5326	532,529				1-5319	531,804			
↓		0,725			↓		0,725		
1-5318	531,804				1Lo-5325	532,529			
↓		0,725			↓		0,700	TÚ + Dob	Zastávka Dobkovice 532,688 - 532,878
1-5310	531,079		TÚ		1-5333	533,229			
↓		0,725			↓		0,700	TÚ + Cho	Zastávka Choratice 533,567 - 533,676
1-5304	530,354				1-5339	533,929			
↓		0,725			↓		0,711		
1-5296	529,629				1-5347	534,640			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
↓		0,700	TÚ + Roz	Zastávka Povrly-Roztoky 529,029 - 529,170	↓		0,700	TÚ	
1-5290	528,929				1-5353	535,340			
↓		0,700			↓		0,700		
1-5282	528,229				1-5361	536,040			
↓		0,700	TÚ		↓		0,700	TÚ + VII	Zastávka Vilsnice 536,284 - 536,424
1-5276	527,529				1-5367	536,740			
↓		0,583			↓		0,750	TÚ	
1S	526,946				1-5373	537,240			
↓		0,250			↓		1,606		
1-5266	526,696		POV		1L	537,490			
↓		0,651			↓		1,342	DĚČ	
1-5260	526,045				Lc101	538,846			

Povrly - Děčín hlavní nádraží									
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	539,357				Lc2	526,310			
↓		1,242	DĚČ		↓		0,362		
S102	538,115				2-5267	526,672		POV	
↓		0,861			↓		0,224		
2-5372	537,240				L2b	526,896			
↓		0,500	TÚ		↓		0,633		
2-5368	536,740				2-5275	527,529			
↓		0,700	TÚ + VII	Zastávka Vilsnice 536,284 - 536,424	↓		0,700	TÚ	
2-5360	536,040				2-5283	528,229			
↓		0,700			↓		0,700		
2-5354	535,340				2-5289	528,929			
↓		0,700	TÚ		↓		0,700	TÚ + Roz	Zastávka Povrly-Roztoky 529,029 - 529,170
2-5346	534,640				2-5297	529,629			
↓		0,711			↓		0,725		
2-5340	533,929				2-5303	530,354			
↓		0,700	TÚ + Cho	Zastávka Choratice 533,567 - 533,676	↓		0,725		
2-5332	533,229		TÚ		2-5311	531,079		TÚ	
↓		0,700	TÚ + Dob	Zastávka Dobkovice 532,688 - 532,878	↓		0,725		
2So-5326	532,529				2-5319	531,804			
↓		0,725			↓		0,725		
2-5318	531,804				2Lo-5325	532,529			
↓		0,725			↓		0,700	TÚ + Dob	Zastávka Dobkovice 532,688 - 532,878
2-5310	531,079		TÚ		2-5333	533,229		TÚ	
↓		0,725			↓		0,700	TÚ + Cho	Zastávka Choratice 533,567 - 533,676
2-5304	530,354				2-5339	533,929			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
↓ 2-5296	529,629	0,725			↓ 2-5347	534,640	0,711		
↓ 2-5290	528,929	0,700	TÚ + Roz	Zastávka Povrly-Roztoky 529,029 - 529,170	↓ 2-5353	535,340	0,700	TÚ	
↓ 2-5282	528,229	0,700			↓ 2-5361	536,040	0,700		
↓ 2-5276	527,529	0,700	TÚ		↓ 2-5367	536,740	0,700	TÚ + VII	Zastávka Vilsnice 536,284 - 536,424
↓ 2S	526,946	0,583			↓ 2-5373	537,240	0,500	TÚ	
↓ 2-5266	526,672	0,274			↓ 2L	537,490	0,250		
↓ 2-5260	526,045	0,627	POV		↓ Lc102	539,026	1,522	DĚČ	

Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
Sc1	3,712				Lc1	539,827			
↓ S1a	2,973	0,739	DPŽ		↓ 1-15	0,691	0,799	DĚČ	
↓ 1-22	2,190	0,783	TÚ		↓ 1-21	1,490	0,772	TÚ	km 1,418 = 540,554
↓		0,772	TÚ + Při	Zastávka Děčín Přípeř 1,968 - 1,999	↓		0,733	TÚ + Při	Zastávka Děčín Přípeř 1,968 - 1,999
1S	1,418			km 1,418 = 540,554	1L	2,923			
↓ Sc1	540,554	1,135	DĚČ		↓ Lc1a	0,457		DPŽ	
	539,419				↓ Lc1	3,380	1,071		
						4,451			
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
Sc2	3,629				L2	539,828			
↓ S2a	2,973	0,656	DPŽ		↓ 2-15	0,690	0,800	DĚČ	
↓ 2-22	2,190	0,783	TÚ		↓ 2-21	1,490	0,700	TÚ	km 1,418 = 540,554
↓		0,772	TÚ + Při	Zastávka Děčín Přípeř 1,912 - 1,952	↓		0,733	TÚ + Při	Zastávka Děčín Přípeř 1,912 - 1,952
2S	1,418			km 1,418 = 540,554	2L	2,923			
↓ Sc2	540,554	1,197	DĚČ		↓ Lc2a	0,457		DPŽ	
	539,357				↓ Lc2	3,380	1,039		
						4,419			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------	------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb									
1. TK - správný směr					1. TK - nesprávný směr				
1S	11,135				Lc1	4,451			
↓		0,700			↓		0,549	DPŽ	
Sc1	10,435		DŽL		L1b	5,000			
↓		0,341			↓		0,700		
Sc1a	10,094				1-57	5,700		TÚ	
↓		0,700	TÚ		↓		0,894		
1-94	9,394				1-65	6,594			
↓		0,700	TÚ + DŽI	Zastávka Dolní Žleb 9,102 - 9,170	↓		0,700	TÚ + DČV	Zastávka Děčín Čertova Voda 6,740 - 6,805
1-86	8,694				1-73	7,294			
↓		0,700			↓		0,700		
1-80	7,994		TÚ		1-79	7,994		TÚ	
↓		0,700			↓		0,956		
1-72	7,294				1-89	8,950			
↓		0,700	TÚ + DČV	Zastávka Děčín Čertova Voda 6,740 - 6,805	↓		0,700	TÚ + DŽI	Zastávka Dolní Žleb 9,102 - 9,170
1-66	6,594		TÚ		1L	9,650			
↓		1,024			↓		0,700		
1S	5,570				Lc1a	10,350		DŽL	
↓		0,700			↓		0,735		
Sc1b	4,870		DPŽ		L1	11,085			
↓		1,158							
Sc1	3,712								
2. TK - nesprávný směr					2. TK - správný směr				
1S	11,135				Lc2	4,419			
↓		0,700			↓		0,581	DPŽ	
Sc1	10,435		DŽL		L2b	5,000			
↓		0,341			↓		0,700		
Sc1a	10,094				2-57	5,700		TÚ	
↓		0,700	TÚ		↓		0,894		
1-94	9,394				2-65	6,594			

**"ETCS státní hranice Německo – Dolní Žleb – Kralupy n. Vlt."**  
**Umístění SZ a LZ v mezistaničních úsecích**

Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka	Návěstidlo	km poloha	přibližná délka oddílu (m)	obvod	Poznámka
↓		0,700	TÚ + DŽI	Zastávka Dolní Žleb 9,102 - 9,170	↓		0,700	TÚ + DČV	Zastávka Děčín Čertova Voda 6,631 - 6,696
1-86	8,694		TÚ		2-73	7,294		TÚ	
↓		0,700			↓		0,700		
1-80	7,994				2-79	7,994			
↓		0,700			↓		0,956		
1-72	7,294				2-89	8,950			
↓		0,700	TÚ + DČV	Zastávka Děčín Čertova Voda 6,740 - 6,805	↓		0,700	TÚ + DŽI	Zastávka Dolní Žleb 9,018 - 9,078
1-66	6,594		TÚ		2L	9,650		DŽL	
↓		1,024			↓		0,700		
1S	5,570		DPŽ		Lc2a	10,350			
↓		0,700			↓		0,735		
Sc1b	4,870				L2	11,085			
↓		1,158							
Sc1	3,712								