

VYSTRAHA												
ozna- čení	jízda od - do	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_t (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.
KS1-1 (T3 KH-ST)	Křenovice h. n. - Sokolnice-Telčice		90(17,166) 80(16,953) 90	1375	1562	17,961	7	0	-	-		
KS1-2 (SK)	S1 - Křenovice h. n.	11+, 12+	100(15,135) 90	1420	1517	14,858	3	3	27	27		
									11	11	1K	
									7	7	V10-12	
-	Se5 - Křenovice h. n. Se5	11+, 12+	40(15,226) 90	1262	-	-	-	-	27	27		
									11	11	1K	
									2	2	V10-12	
-	S1 - Křenovice h. n.	11+, 12+	100(15,135) 90(15,637) 40(15,730) 90 - PN	1290	-	-	-	-	22	22		
									7	7	1K	
									2	2	V10-12	
KS1-3 (2K)	S2 - Křenovice h.n.	11-, 12+	40 (15,730) 90	982	1131	15,244	13	13	20	20		
-	S2 - Křenovice h. n.	11-, 12+	40 (15,730) 90 - PN	982	-	-	-	-	20	20		
KS1-4 (3K)	S3 - Křenovice h. n.	12-	40 (15,730) 90	982	1131	15,244	13	13	22	22		
-	S3 - Křenovice h. n.	12-	40 (15,730) 90 - PN	982	-	-	-	-	22	22		
-	Se1 - Křenovice h. n.		40(16,035) 50	691	-	-	-	-	28	28		

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením: -

Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel): T3 KH-ST, T4 KH-ST

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA										
Bez zvukové výstrahy na výstražnících:										
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:										
po sklopení břeven závor:										

POZNÁMKY
<p>*) Rozhodující pro přibližovací dobu a předzváněcí dobu pro břevo závor jsou chodci jdoucí po chodníku od výstražníku "D" (zohledňuje se i doba sklápění závor za přejezdem jako u přejezdu s celými závorami). V závorkách jsou uvedeny hodnoty platné pro chodce jdoucí po pozemní komunikaci ve směru od závor A. Hodnoty bez závorky jsou platné pro rozhodujícího uživatele - chodce na chodníku jdoucího od výstražníku D. Šířka přejezdu v závorce - 20,2m je měřena jako vzdálenost mezi okrajem vodičícího proužku na jedné straně a hranou chodníku na straně druhé včetně vodičícího proužku a chodníku. Pro chodník je počítáno se samostatnou šířkou chodníku 3,7m.</p> <p>- údaje černě převzaté z tabulky přejezdu schválené 27. 1. 2017, protokol č. 186/2016-ZT</p> <p>- rychlost při PN = 40 km/h</p> <p>- obsluhou rozsvílit přívolačací návěst před přejezdem je dovoleno až po uplynutí doby tn</p> <p>- pro návěstidla L3, L1, L2 žst. Křenovice horní nádraží a návěstidla Se1, S3, S1, S2 žst. Sokolnice-Telnice platí:</p> <p>- pohotovostní stav přejezdu je podmínkou pro rozsvícení povolujícího návěstního znaku na návěstidle</p>

Zpracováno 9.7.2021, Ing. Milan Lukášek, Excel

PS 32-01-11 Sokolnice-Telnice, SZZ	307
Tabulka přejezdu KS1/P7185	