

TABULKA POČÍTAČŮ NÁPRAV

Úsek	Snímáče
V01-V06	PB104,PB107
V101	PB102,PB103,PB104
V102-V04	PB101,PB103,PB105,PB105,PB110
V105	PB105,PB105,PB107
V106	PB107,PB105,PB111
V107-V09	PB111,PB113,PB115,PB116
V10	PB116,PB105
V108	PB110,PB112,PB114
V110-V111	PB112,PB117,PB119,PB120
V110	PB113,PB118

TABULKA NÁVĚSTIDEL

Název	Poloha v km	Název	Poloha v km
Lc101	409,295	Se1	409,350
Lc102	409,295	Se2	409,420
Lc103	409,295	Se3	409,440
Sc1	409,623	Se4	409,442
Sc2	409,656	Se5	409,449
Sc3	409,637	Se6	409,467
Lc1	409,885	Se10	409,547
Lc3	409,883		

TABULKA VÝHYBEK

Úslo	Km	Druh	Žel. svrtek	Pomer	Poloměr oblouku	Smer	Přest. ustr.	Druh prázce	Přestani	Závěr	Znak	Poznámka
3	408,288	Ob1	S49	1:9	300/533,337/191,669	P	1	bet.	elomotor.	čelist.	-	-
7	409,363	J	S49	1:9	300	P	p	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
8	409,384	J	S49	1:9	300	P	1	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
11	409,445	J	S49	1:9	300	P	1	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
12	409,451	J	S49	1:9	300	L	p	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
16	409,498	J	S49	1:11	300	P	p	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
18	409,493	J	S49	1:9	190	P	p	dřev	elomotor.	čelist.	-	-
19	409,497	J	S49	1:9	190	L	1	dřev	elomotor.	čelist.	-	-
20	409,527	J	S49	1:9	300	L	p	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
21	409,533	J	S49	1:11	300	L	1	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
24	409,569	J	S49	1:11	300	L	p	bet.	elomotor.	čelist.	-	žlabový prázec
28	409,613	J	S49	1:11	300	L	p	bet.	elomotor.	čelist.	-	-

Praha Masarykovo nádraží, obvod Sluncová

