

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ ODVODNĚNÍ				
Č. BODU	X	Y	Z	POPIS
301	731646,696	964781,06	321,835	dno příkopu vpravo
302	731597,034	964775,393	317,41	dno příkopu vpravo
303	731595,1	964774,884	317,41	dno příkopu vpravo
304	731576,673	964771,84	318,997	dno příkopu vpravo
305	731562,435	964766,564	319,568	dno příkopu vpravo
306	731548,481	964760,201	320,138	dno příkopu vpravo
307	731542,855	964753,229	320,176	dno příkopu vpravo
308	731537,665	964754,674	321,603	dno příkopu vpravo
309	731530,597	964749,493	322,987	dno příkopu vpravo
310	731523,089	964743,989	324,289	dno příkopu vpravo
311	731517,133	964742,025	324,333	dno příkopu vpravo
312	731493,433	964733,65	324,511	dno příkopu vpravo
313	731470,062	964724,474	324,648	dno příkopu vpravo
314	731446,921	964714,884	324,785	dno příkopu vpravo
315	731433,937	964709,425	324,593	dno příkopu vpravo
316	731428,022	964708,22	324,56	dno příkopu vpravo
317	731416,389	964706,444	323,04	dno příkopu vpravo
318	731412,829	964705,9	321,599	dno příkopu vpravo
319	731410,979	964705,147	321,599	dno příkopu vpravo
320	731406,806	964705,221	321,924	dno příkopu vpravo
321	731394,224	964698,306	322,547	dno příkopu vpravo
322	731387,791	964694,769	322,873	dno příkopu vpravo
323	731376,346	964689,226	323,442	dno příkopu vpravo
324	731353,834	964678,322	324,68	dno příkopu vpravo
325	731330,136	964665,165	325,868	dno příkopu vpravo
326	731642,11	964782,044	321,761	drenážní žebro, dno trubky, vyústění
327	731641,657	964786,018	321,161	drenážní žebro, dno trubky, začátek
328	731632,211	964780,917	320,895	drenážní žebro, dno trubky, vyústění
329	731631,646	964785,884	321,395	drenážní žebro, dno trubky, začátek
330	731622,313	964779,789	320,029	drenážní žebro, dno trubky, vyústění
331	731621,747	964784,757	320,529	drenážní žebro, dno trubky, začátek
332	731612,415	964778,661	319,164	drenážní žebro, dno trubky, vyústění
333	731611,736	964784,623	319,764	drenážní žebro, dno trubky, začátek
334	731602,516	964777,534	318,298	drenážní žebro, dno trubky, vyústění
335	731601,724	964784,489	318,998	drenážní žebro, dno trubky, začátek
336	731639,902	964761,465	319,489	dno příkopu vlevo
337	731613,676	964749,218	316,231	dno příkopu vlevo
338	731609,203	964746,561	315,225	dno příkopu vlevo
339	731605,886	964741,497	313,28	dno příkopu vlevo
340	731604,186	964740,092	313,28	dno příkopu vlevo
341	731600,672	964739,7	314,682	dno příkopu vlevo
342	731585,692	964738,029	316,303	dno příkopu vlevo
343	731565,778	964735,809	317,719	dno příkopu vlevo
344	731554,573	964738,432	318,428	dno příkopu vlevo
345	731545,487	964736,255	319,255	dno příkopu vlevo
346	731535,559	964733,601	321,6	dno příkopu vlevo
347	731521,275	964734,289	323,966	dno příkopu vlevo
348	731519,552	964734,372	323,983	dno příkopu vlevo
349	731513,39	964732,277	324,063	dno příkopu vlevo
350	731496,254	964726,112	324,161	dno příkopu vlevo
351	731473,092	964716,989	324,295	dno příkopu vlevo
352	731450,067	964707,393	324,43	dno příkopu vlevo
353	731447,143	964706,165	324,45	dno příkopu vlevo
354	731432,845	964696,764	323,116	dno příkopu vlevo
355	731427,332	964693,144	322,476	dno příkopu vlevo
356	731424,344	964691,182	321,93	dno příkopu vlevo
357	731420,449	964689,544	321,268	dno příkopu vlevo
358	731418,143	964690,162	321,218	dno příkopu vlevo